

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付け計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステアを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステアとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

## DAIHATSU

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
BOON	M300S,M301S M310S,M312S	-20mm	S4	DDU1020S04R	DDU1020S04L	NPC001	ドア側へ12mmオフセット
BOON X4	M300S,M301S M310S,M312S	-50mm	S1	DDU1010S01R	DDU1010S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット
BOON	M600S,M601S	-20mm	S36	DDU1490S36R	DDU1490S36L	NPC001	4WD/M610S未確認 ドア側へ10mmオフセット
BOON	M700S	-30mm	S36	DDU1510S36R	DDU1510S36L	NPC001	4WD/M710S未確認
COO	M401S,M402S	-25mm	S16	DDU1030S16R	DDU1030S16L	NPC001	4WD/M411S未確認 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
YRV	M200G,M201G,M211G	-10mm	S4	DDU1040S04R	DDU1040S04L	-	
アトレー	S220G,S230G	±0mm	S1	DDU1050S01R	DDU1050S01L	-	ハイゼットバン（S200G,S210G）共通
アトレー7	S221,S231	±0mm	S1	DDU1060S01R	DDU1060S01L	NPC001	スパーキー（S221E,S231E）共通

ウエイク	LA700S,LA710S	-35mm	S36	DDU1070S36R	DDU1070S36L	NPC001	脚台流用
エッセ	L235S,L245S	-25mm	S4	DDU1080S04R	DDU1080S04L	-	ドア側へ10mmオフセット
オブティ	L300S,L310S	-10mm	S1	DDU1420S01R	DDU1420S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
オブティ	L800S,L810S	-15mm	S1	DDU1430S01R	DDU1430S01L	-	
キャスト	LA250S,LA260S	-20mm	S36	DDU1092S36R	DDU1092S36L	NPC001	ミライース(LA300,LA310), ココア(L675,L685)共通 ダウン量はミライース(LA300)のデータ
コペン	L880K	+20mm	S1	DDU1110S01R	DDU1110S01L	-	
コペン	LA400K	+5mm	S1	DDU1100S01R	DDU1100S01L	-	
ストーリーア	M110S,M112S	-10mm	S4	DDU1120S04R	DDU1120S04L	NPC001	デュエット(M111S,M101S,M110S,M112S)共通
ストーリーア	M110S,M112S	-30mm	S1	DDU1140S01R	DDU1140S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ30mmオフセット デュエット(M111S,M101S,M110S,M112S)共通
ストーリーア	M110S,M112S	-50mm	SSD	DDU1130SSDR	DDU1130SSDL	NPC001	ドア側へ30mmオフセット デュエット(M111S,M101S,M110S,M112S)共通
ソニカ	L405S,L415S	-20mm	S16	DDU1271S16R	DDU1271S16L	NPC001	ミラ(L275,L285),ミラジーン(L650,L660)共通 ダウン量はミラ(L275)のデータ
タフト	LA900S,LA910S	-20mm	S6	DDU1390S06R	DDU1390S06L	NPC001	
タント	L350S,L360S	-20mm	S16	DDU1460S16R	-	-	助手席装着不可 ダウン量はタント(L375)のデータ
タント	L375S,L385S	-20mm	S16	DDU1150S16R	-	-	助手席装着不可
タント	LA600S,LA610S	-20mm	S16	DDU1470S16R	-	-	助手席装着不可 ダウン量はタント(L375)のデータ
タント エグゼ	L455S,L465S	-35mm	S36	DDU1160S36R	DDU1160S36L	-	コンソール側へ11mmオフセット

テリオスキッド テリオスルキア	J111G,J131G	-15mm	S4	DDU1170S04R	DDU1170S04L	NPC001	
デルタワゴン	SR40N,CR40N SR50N,CR50N	-10mm	S4	DDU1180S01R	DDU1180S01L	-	フット,ハンドブレーキ共通
トール	M900S,M910S	-30mm	S36	DDU1190S36R	DDU1190S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 タンク,ルーミー,ジャスティ共通
ネイキッド	L750,L760	-15mm	S4	DDU1200S04R	DDU1200S04L	-	
ハイゼットバン	S200G,S210G	±0mm	S1	DDU1051S01R	DDU1051S01L	-	アトレー (S220G,S230G) 共通
ハイゼットトラック	S200P,S210P S201P,S211P	+30mm	S1	DDU1210S01R	DDU1210S01L	-	助手席は重度の加工が必要
ハイゼットトラックジャンボ	S200P,S210P S201P,S211P	+40mm	S1	DDU1220S01R	DDU1220S01L	-	
ハイゼットトラック ハイゼットトラックジャンボ	S500P,S510P	±0mm	S1	DDU1440S01R	DDU1440S01L	-	助手席は重度の加工が必要(ジャンボ除く) ベルトアンカーフロア固定タイプ ショルダー幅580mm以上干渉あり 純正ヘッドレスト取り外し要(ジャンボ除く) ジャンボはフロア段差より後方へのスライド不可
ハイゼットトラックジャンボ	S500P,S510P	+45mm	S6	DDU1230S06R	DDU1230S06L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ ショルダー幅580mm以上干渉あり 6ポジション最下段装着時+45mmで、 フロア段差より後方へスライド可能
ハイゼット キャディ	LA700V,LA710V	-35mm	S36	DDU1480S36R	DDU1480S36L		脚台流用
ビーゴ	J200,J210	-10mm	S6	DDU1240S06R	DDU1240S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット

ミラ	L200,L210 L500,L502,L510	-10mm	S1	DDU1250S01R	DDU1250S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
ミラ	L200,L210	-10mm	S1	DDU1410S01R	DDU1410S01L	-	ベルトアンカーシート同調タイプ
ミラ	L700S,L710S	-15mm	S1	DDU1260S01R	DDU1260S01L	-	
ミラ ジーノ	L700S,L710S	-15mm	S1	DDU1261S01R	DDU1261S01L	-	
ミラ ミラ アヴィ	L250,L260	-20mm	S4	DDU1290S04R	DDU1290S04L	NPC001	
ミラ	L275,L285	-20mm	S16	DDU1270S16R	DDU1270S16L	NPC001	ソニカ(L405S,L415S)共通
ミラ ジーノ	L650S,L660S	-20mm	S16	DDU1272S16R	DDU1272S16L	NPC001	ソニカ(L405S,L415S)共通
ミラ イース	LA300S,LA310S	-20mm	S36	DDU1090S36R	DDU1090S36L	NPC001	キャスト(LA250S,LA260S)共通 ダウン量はミライース(LA300)のデータ
ミラ イース	LA350S,LA360S	-20mm	S6	DDU1380S06R	DDU1380S06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
ミラ イース	LA350S,LA360S	-15mm	LS9	DDU1380S09R	DDU1380S09L	NPC001	
ミラ トコット	LA550S,LA560S	-20mm	S6	DDU1450S06R	DDU1450S06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット ダウン量はミライース(LA350)のデータ
ミラ ココア	L675,L685	-20mm	S36	DDU1091S36R	DDU1091S36L	NPC001	
ムーヴ	L600	-10mm	S4	DDU1320S04R	DDU1320S04L	-	
ムーヴ	L900S,L902S	-15mm	S4	DDU1330S04R	DDU1330S04L	-	
ムーヴ	L150S,L160S	-15mm	S4	DDU1370S04R	DDU1370S04L	-	ムーヴラテ(L550S,L560)共通
ムーヴ	L175S,L185S	-15mm	S36	DDU1340S36R	DDU1340S36L	NPC001	
ムーヴ	LA100S,LA110S	-15mm	S36	DDU1341S36R	DDU1341S36L	NPC001	ムーヴ(LA150S,LA160S,L175S,L185S), ステラ(LA100F,LA110F)共通
ムーヴ	LA150S,LA160S	-15mm	S36	DDU1342S36R	DDU1342S36L	NPC001	ムーヴ(LA100S,LA110S,L175S,L185S), ステラ(LA100F,LA110F)共通
ムーヴ キャンバス	LA800S,LA810S	-20mm	S16	DDU1500S16R	DDU1500S16L	NPC001	ダウン量はタント(L375S,L385S)のデータ

ムーヴ キャンバス	LA850S	-15mm	S36	DDU1520S36R	DDU1520S36L	NPC001	4WD/LA860S未確認
ムーヴ コンテ	L550S,L560S	-15mm	S4	DDU1371S04R	DDU1371S04L	NPC001	
ムーヴ コンテ	L575S,L585S	-20mm	S36	DDU1360S36R	DDU1360S36L	NPC001	
ロッキー	A200S,A210S	-25mm	S36	DDU1400S36R	DDU1400S36L	NPC001	ライズ(A200A,A210A)共通 助手席面圧センサー移設要
ロッキー	A200S,A210S	-25mm	LS9	DDU1400S09R	DDU1400S09L	NPC001	ライズ(A200A,A210A)共通 助手席面圧センサー移設要