

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。
※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

FRANCE

CITROEN

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
AX	ZAKD,ZAKF	-15mm	B1	ICN1140B01R	ICN1140B01L	NPC003	ダウン量は106(S10)のデータ
AX	ZAKD,ZAKF	-40mm	B1	ICN1150B01R	ICN1150B01L	NPC003	スーパーローモデル AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要 ダウン量は106(S10)のデータ
BX	XB	不明	B6	ICN1020B06R	ICN1020B06L	-	
C2	A6KFV,A6NFU	-15mm	B6	ICN1030B06R	ICN1030B06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C2	A6KFV,A6NFU	-15mm	LB9	ICN1030B09R	ICN1030B09L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C2	A6KFV,A6NFU	-40mm	B1	ICN1160B01R	ICN1160B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-15mm	B6	ICN1031B06R	ICN1031B06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-15mm	LB9	ICN1031B09R	ICN1031B09L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-40mm	B1	ICN1161B01R	ICN1161B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
C3	B6HN05,B6HN01	-10mm	B36	ICN1180B36R	ICN1180B36L	NPC001	

C3	B6HN05,B6HN01	±0mm	LB9	ICN1180B09R	ICN1180B09L	NPC001	
C4 ピカソ	B58RFJP	-10mm	B36	ICN1060B36R	ICN1060B36L	NPC002	プリテンショナー移設要
C4 ピカソ	B785G01,B78AH01	±0mm	B36	ICN1170B36R	ICN1170B36L	NPC003	助手席面圧センサー移設 サイドエアバッグ配線色に注意
C4	B5RFB,B5RFJ,B5NFU	-20mm	B6	ICN1070B06R	ICN1070B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し)
C4	B55FT,B55FW	-20mm	B6	ICN1071B06R	ICN1071B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し) ダウン量は307(T5)のデータ
C4	B55FT,B55FW	-40mm	B1	ICN1162B01R	ICN1162B01L	NPC003	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し) ダウン量は307(T5)のデータ
C4	B75F01,B75F02	-20mm	B6	ICN1080B06R	ICN1080B06L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は308(T9)のデータ
C4	B7BH01	-20mm	B6	ICN1200B06R	ICN1200B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 1.2Lガソリン/B7HN02未確認
C5	X7RFJ,X7XFV	-10mm	B4	ICN1090B04R	ICN1090B04L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は407(D2)のデータ
DS3	A5C	±0mm	B6	ICN1100B06R	ICN1100B06L	NPC002	

ZX	N2	-15mm	B1	ICN1120B01R	ICN1120B01L	-	5ドア
エグザンティア	X1RF,X2RF	-15mm	B1	ICN1130B01R	ICN1130B01L	NPC003	'93/10~'98/09 プリテンショナー付車装着不可
サクソ	S8NFS	-15mm	B1	ICN1141B01R	ICN1141B01L	NPC003	ダウン量は106(S10)のデータ
ベルランゴ	K9CYH01	±0mm	B36	ICN1190B36R	ICN1190B36L	NPC002	右ハンドル車
ベルランゴ	K9CYH01	-20mm	LB25	ICN1190B25R	ICN1190B25L	NPC002	右ハンドル車
ベルランゴ	K9CYH01	±0mm	B36	ICN1191B36R	ICN1191B36L	NPC002	左ハンドル車
ベルランゴ	K9CYH01	-20mm	LB25	ICN1191B25R	ICN1191B25L	NPC002	左ハンドル車

PEUGEOT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
106	S10,S2S	-15mm	B1	IPT1010B01R	IPT1010B01L	NPC003	
106	S10,S2S	-45mm	B1	IPT1070B01R	IPT1070B01L	NPC003	スーパーローモデル リクライニングシート装着不可
205	20D	±0mm	B1	IPT1020B01R	IPT1020B01L	-	
206	T16,T14,M206CC	-15mm	B4	IPT1030B04R	IPT1030B04L	NPC003	ダウン量はハッチバックのデータ
206	T16,T14,M206CC	-50mm	B1	IPT1080B01R	IPT1080B01L	NPC003	スーパーローモデル AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要 ダウン量はカブリオレのデータ
207	A7#	-15mm	B6	IPT1092B06R	IPT1092B06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
207	A7#	-15mm	LB9	IPT1092B09R	IPT1092B09L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
207	A7#	-40mm	B1	IPT1212B01R	IPT1212B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ

208	A9HM01,A9HN01	-15mm	B6	IPT1093B06R	IPT1093B06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9HM01,A9HN01	-15mm	LB9	IPT1093B09R	IPT1093B09L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9HM01,A9HN01	-40mm	B1	IPT1213B01R	IPT1213B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
208	P21HN05	±0mm	B6	IPT1260B06R	IPT1260B06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
208	P21HN05	-30mm	B1	IPT1270B01R	IPT1270B01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要
2008	A94HM01	-15mm	B6	IPT1094B06R	IPT1094B06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
2008	A94HM01	-15mm	LB9	IPT1094B09R	IPT1094B09L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
2008	A94HM01	-40mm	B1	IPT1214B01R	IPT1214B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
2008	P24HN05	-10mm	B36	IPT1280B36R	IPT1280B36L	NPC002	ダウン量はC3(B6H)のデータ
2008	P24HN05	±0mm	LB9	IPT1290B09R	IPT1290B09L	NPC002	ダウン量はC3(B6H)のデータ
306	N3,N5	-15mm	B1	IPT1120B01R	IPT1120B01L	-	3ドア,4ドア
306	N3,N5	-15mm	B1	IPT1130B01R	IPT1130B01L	-	5ドア
306	N3C,N5C	-10mm	B1	IPT1140B01R	IPT1140B01L	-	カブリオレ専用

307	T5#	-15mm	B6	IPT1090B06R	IPT1090B06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
307	T5#	-15mm	LB9	IPT1090B09R	IPT1090B09L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
307	T5#	-40mm	B1	IPT1210B01R	IPT1210B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
308	T7#	-15mm	B6	IPT1091B06R	IPT1091B06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
308	T7#	-15mm	LB9	IPT1091B09R	IPT1091B09L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
308	T7#	-40mm	B1	IPT1211B01R	IPT1211B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
308,308SW	T9	-20mm	B6	IPT1160B06R	IPT1160B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
3008	T85F02	±0mm	B36	IPT1110B36R	IPT1110B36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
3008	P845G01,P84AH01	-20mm	B36	IPT1230B36R	IPT1230B36L	NPC002	プリテンショナー,スライドセンサー, 助手席面圧センサー移設要
405	15DFV,D70	-20mm	B1	IPT1040B01R	IPT1040B01L	-	
406	D8,D9	-20mm	B1	IPT1050B01R	IPT1050B01L	NPC003	
406	D8,D9	-20mm	B1	IPT1170B01R	IPT1170B01L	NPC003	クーペ専用
407	D2	-10mm	B4	IPT1060B04R	IPT1060B04L	NPC001	ドア側へ8mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
5008	P87,T87	不明	B36	IPT1240B36R	IPT1240B36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
RCZ	T7R5	-20mm	B1	IPT1180B01R	IPT1180B01L	NPC003	ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要 底どめ・横どめでベルトアンカーの向きが異なる
パートナー	不明	-30mm	B4	IPT1200B04R	IPT1200B04L	-	

リフター	K9PYH01	±0mm	B36	IPT1300B36R	IPT1300B36L	NPC002	右ハンドル車
リフター	K9PYH01	-20mm	LB25	IPT1300B25R	IPT1300B25L	NPC002	右ハンドル車
リフター	K9PYH01	±0mm	B36	IPT1301B36R	IPT1301B36L	NPC002	左ハンドル車
リフター	K9PYH01	-20mm	LB25	IPT1301B25R	IPT1301B25L	NPC002	左ハンドル車

RENAULT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
5 サンクターボ	不明	-20mm	B1	IRT1010B01R	IRT1010B01L	-	1.2Lターボ ミッドシップエンジン AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
5 サンク,サンクターボ	C405,C407,C408	-40mm	B4	IRT1020B04R	IRT1020B04L	-	
アルピーヌ A110	DFM5P	-10mm	B1	IRT1200B01R	IRT1200B01L	-	ドア側へ20mmオフセット ボトム凸シート不可(AM19など) ショルダー幅560mm以上干渉あり ダウン量はピュア(純正フルバケ)のデータ
ウインド	ENK4M	-10mm	B6	IRT1101B06R	IRT1101B06L	NPC001	ショルダー幅560mm以上干渉あり ダウン量はトゥインゴ(ND4M,NK4M)のデータ
ウインド	ENK4M	-10mm	LB9	IRT1101B09R	IRT1101B09L	NPC001	ショルダー幅560mm以上干渉あり ダウン量はトゥインゴ(ND4M,NK4M)のデータ
エクスプレス	F402	-40mm	B4	IRT1021B04R	IRT1021B04L	-	
カンゲー	KCK4M,KCK7J	-30mm	B4	IRT1040B04R	IRT1040B04L	NPC003	
カンゲー	KWK4M,KWH5F	-20mm	B36	IRT1030B36R	IRT1030B36L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
キャブチャー	2RH5F	-20mm	B16	IRT1194B16R	IRT1194B16L	NPC001	サブマリンエアバッグ用キャンセラー付属 ダウン量はルーテシア(RK4M)のデータ
コレオス	Y2TR	-20mm	B36	IRT1060B36R	IRT1060B36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用
セニック	AF3RJ	-15mm	B1	IRT1160B01R	IRT1160B01L	-	

セニック	AF4RJ	-15mm	B1	IRT1161B01R	IRT1161B01L	NPC003	
トゥインゴ	06C3G,06D7F	-25mm	B1	IRT1090B01R	IRT1090B01L	NPC003	
トゥインゴ	ND4M,NK4M	-10mm	B6	IRT1100B06R	IRT1100B06L	NPC001	ルノースポーツは助手席スライドセンサー移設要 ショルダー幅560mm以上干渉あり
トゥインゴ	ND4M,NK4M	-10mm	LB9	IRT1100B09R	IRT1100B09L	NPC001	ルノースポーツは助手席スライドセンサー移設要 ショルダー幅560mm以上干渉あり
トゥインゴ	AHH4B,AHB4D	+10mm	B6	IRT1210B06R	IRT1210B06L	NPC001	純正ウーファーボックス付車可 助手席面圧センサーはベルト警告用
トゥインゴ	AHH4B,AHB4D	-20mm	B1	IRT1230B01R	IRT1230B01L	NPC001	スーパーローモデル 純正ウーファーボックス付車は、 ボトム凸シート不可(AM19など) 助手席面圧センサーはベルト警告用
メガーヌ	AF3R2,AF3R2,AK4M	-20mm	B1	IRT1140B01R	IRT1140B01L	NPC003	クーペ,カブリオレ
メガーヌ	AF3RJ	-15mm	B1	IRT1162B01R	IRT1162B01L	-	
メガーヌ	MF4,MK4,KMF4	-15mm	B16	IRT1150B16R	IRT1150B16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット サブマリニアエアバッグ用キャンセラー付属 助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅580mm以上干渉あり カブリオレ未確認
メガーヌ	DZF4R,ZM4R	-10mm	B6	IRT1120B06R	IRT1120B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
メガーヌ	BBM5P,BBM5M BBH5F,KBM5M	-10mm	B6	IRT1220B06R	IRT1220B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット プリテンショナー,スライドセンサー, 運転席・助手席面圧センサー移設要
メガーヌ エステート	KZF4R	-10mm	B6	IRT1130B06R	IRT1130B06L	NPC001	プリテンショナー移設要
ルーテシア	BK,BF,BL7X	-15mm	B1	IRT1170B01R	IRT1170B01L	NPC003	

ルーテシア	RK4M,RF4C	-20mm	B16	IRT1190B16R	IRT1190B16L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット サブマリンエアバッグ用キャンセラー付属
ルーテシア	RH5F,RM5M,RH4B	-20mm	B16	IRT1191B16R	IRT1191B16L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット サブマリンエアバッグ用キャンセラー付属 ポジションはルーテシア(RK4M)のデータ