

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。  
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。  
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

## FRANCE

## CITROEN

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
AX	ZAKD,ZAKF	-15mm	B1	ICN114B01R	ICN114B01L	NPC003	ダウン量は106(S10)のデータ
AX	ZAKD,ZAKF	-40mm	B1	ICN115B01R	ICN115B01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量は106(S10)のデータ
BX	XB	不明	B6	ICN102B06R	ICN102B06L	-	
C2	A6KFV,A6NFU	-15mm	B6	ICN103B06R	ICN103B06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C2	A6KFV,A6NFU	-40mm	B1	ICN116B01R	ICN116B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-15mm	B6	ICN103B06R	ICN103B06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-40mm	B1	ICN116B01R	ICN116B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
C4	B55FW	-10mm	B36	ICN105B36R	ICN105B36L	NPC002	プリテンショナー移設要 ショルダー幅610mm以上干渉あり

C4 エクスクルーシブ	B55FT	-20mm	B6	ICN107B06R	ICN107B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し) ダウン量は307(T5)のデータ
C4 エクスクルーシブ	B55FT	-40mm	B1	ICN116B01R	ICN116B01L	NPC003	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し) ダウン量は307(T5)のデータ
C4 ピカソ	B58RFJP	-10mm	B36	ICN106B36R	ICN106B36L	NPC002	プリテンショナー移設要
C4 ピカソ	B785G01,B78AH01	±0mm	B36	ICN117B36R	ICN117B36L	NPC003	助手席面圧センサー移設 サイドエアバッグ配線色に注意
C4	B5RFB,B5RFJ,B5NFU	-20mm	B6	ICN107B06R	ICN107B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し)
C4	B75F01,B75F02	-20mm	B6	ICN108B06R	ICN108B06L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は308(T9)のデータ
C5	X7RFJ,X7XFV	-10mm	B4	ICN109B04R	ICN109B04L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は407(D2)のデータ
DS3	A5C	±0mm	B6	ICN110B06R	ICN110B06L	NPC002	
ZX	N2	-15mm	B1	ICN112B01R	ICN112B01L	-	5ドア
エグザンティア	X1RF,X2RF	-15mm	B1	ICN113B01R	ICN113B01L	NPC003	'93/10~'98/09 プリテンショナー付車装着不可
サクソ	S8NFS	-15mm	B1	ICN114B01R	ICN114B01L	NPC003	ダウン量は106(S10)のデータ

サクソ	S8NFS	-40mm	B1	ICN115B01R	ICN115B01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量は106(S10)のデータ
-----	-------	-------	----	------------	------------	--------	--------------------------------

## PEUGEOT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
106	S10,S2S	-15mm	B1	IPT101B01R	IPT101B01L	NPC003	
106	S10,S2S	-45mm	B1	IPT107B01R	IPT107B01L	NPC003	スーパーローモデル リクライニングシート装着不可
205	20D	±0mm	B1	IPT102B01R	IPT102B01L	-	
206	T16,T14,M206CC	-15mm	B1	IPT103B01R	IPT103B01L	NPC003	ダウン量はハッチバックのデータ
206	T16,T14,M206CC	-50mm	B1	IPT108B01R	IPT108B01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量はカブリオレのデータ
207	A7#	-15mm	B6	IPT109B06R	IPT109B06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
207	A7#	-40mm	B1	IPT121B01R	IPT121B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9#	-15mm	B6	IPT109B06R	IPT109B06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9#	-40mm	B1	IPT121B01R	IPT121B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
306	N3	-15mm	B1	IPT112B01R	IPT112B01L	-	3ドア,4ドア
306	N3	-15mm	B1	IPT113B01R	IPT113B01L	-	5ドア

306	N3C	-10mm	B1	IPT114B01R	IPT114B01L	-	カブリオレ専用
307	T5#	-15mm	B6	IPT109B06R	IPT109B06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
307	T5#	-40mm	B1	IPT121B01R	IPT121B01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
308,308SW	T9	-20mm	B6	IPT116B06R	IPT116B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
3008	T85F02	±0mm	B36	IPT111B36R	IPT111B36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
3008	P845G01,P84AH01	-20mm	B36	IPT123B36R	IPT123B36L	NPC002	プリテンショナー,スライドセンサー, 助手席面圧センサー移設要
405	15DFV,D70	-20mm	B1	IPT104B01R	IPT104B01L	-	
406	D8,D9	-20mm	B1	IPT105B01R	IPT105B01L	NPC003	クーペ装着不可
406	D8,D9	-20mm	B1	IPT117B01R	IPT117B01L	NPC003	クーペ専用
407	D2	-10mm	B4	IPT106B04R	IPT106B04L	NPC001	ドア側へ8mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
RCZ	T7R5	-20mm	B1	IPT118B01R	IPT118B01L	NPC003	ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 底どめ・横どめでベルトアンカーの向きが異なる
パートナー	不明	-30mm	B4	IPT120B04R	IPT120B04L	-	

## RENAULT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
5 サンクターボ	不明	-20mm	B1	IRT101B01R	IRT101B01L	-	1.2Lターボ ミッドシップエンジン
5 サンク,サンクターボ	C405,C407,C408	-40mm	B4	IRT102B04R	IRT102B04L	-	

アルピーヌ A110	DFM5P	-10mm	B1	IRT120B01R	IRT120B01L	-	ドア側へ20mmオフセット ボトム凸シート不可(AM19など) ショルダー幅560mm以上干渉あり ダウン量はピュア(純正フルバケ)のデータ
エクスペレス	F402	-40mm	B4	IRT102B04R	IRT102B04L	-	
カンゲー	KCK4M,KCK7J	-30mm	B4	IRT104B04R	IRT104B04L	NPC003	
カンゲー	KWK4M,KWH5F	-20mm	B36	IRT103B36R	IRT103B36L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
キャプチャー	2RH5F	-20mm	B16	IRT119B16R	IRT119B16L	NPC001	キャンセラー(NPC001×2)必要 ダウン量はルーテシア(RK4M)のデータ
コレオス	Y2TR	-20mm	B36	IRT106B36R	IRT106B36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用
トゥインゴ	06C3G,06D7F	-25mm	B1	IRT109B01R	IRT109B01L	NPC003	
トゥインゴ	ND4M,NK4M	-10mm	B6	IRT110B06R	IRT110B06L	NPC001	ルノースポーツは助手席スライドセンサー移設要 ショルダー幅560mm以上干渉あり
トゥインゴ	AHH4B	-10mm	B6	IRT121B06R	IRT121B06L	NPC001	サブマリニアエアバッグあり キャンセラー(NPC001×2)必要 助手席面圧センサーはベルト警告用
メガーヌ	AF3R2,AF3R2,AK4M	-20mm	B1	IRT114B01R	IRT114B01L	NPC003	クーペ,カブリオレ
メガーヌ	AF3RJ	-15mm	B1	IRT116B01R	IRT116B01L	-	セニック(ワンボックス)専用
メガーヌ	MF4,MK4,KMF4	-15mm	B16	IRT115B16R	IRT115B16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット キャンセラー(NPC003×2)必要 助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅580mm以上干渉あり カブリオレ未確認
メガーヌ	DZF4R,ZM4R	-10mm	B6	IRT112B06R	IRT112B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット

メガーヌ	BBM5P,BBM5M BBH5F,KBM5M	-10mm	B6	IRT122B06R	IRT122B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット プリテンショナー,スライドセンサー, 運転席・助手席面圧センサー移設要
メガーヌ エステート	KZF4R	-10mm	B6	IRT113B06R	IRT113B06L	NPC001	プリテンショナー移設要
ルーテシア	BK,BF,BL7X	-15mm	B1	IRT117B01R	IRT117B01L	NPC003	
ルーテシア	RK4M,RF4C	-20mm	B16	IRT119B16R	IRT119B16L	NPC001	キャンセラー(NPC001×2)必要
ルーテシア	RH5F,RM5M	-20mm	B16	IRT119B16R	IRT119B16L	NPC001	キャンセラー(NPC001×2)必要 ダウン量はルーテシア(RK4M)のデータ