

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

## FRANCE

### CITROEN

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
AX	ZAKD,ZAKF	-15mm	S1	ICN1140S01R	ICN1140S01L	NPC003	ダウン量は106(S10)のデータ
AX	ZAKD,ZAKF	-40mm	S1	ICN1150S01R	ICN1150S01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量は106(S10)のデータ
BX	XB	不明	S6	ICN1020S06R	ICN1020S06L	-	
C2	A6KFV,A6NFU	-15mm	S6	ICN1030S06R	ICN1030S06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C2	A6KFV,A6NFU	-15mm	LS9	ICN1030S09R	ICN1030S09L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C2	A6KFV,A6NFU	-40mm	S1	ICN1160S01R	ICN1160S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-15mm	S6	ICN1031S06R	ICN1031S06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-15mm	LS9	ICN1031S09R	ICN1031S09L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ

C3	A8KFV,A8NFU	-40mm	S1	ICN1161S01R	ICN1161S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
C3	B6HN05,B6HN01	-10mm	S36	ICN1180S36R	ICN1180S36L	NPC001	
C3	B6HN05,B6HN01	±0mm	LS9	ICN1180S09R	ICN1180S09L	NPC001	
C4 ピカソ	B58RFJP	-10mm	S36	ICN1060S36R	ICN1060S36L	NPC002	プリテンショナー移設要
C4 ピカソ	B785G01,B78AH01	±0mm	S36	ICN1170S36R	ICN1170S36L	NPC003	助手席面圧センサー移設 サイドエアバッグ配線色に注意
C4	B5RFK,B5RFJ,B5NFU	-20mm	S6	ICN1070S06R	ICN1070S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し)
C4	B55FT,B55FW	-20mm	S6	ICN1071S06R	ICN1071S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し) ダウン量は307(T5)のデータ
C4	B55FT,B55FW	-40mm	S1	ICN1162S01R	ICN1162S01L	NPC003	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し) ダウン量は307(T5)のデータ
C4	B75F01,B75F02	-20mm	S6	ICN1080S06R	ICN1080S06L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は308(T9)のデータ
C4	B7BH01	-20mm	S6	ICN1200S06R	ICN1200S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 1.2Lガソリン/B7HN02未確認

C5	X7RFJ,X7XFV	-10mm	S4	ICN1090S04R	ICN1090S04L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は407(D2)のデータ
DS3	A5C	±0mm	S6	ICN1100S06R	ICN1100S06L	NPC002	
ZX	N2	-15mm	S1	ICN1120S01R	ICN1120S01L	-	5ドア
エグザンティア	X1RF,X2RF	-15mm	S1	ICN1130S01R	ICN1130S01L	NPC003	'93/10~'98/09 プリテンショナー付車装着不可
サクソ	S8NFS	-15mm	S1	ICN1141S01R	ICN1141S01L	NPC003	ダウン量は106(S10)のデータ
サクソ	S8NFS	-40mm	S1	ICN1151S01R	ICN1151S01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量は106(S10)のデータ
ベルランゴ	K9CYH01	±0mm	S36	ICN1190S36R	ICN1190S36L	NPC002	右ハンドル車
ベルランゴ	K9CYH01	±0mm	S36	ICN1191S36R	ICN1191S36L	NPC002	左ハンドル車

## PEUGEOT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
106	S10,S2S	-15mm	S1	IPT1010S01R	IPT1010S01L	NPC003	
106	S10,S2S	-45mm	S1	IPT1070S01R	IPT1070S01L	NPC003	スーパーローモデル リクライニングシート装着不可
205	20D	±0mm	S1	IPT1020S01R	IPT1020S01L	-	
206	T16,T14,M206CC	-15mm	S4	IPT1030S04R	IPT1030S04L	NPC003	ダウン量はハッチバックのデータ
206	T16,T14,M206CC	-50mm	S1	IPT1080S01R	IPT1080S01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量はカブリオレのデータ
207	A7#	-15mm	S6	IPT1092S06R	IPT1092S06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
207	A7#	-15mm	LS9	IPT1092S09R	IPT1092S09L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ

207	A7#	-40mm	S1	IPT1212S01R	IPT1212S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9HM01,A9HN01	-15mm	S6	IPT1093S06R	IPT1093S06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9HM01,A9HN01	-15mm	LS9	IPT1093S09R	IPT1093S09L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9HM01,A9HN01	-40mm	S1	IPT1213S01R	IPT1213S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
208	P21HN05	±0mm	S6	IPT1260S06R	IPT1260S06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
208	P21HN05	-30mm	S1	IPT1270S01R	IPT1270S01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要
2008	A94HM01	-15mm	S6	IPT1094S06R	IPT1094S06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
2008	A94HM01	-15mm	LS9	IPT1094S09R	IPT1094S09L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
2008	A94HM01	-40mm	S1	IPT1214S01R	IPT1214S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
2008	P24HN05	-10mm	S36	IPT1280S36R	IPT1280S36L	NPC002	ダウン量はC3(B6H)のデータ

2008	P24HN05	±0mm	LS9	IPT1290S09R	IPT1290S09L	NPC002	ダウン量はC3(B6H)のデータ
306	N3,N5	-15mm	S1	IPT1120S01R	IPT1120S01L	-	3ドア,4ドア
306	N3,N5	-15mm	S1	IPT1130S01R	IPT1130S01L	-	5ドア
306	N3C,N5C	-10mm	S1	IPT1140S01R	IPT1140S01L	-	カブリオレ専用
307	T5#	-15mm	S6	IPT1090S06R	IPT1090S06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
307	T5#	-15mm	LS9	IPT1090S09R	IPT1090S09L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
307	T5#	-40mm	S1	IPT1210S01R	IPT1210S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
308	T7#	-15mm	S6	IPT1091S06R	IPT1091S06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
308	T7#	-15mm	LS9	IPT1091S09R	IPT1091S09L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
308	T7#	-40mm	S1	IPT1211S01R	IPT1211S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
308,308SW	T9	-20mm	S6	IPT1160S06R	IPT1160S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
3008	T85F02	±0mm	S36	IPT1110S36R	IPT1110S36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
3008	P845G01,P84AH01	-20mm	S36	IPT1230S36R	IPT1230S36L	NPC002	プリテンショナー,スライドセンサー, 助手席面圧センサー移設要
405	15DFV,D70	-20mm	S1	IPT1040S01R	IPT1040S01L	-	
406	D8,D9	-20mm	S1	IPT1050S01R	IPT1050S01L	NPC003	
406	D8,D9	-20mm	S1	IPT1170S01R	IPT1170S01L	NPC003	クーペ専用
407	D2	-10mm	S4	IPT1060S04R	IPT1060S04L	NPC001	ドア側へ8mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
5008	P87,T87	不明	S36	IPT1240S36R	IPT1240S36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要

RCZ	T7R5	-20mm	S1	IPT1180S01R	IPT1180S01L	NPC003	ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 底どめ・横どめでベルトアンカーの向きが異なる
パートナー	不明	-30mm	S4	IPT1200S04R	IPT1200S04L	-	
リフター	K9PYH01	±0mm	S36	IPT1300S36R	IPT1300S36L	NPC002	右ハンドル車
リフター	K9PYH01	±0mm	S36	IPT1301S36R	IPT1301S36L	NPC002	左ハンドル車

## RENAULT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
5 サンクターボ	不明	-20mm	S1	IRT1010S01R	IRT1010S01L	-	1.2Lターボ ミッドシップエンジン
5 サンク,サンクターボ	C405,C407,C408	-40mm	S4	IRT1020S04R	IRT1020S04L	-	
アルピーヌ A110	DFM5P	-10mm	S1	IRT1200S01R	IRT1200S01L	-	ドア側へ20mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり ダウン量はピュア(純正フルバケ)のデータ
ウインド	ENK4M	-10mm	S6	IRT1101S06R	IRT1101S06L	NPC001	ショルダー幅560mm以上干渉あり ダウン量はトゥインゴ(ND4M,NK4M)のデータ
ウインド	ENK4M	-10mm	LS9	IRT1101S09R	IRT1101S09L	NPC001	ショルダー幅560mm以上干渉あり ダウン量はトゥインゴ(ND4M,NK4M)のデータ
エクスプレス	F402	-40mm	S4	IRT1021S04R	IRT1021S04L	-	
カンゲー	KCK4M,KCK7J	-30mm	S4	IRT1040S04R	IRT1040S04L	NPC003	
カンゲー	KWK4M,KWH5F	-20mm	S36	IRT1030S36R	IRT1030S36L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
キャブチャー	2RH5F	-20mm	S16	IRT1194S16R	IRT1194S16L	NPC001	サブマリンエアバッグ用キャンセラー付属 ダウン量はルーテシア(RK4M)のデータ
コレオス	Y2TR	-20mm	S36	IRT1060S36R	IRT1060S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用
セニック	AF3RJ	-15mm	S1	IRT1160S01R	IRT1160S01L	-	
セニック	AF4RJ	-15mm	S1	IRT1161S01R	IRT1161S01L	NPC003	

トゥインゴ	06C3G,06D7F	-25mm	S1	IRT1090S01R	IRT1090S01L	NPC003	
トゥインゴ	ND4M,NK4M	-10mm	S6	IRT1100S06R	IRT1100S06L	NPC001	ルノースポーツは助手席スライドセンサー移設要 ショルダー幅560mm以上干渉あり
トゥインゴ	ND4M,NK4M	-10mm	LS9	IRT1100S09R	IRT1100S09L	NPC001	ルノースポーツは助手席スライドセンサー移設要 ショルダー幅560mm以上干渉あり
トゥインゴ	AHH4B,AHB4D	+10mm	S6	IRT1210S06R	IRT1210S06L	NPC001	純正ウーファーボックス付車可 助手席面圧センサーはベルト警告用
トゥインゴ	AHH4B,AHB4D	-20mm	S1	IRT1230S01R	IRT1230S01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサーはベルト警告用
メガーヌ	AF3R2,AF3R2,AK4M	-20mm	S1	IRT1140S01R	IRT1140S01L	NPC003	クーペ,カブリオレ
メガーヌ	AF3RJ	-15mm	S1	IRT1162S01R	IRT1162S01L	-	
メガーヌ	MF4,MK4,KMF4	-15mm	S16	IRT1150S16R	IRT1150S16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット サブマリンエアバッグ用キャンセラー付属 助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅580mm以上干渉あり カブリオレ未確認
メガーヌ	DZF4R,ZM4R	-10mm	S6	IRT1120S06R	IRT1120S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
メガーヌ	BBM5P,BBM5M BBH5F,KBM5M	-10mm	S6	IRT1220S06R	IRT1220S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット プリテンショナー,スライドセンサー, 運転席・助手席面圧センサー移設要
メガーヌ エステート	KZF4R	-10mm	S6	IRT1130S06R	IRT1130S06L	NPC001	プリテンショナー移設要
ルーテシア	BK,BF,BL7X	-15mm	S1	IRT1170S01R	IRT1170S01L	NPC003	
ルーテシア	BK,BF,BL7X	-35mm	SSD	IRT1180SSDR	IRT1180SSDL	NPC003	

ルーテシア	RK4M,RF4C	-20mm	S16	IRT1190S16R	IRT1190S16L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット サブマリンエアバッグ用キャンセラー付属
ルーテシア	RH5F,RM5M,RH4B	-20mm	S16	IRT1191S16R	IRT1191S16L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット サブマリンエアバッグ用キャンセラー付属 ポジションはルーテシア(RK4M)のデータ