

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のへたりなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

FRANCE

CITROEN

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
AX	ZAKD,ZAKF	-15mm	S1	ICN114S01R	ICN114S01L	NPC003	ダウン量は106(S10)のデータ
AX	ZAKD,ZAKF	-40mm	S1	ICN115S01R	ICN115S01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量は106(S10)のデータ
BX	XB	不明	S6	ICN102S06R	ICN102S06L	-	
C2	A6KFV,A6NFU	-15mm	S6	ICN103S06R	ICN103S06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C2	A6KFV,A6NFU	-40mm	S1	ICN116S01R	ICN116S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-15mm	S6	ICN103S06R	ICN103S06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
C3	A8KFV,A8NFU	-40mm	S1	ICN116S01R	ICN116S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
C4	B55FW	-10mm	S36	ICN105S36R	ICN105S36L	NPC002	プリテンショナー移設要 ショルダー幅610mm以上干渉あり

C4 エクスクルーシブ	B55FT	-20mm	S6	ICN107S06R	ICN107S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し) ダウン量は307(T5)のデータ
C4 エクスクルーシブ	B55FT	-40mm	S1	ICN116S01R	ICN116S01L	NPC003	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し) ダウン量は307(T5)のデータ
C4 ピカソ	B58RFJP	-10mm	S36	ICN106S36R	ICN106S36L	NPC002	プリテンショナー移設要
C4 ピカソ	B785G01,B78AH01	±0mm	S36	ICN117S36R	ICN117S36L	NPC003	助手席面圧センサー移設 サイドエアバッグ配線色に注意
C4	B5RFB,B5RFJ,B5NFU	-20mm	S6	ICN107S06R	ICN107S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 全席ベルト警告灯あり(面圧センサー無し)
C4	B75F01,B75F02	-20mm	S6	ICN108S06R	ICN108S06L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は308(T9)のデータ
C5	X7RFJ,X7XFV	-10mm	S4	ICN109S04R	ICN109S04L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は407(D2)のデータ
DS3	A5C	±0mm	S6	ICN110S06R	ICN110S06L	NPC002	
ZX	N2	-15mm	S1	ICN112S01R	ICN112S01L	-	5ドア
エグザンティア	X1RF,X2RF	-15mm	S1	ICN113S01R	ICN113S01L	NPC003	'93/10~'98/09 プリテンショナー付車装着不可
サクソ	S8NFS	-15mm	S1	ICN114S01R	ICN114S01L	NPC003	ダウン量は106(S10)のデータ

サクソ	S8NFS	-40mm	S1	ICN115S01R	ICN115S01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量は106(S10)のデータ
-----	-------	-------	----	------------	------------	--------	--------------------------------

PEUGEOT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
106	S10,S2S	-15mm	S1	IPT101S01R	IPT101S01L	NPC003	
106	S10,S2S	-45mm	S1	IPT107S01R	IPT107S01L	NPC003	スーパーローモデル
205	20D	±0mm	S1	IPT102S01R	IPT102S01L	-	
206	T16,T14,M206CC	-15mm	S1	IPT103S01R	IPT103S01L	NPC003	ダウン量はハッチバックのデータ
206	T16,T14,M206CC	-50mm	S1	IPT108S01R	IPT108S01L	NPC003	スーパーローモデル ダウン量はカブリオレのデータ
207	A7#	-15mm	S6	IPT109S06R	IPT109S06L	NPC003	ダウン量は307(T5)のデータ
207	A7#	-40mm	S1	IPT121S01R	IPT121S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9#	-15mm	S6	IPT109S06R	IPT109S06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
208	A9#	-40mm	S1	IPT121S01R	IPT121S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ダウン量は307(T5)のデータ
306	N3	-15mm	S1	IPT112S01R	IPT112S01L	-	3ドア,4ドア
306	N3	-15mm	S1	IPT113S01R	IPT113S01L	-	5ドア
306	N3C	-10mm	S1	IPT114S01R	IPT114S01L	-	カブリオレ専用
307	T5#	-15mm	S6	IPT109S06R	IPT109S06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要

307	T5#	-40mm	S1	IPT121S01R	IPT121S01L	NPC003	スーパーローモデル スタンダードモデルより後方へ45mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
308,308SW	T9	-20mm	S6	IPT116S06R	IPT116S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
3008	T85F02	±0mm	S36	IPT111S36R	IPT111S36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
3008	P845G01,P84AH01	-20mm	S36	IPT123S36R	IPT123S36L	NPC002	プリテンショナー,スライドセンサー, 助手席面圧センサー移設要
405	15DFV,D70	-20mm	S1	IPT104S01R	IPT104S01L	-	
406	D8,D9	-20mm	S1	IPT105S01R	IPT105S01L	NPC003	クーペ装着不可
406	D8,D9	-20mm	S1	IPT117S01R	IPT117S01L	NPC003	クーペ専用
407	D2	-10mm	S4	IPT106S04R	IPT106S04L	NPC001	ドア側へ8mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
RCZ	T7R5	-20mm	S1	IPT118S01R	IPT118S01L	NPC003	ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 底どめ・横どめでベルトアンカーの向きが異なる
パートナー	不明	-30mm	S4	IPT120S04R	IPT120S04L	-	

RENAULT

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
5 サンクターボ	不明	-20mm	S1	IRT101S01R	IRT101S01L	-	1.2Lターボ ミッドシップエンジン
5 サンク,サンクターボ	C405,C407,C408	-40mm	S4	IRT102S04R	IRT102S04L	-	
アルピーヌ A110	DFM5P	-10mm	S1	IRT120S01R	IRT120S01L	-	ドア側へ20mmオフセットするが サイドステー固定位置で調整可能 ショルダー幅560mm以上干渉あり ダウン量はピュア(純正フルバケ)のデータ

エクスプレス	F402	-40mm	S4	IRT102S04R	IRT102S04L	-	
カンゲー	KCK4M,KCK7J	-30mm	S4	IRT104S04R	IRT104S04L	NPC003	
カンゲー	KWK4M,KWH5F	-20mm	S36	IRT103S36R	IRT103S36L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
キャブチャー	2RH5F	-20mm	S16	IRT119S16R	IRT119S16L	NPC001	キャンセラー(NPC001×2)必要 ダウン量はルーテシア(RK4M)のデータ
コレオス	Y2TR	-20mm	S36	IRT106S36R	IRT106S36L	NPC001	助手席面圧センサー(はベルト警告用)
トゥインゴ	06C3G,06D7F	-25mm	S1	IRT109S01R	IRT109S01L	NPC003	
トゥインゴ	ND4M,NK4M	-10mm	S6	IRT110S06R	IRT110S06L	NPC001	ルノースポーツは助手席スライドセンサー移設要 ショルダー幅560mm以上干渉あり
トゥインゴ	AHH4B	-10mm	S6	IRT121S06R	IRT121S06L	NPC001	サブマリンエアバッグあり キャンセラー(NPC001×2)必要 助手席面圧センサー(はベルト警告用)
メガーヌ	AF3R2,AF3R2,AK4M	-20mm	S1	IRT114S01R	IRT114S01L	NPC003	クーペ,カブリオレ
メガーヌ	AF3RJ	-15mm	S1	IRT116S01R	IRT116S01L	-	セニック(ワンボックス)専用
メガーヌ	MF4,MK4,KMF4	-15mm	S16	IRT115S16R	IRT115S16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット キャンセラー(NPC003×2)必要 助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅580mm以上干渉あり カブリオレ未確認
メガーヌ	DZF4R,ZM4R	-10mm	S6	IRT112S06R	IRT112S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
メガーヌ	BBM5P,BBM5M BBH5F,KBM5M	-10mm	S6	IRT122S06R	IRT122S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット プリテンショナー,スライドセンサー, 運転席・助手席面圧センサー移設要
メガーヌ エステート	KZF4R	-10mm	S6	IRT113S06R	IRT113S06L	NPC001	プリテンショナー移設要
ルーテシア	BK,BF,BL7X	-15mm	S1	IRT117S01R	IRT117S01L	NPC003	
ルーテシア	BK,BF,BL7X	-35mm	SSD	IRT118SSDR	IRT118SSDL	NPC003	

ルーテシア	RK4M,RF4C	-20mm	S16	IRT119S16R	IRT119S16L	NPC001	キャンセラー(NPC001×2)必要
ルーテシア	RH5F,RM5M	-20mm	S16	IRT119S16R	IRT119S16L	NPC001	キャンセラー(NPC001×2)必要 ダウン量はルーテシア(RK4M)のデータ