

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。  
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。  
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。  
※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

## GERMANY

### Audi

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
A1	8X	-10mm	B6	IAI1010B06R	IAI1010B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ポロ(6R)共通 ダウン量はポロ(6R)のデータ
A1	8X	-50mm	B1	IAI1280B01R	IAI1280B01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 ポロ(6R)共通 ダウン量はポロ(6R)のデータ AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
A3	8LA	-10mm	B4	IAI1020B04R	IAI1020B04L	NPC003	
A3	8LA	-25mm	B1	IAI1030B01R	IAI1030B01L	NPC003	スーパーローモデル AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要 ゴルフ4(1JA)共通 ダウン量はゴルフ4(1JA)のデータ

A3,S3,RS3	8P	±0mm	B4	IAI1040B04R	IAI1040B04L	NPC002	ゴルフ5(1KB),ゴルフ6(1KC)共通 ダウン量はゴルフ5(1KB),6(1KC)のデータ
A3,S3,RS3	8P	-25mm	B1	IAI1320B01R	IAI1320B01L	NPC002	スーパーローモデル ゴルフ5(1KB),ゴルフ6(1KC)共通 ダウン量はゴルフ5(1KB),6(1KC)のデータ
A3,S3	8V	±0mm	B6	IAI1060B06R	IAI1060B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 ダウン量はゴルフ7(AUC)のデータ
A3,S3	8V	-30mm	B1	IAI1310B01R	IAI1310B01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
A4	8DA	±0mm	B4	IAI1090B04R	IAI1090B04L	-	純正手動スライドシート車 クワトロ装着不可
A4,S4	8DA	-20mm	B4	IAI1100B04R	IAI1100B04L	-	純正電動スライドシート車
A4	8E	-20mm	B4	IAI1070B04R	IAI1070B04L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
A5,S5,RS5	8T	+10mm	B6	IAI1110B06R	IAI1110B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
A5,S5,RS5	8T	-10mm	B1	IAI1270B01R	IAI1270B01L	NPC001	リクライニングシート専用 スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要

A6	4BA	-10mm	B4	IAI1140B04R	IAI1140B04L	NPC003	パサート(3BA)共通 ダウン量はパサート(3BA)のデータ
A6	4GC	+10mm	B6	IAI1130B06R	IAI1130B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 運転席・助手席とも各種センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
A7 スポーツバック	4GC	+10mm	B6	IAI1131B06R	IAI1131B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 運転席・助手席とも各種センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須) A6(4G)共通 ダウン量はA6(4G)のデータ
A8	4DABZ,4DAQF,4DAE	±0mm	B4	IAI1150B04R	IAI1150B04L	NPC002	各種センサー,CPU移設要 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
A8,S8	4EBSMF,4EBPKF,4EBVJF 4EBVJL,4EBHTF	+20mm	LB9	IAI1290B09R	IAI1290B09L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ダウン量はS8のデータ 純正ハイト最下位置がかなり低いため 左記数値で設定
A8,S8	4EBSMF,4EBPKF,4EBVJF 4EBVJL,4EBHTF	±0mm	B1	IAI1300B01R	IAI1300B01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 ダウン量はS8のデータ 純正ハイト最下位置がかなり低いため 左記数値で設定

Q3	8U	-20mm	B36	IAI1160B36R	IAI1160B36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ダウン量はQ5(8R)のデータ
Q5	8R	-20mm	B36	IAI1161B36R	IAI1161B36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Q7	4LB	不明	B6	IAI1170B06R	IAI1170B06L	NPC002	一部仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する A4(8E)共通
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-30mm	B6	IAI1190B06R	IAI1190B06L	NPC005	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを側面から固定 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-30mm	B6	IAI1250B06R	IAI1250B06L	NPC005	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを上面から固定 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
R8	4SCSPF,4SCSPD	-10mm	B1	IAI1180B01R	IAI1180B01L	NPC003	ドア側へ15mmオフセット リクライナー幅500mm以上干渉あり シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
TT	8N	-20mm	B1	IAI1220B01R	IAI1220B01L	NPC002	

TT	8J	-10mm	B1	IAI1230B01R	IAI1230B01L	NPC002	ドア側へ18mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり
TT	FVC	±0mm	B1	IAI1240B01R	IAI1240B01L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)

## Volkswagen

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
T-CROSS	C1DKR	±0mm	B36	IVW1390B36R	IVW1390B36L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
T-CROSS	C1DKR	-15mm	LB9	IVW1390B09R	IVW1390B09L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
アップ	AACHY	±0mm	B6	IVW1010B06R	IVW1010B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
アルテオン	3HDJHF	±0mm	B6	IVW1350B06R	IVW1350B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
アルテオン	3HDJHF	-30mm	B1	IVW1381B01R	IVW1381B01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ヴァナゴン	70A	-30mm	B1	IVW1320B01R	IVW1320B01L	-	ベルトアンカーのリベット(6mm)取り外し要
ヴェント	1HA	-15mm	B4	IVW1061B04R	IVW1061B04L	NPC003	ゴルフ3(1HA)共通
コラード	50PG	-10mm	B4	IVW1020B04R	IVW1020B04L	-	シロッコ(50EN)共通
ゴルフ1	15,17	-20mm	B4	IVW1030B04R	IVW1030B04L	-	カブリオレ装着可

ゴルフ2	19#	-20mm	B4	IVW1040B04R	IVW1040B04L	-	
ゴルフ3	1HA	-15mm	B4	IVW1060B04R	IVW1060B04L	NPC003	
ゴルフ4	1JA	-15mm	B4	IVW1080B04R	IVW1080B04L	NPC003	ガブリエレ装着不可
ゴルフ4	1JA	-25mm	B1	IVW1090B01R	IVW1090B01L	NPC003	スーパーローモデル ガブリエレ装着不可 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	±0mm	B4	IVW1100B04R	IVW1100B04L	NPC002	ドア側へ20mmオフセット
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	-25mm	B1	IVW1110B01R	IVW1110B01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット
ゴルフ7	AUC	±0mm	B6	IVW1130B06R	IVW1130B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ゴルフ7	AUC	-30mm	B1	IVW1380B01R	IVW1380B01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ゴルフトゥーラン	1TA,1TB	±0mm	B4	IVW1150B04R	IVW1150B04L	NPC002	ドア側へ25mmオフセット シートレール変換アダプター装着時、 前後270×左右345mmは使用不可
ゴルフトゥーラン	1TA,1TB	-25mm	B1	IVW1160B01R	IVW1160B01L	NPC002	スーパーローモデル シートレール変換アダプター装着時、 前後270×左右345mmは使用不可
ゴルフトゥーラン	1TC	±0mm	B4	IVW1140B04R	IVW1140B04L	NPC002	～'15/12 ベルトアンカー垂直固定
ゴルフトゥーラン	1TC	±0mm	B6	IVW1170B06R	IVW1170B06L	NPC002	'16/01～ ベルトアンカー水平固定
ジェッタ1	15,17	-20mm	B4	IVW1031B04R	IVW1031B04L	-	カブリエレ装着可 ゴルフ1(15,17)共通
ジェッタ2	16	-20mm	B4	IVW1041B04R	IVW1041B04L	-	ゴルフ2(19#)共通
シャラン	7MAAA	-20mm	B4	IVW1190B04R	IVW1190B04L	-	

シロッコ	53EN	-10mm	B4	IVW1021B04R	IVW1021B04L	-	シロッコ(50EN)共通
シロッコ	13C	+20mm	B1	IVW1200B01R	IVW1200B01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ティグアン	5NCAW	-10mm	B36	IVW1210B36R	IVW1210B36L	NPC002	
トゥアレグ	7LA	-25mm	B6	IVW1220B06R	IVW1220B06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
パサート	319A	-15mm	B4	IVW1250B04R	IVW1250B04L	NPC003	
パサート	3BA	-10mm	B4	IVW1240B04R	IVW1240B04L	NPC003	
パサート	3C	±0mm	B4	IVW1260B04R	IVW1260B04L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ベルトアンカーボルトを上面から固定'15/06 ヴァリアント(ワゴン)装着可 2WD,4WD共通 ゴルフ5(1KB)共通 マッチングデータはゴルフ5による
パサート	3CCZE,3CCHH,3CDFC	±0mm	B6	IVW1360B06R	IVW1360B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ベルトアンカーボルトを側面から固定'15/07~ ヴァリアント(ワゴン)装着可 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ビートル	11	-15mm	B4	IVW1270B04R	IVW1270B04L	-	ピンどめ車
ニュービートル	9CA	-15mm	B4	IVW1082B04R	IVW1082B04L	NPC003	ガブリオレ装着不可 1.6L(9CB)未確認 ゴルフ4(1JA)共通
ニュービートル	9CA	-25mm	B1	IVW1092B01R	IVW1092B01L	NPC003	スーパーローモデル ガブリオレ装着不可 1.6L(9CB)未確認 ゴルフ4(1JA)共通 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要

ザ・ビートル	16CBZ,16CZD,16CPL	±0mm	B6	IVW1180B06R	IVW1180B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ポロ	6NA	-15mm	B4	IVW1062B04R	IVW1062B04L	NPC003	ゴルフ3(1HA)共通
ポロ	9NB	-30mm	B4	IVW1280B04R	IVW1280B04L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット
ポロ	6R	-10mm	B6	IVW1290B06R	IVW1290B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 A1(8X)共通
ポロ	6R	-50mm	B1	IVW1370B01R	IVW1370B01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 A1(8X)共通 AM19は電動機能の有無に関わらず20mmスペーサー必要
ポロ	AWCHZ	±0mm	B6	IVW1340B06R	IVW1340B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ボーラ	1JA	-15mm	B4	IVW1081B04R	IVW1081B04L	NPC003	ゴルフ4(1JA)共通
ボーラ	1JA	-25mm	B1	IVW1091B01R	IVW1091B01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ4(1JA)共通 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
マルチバン	7H	不明	B16	IVW1300B16R	IVW1300B16L	NPC002	脚台リジット(固定)車 回転脚台は未確認
ルポ,ルポGTI	6XAUA,6EAVE,6XBBY	-10mm	B4	IVW1310B04R	IVW1310B04L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット

## BMW

車名	型式(開発コード)	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
----	-----------	------	-----	-------	-------	--------	----



1シリーズ	E82,E87	±0mm	B1	IBW1010B01R	IBW1010B01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
1シリーズ	F20	±0mm	B6	IBW1091B06R	IBW1091B06L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
1シリーズ	F20	-20mm	B1	IBW1081B01R	IBW1081B01L	NPC002	IS84レカロシート,AM19装着不可 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーはベルト警告用 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
1シリーズ	F40	±0mm	B6	IBW1290B06R	IBW1290B06L	NPC002	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー,スライドセンサー移設要
1シリーズ	F40	-20mm	B1	IBW1290B01R	IBW1290B01L	NPC002	スーパーローモデル IS84レカロシート装着不可 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー,スライドセンサー移設要
2002	不明	不明	B1	IBW1030B01R	IBW1030B01L	-	ボトム凸シート不可(AM19など)
2シリーズ	F22	±0mm	B6	IBW1092B06R	IBW1092B06L	NPC002	助手席面圧センサーは未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による

2シリーズ	F22	-20mm	B1	IBW1082B01R	IBW1082B01L	NPC002	IS84レカロシート,AM19装着不可 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
2シリーズ	F44	±0mm	B6	IBW1330B06R	IBW1330B06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー,スライドセンサー移設要
2シリーズ	F44	-20mm	B1	IBW1340B01R	IBW1340B01L	NPC001	スーパーローモデル IS84レカロシート装着不可 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー,スライドセンサー移設要
3シリーズ	E30	-15mm	B1	IBW1040B01R	IBW1040B01L	-	
3シリーズ	E36	-10mm	B1	IBW1050B01R	IBW1050B01L	-	
3シリーズ	E46	-10mm	B6	IBW1060B06R	IBW1060B06L	NPC001	カブリオレ装着不可 Z4(E85)共通 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
3シリーズ	E46	-30mm	B1	IBW1060B01R	IBW1060B01L	NPC001	スーパーローモデル カブリオレ装着不可 Z4(E85)共通 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
3シリーズ	E90,E92	±0mm	B1	IBW1070B01R	IBW1070B01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)

3シリーズ	F30,F31,F35,F80	±0mm	B6	IBW1090B06R	IBW1090B06L	NPC002	助手席面圧センサー無し ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 マッチングデータは320による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
3シリーズ	F30,F31,F35,F80	-20mm	B1	IBW1080B01R	IBW1080B01L	NPC002	IS84レカロシート,AM19装着不可 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー無し ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 マッチングデータは320による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
3シリーズ	G20,G21,G80	±0mm	B6	IBW1300B06R	IBW1300B06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
3シリーズ	G20,G21,G80	-30mm	B1	IBW1310B01R	IBW1310B01L	NPC002	スーパーローモデル ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
4シリーズ	F32,F33,F36,F82	±0mm	B6	IBW1094B06R	IBW1094B06L	NPC002	助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)

4シリーズ	F32,F33,F36,F82	-20mm	B1	IBW1084B01R	IBW1084B01L	NPC002	IS84レカロシート,AM19装着不可 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
4シリーズ	G22,G23,G26,G82	±0mm	B6	IBW1301B06R	IBW1301B06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨) G82はドア側ベルトキャッチ固定方式未確認
4シリーズ	G22,G23,G26,G82	-30mm	B1	IBW1311B01R	IBW1311B01L	NPC002	スーパーローモデル ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨) G82はドア側ベルトキャッチ固定方式未確認
5シリーズ	E28	-10mm	B4	IBW1150B04R	IBW1150B04L	-	
5シリーズ	E34	-15mm	B4	IBW1130B04R	IBW1130B04L	-	レール前方は(ボルト固定ではなく)溝にかけて固定 7シリーズ(E32)共通
5シリーズ	E39	-20mm	B4	IBW1140B04R	IBW1140B04L	-	助手席面圧センサー移設要, ドア内臓エアバック連動 ミラー・チルトステアリング連動電動シート, ポジションメモリー移設要 チェックランプ点灯時診断機必須 7シリーズ(E38)共通

5シリーズ	E60,E61	-20mm	B16	IBW1170B16R	IBW1170B16L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 マッチングデータは525による
5シリーズ	F10	-10mm	B6	IBW1160B06R	IBW1160B06L	NPC001	~'13(前期) アクティブヘッドレストあり(NPC003×1必要) キャンバス配線未確認, BMW専門店での作業推奨 プリテンショナー,運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
5シリーズ	F10	-10mm	B6	IBW1250B06R	IBW1250B06L	NPC001	'13~(後期) アクティブヘッドレストあり(NPC003×1必要) キャンバス配線未確認, BMW専門店での作業推奨 プリテンショナー,運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
6シリーズ	E24	-20mm	B1	IBW1190B01R	IBW1190B01L	-	
6シリーズ	E63	±0mm	B6	IBW1180B06R	IBW1180B06L	-	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
7シリーズ	E32	-15mm	B4	IBW1131B04R	IBW1131B04L	-	レール前方は(ボルト固定ではなく)溝にかけて固定 5シリーズ(E34)共通

7シリーズ	E38	-20mm	B4	IBW1141B04R	IBW1141B04L	-	助手席面圧センサー移設要, ドア内臓エアバック連動 ミラー・チルトステアリング連動電動シート, ポジションメモリー移設要 チェックランプ点灯時診断機必須 5シリーズ(E39)共通
8シリーズ	G14,G15,G16	+5mm	B6	IBW1370B06R	IBW1370B06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
8シリーズ	G14,G15,G16	-25mm	B1	IBW1380B01R	IBW1380B01L	NPC002	スーパーローモデル ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
i 3	I01	-20mm	B1	IBW1083B01R	IBW1083B01L	NPC002	IS84レカロシート,AM19装着不可 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
X1	E84	-10mm	B6	IBW1200B06R	IBW1200B06L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット 運転席ポジションメモリー移設要
X2	F39	±0mm	B6	IBW1260B06R	IBW1260B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要
X2	F39	-20mm	B1	IBW1270B01R	IBW1270B01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要

X3	E83	-20mm	B4	IBW1210B04R	IBW1210B04L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
X3	G01	+20mm	B36	IBW1322B36R	IBW1322B36L	NPC002	SR7で前後高さ調整最上位置にセットした場合 純正シートのハイトコントロール最上位置同等 純正シート最前位置同等までスライド可 ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
X3	G01	±0mm	B6	IBW1302B06R	IBW1302B06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
X5	E53	-20mm	B4	IBW1211B04R	IBW1211B04L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 X3(E83)共通 マッチングデータはX3による
X5	G05	+20mm	B36	IBW1360B36R	IBW1360B36L	NPC002	SR7で前後高さ調整最上位置にセットした場合 純正シートのハイトコントロール最上位置同等 純正シート最前位置同等までスライド可 ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
X5	G05	±0mm	B6	IBW1350B06R	IBW1350B06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)

X7	G07	+20mm	B36	IBW1361B36R	IBW1361B36L	NPC002	SR7で前後高さ調整最上位置にセットした場合 純正シートのハイトコントロール最上位置同等 純正シート最前位置同等までスライド可 ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
X7	G07	±0mm	B6	IBW1351B06R	IBW1351B06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
Z1 アルピナロードスター	不明	±0mm	B1	IBW1230B01R	IBW1230B01L	-	AM19シリーズ装着不可
Z3	E40(E36)	±0mm	B1	IBW1240B01R	IBW1240B01L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット シートベルトキャッチE30テンショナー無し用流用 ダイヤル幅540mm以上装着不可 助手席面圧センサー移設要
Z3	E40(E36)	+20mm	B6	IBW1241B06R	IBW1241B06L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット シートベルトキャッチE30テンショナー無し用流用 ダイヤル幅540mm以上装着不可 助手席面圧センサー移設要
Z3	E40(E36)	±0mm	B1	IBW1242B01R	IBW1242B01L	NPC001	ドア側へ36mmオフセット 純正シートベルトキャッチ専用 ダイヤル幅540mm以上装着不可 助手席面圧センサー移設要
Z4	E85,E86	-10mm	B6	IBW1061B06R	IBW1061B06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E46)共通 マッチングデータはE46による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)



Z4	E85,E86	-30mm	B1	IBW1061B01R	IBW1061B01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E46)共通 マッチングデータはE46による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
Z4	E89	±0mm	B1	IBW1078B01R	IBW1078B01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E90)共通 マッチングデータはE90による
Z4	G29	-10mm	B1	IBW1280B01R	IBW1280B01L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ユニット,スイッチ,面圧センサー移設要

## Mercedes-Benz

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
190	W201	±0mm	B4	IMB1010B04R	IMB1010B04L	-	
AMG GT	C190	±0mm	B1	IMB1310B01R	IMB1310B01L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカプラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 プリテンショナースイッチ部に凸あり, 純正より薄くプリテンショナー無しの シートベルトキャッチ流用で回避可
Aクラス	W168	-20mm	B36	IMB1030B36R	-	-	右座席のみ設定
Aクラス	W169	±0mm	B16	IMB1040B16R	IMB1040B16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要

Aクラス	W176	-20mm	B6	IMB1050B06R	IMB1050B06L	NPC006	ドア側へ10mmオフセット ポジションメモリー移設要 アクティブシート車は キャンセラー(NPC002×1)必要
Aクラス	W177	-20mm	B6	IMB1051B06R	IMB1051B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット ポジションメモリー移設要 マッチングデータはW176による
Bクラス	W245	±0mm	B16	IMB1060B16R	IMB1060B16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
Bクラス	W246	±0mm	B36	IMB1070B36R	IMB1070B36L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
CLK	W208	-35mm	B1	IMB1080B01R	IMB1080B01L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサーあり
CLK	W209	±0mm	B4	IMB1380B04R	IMB1380B04L	-	助手席面圧センサーあり マッチングデータはW203による
CLK	W209	-20mm	B1	IMB1380B01R	IMB1380B01L	-	スーパーローモデル 助手席面圧センサーあり マッチングデータはW203による
Cクラス	W202	-20mm	B4	IMB1090B04R	IMB1090B04L	-	ドア側へ12mmオフセット 助手席面圧センサーあり Eクラス(W210)共通

Cクラス	W203	±0mm	B4	IMB1100B04R	IMB1100B04L	-	助手席面圧センサーあり スポーツクーペ装着不可
Cクラス	W203	-20mm	B1	IMB1100B01R	IMB1100B01L	-	スーパーローモデル 助手席面圧センサーあり スポーツクーペ装着不可
Cクラス スポーツクーペ	W203	-20mm	B1	IMB1110B01R	IMB1110B01L	-	スポーツクーペ(203746,203745)専用 助手席面圧センサーあり
Cクラス	W204	±0mm	B6	IMB1120B06R	IMB1120B06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC001×1必要)
Cクラス	W204	±0mm	LB9	IMB1120B09R	IMB1120B09L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC001×1必要)
Cクラス クーペ	C204	-10mm	B6	IMB1130B06R	IMB1130B06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC001×1必要)
Cクラス クーペ	C204	-10mm	LB9	IMB1130B09R	IMB1130B09L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC001×1必要)

Cクラス	W205	±0mm	B6	IMB1140B06R	IMB1140B06L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ニーエアバッグ付車は(NPC002×1必要)
Cクラス	W205	±0mm	LB9	IMB1140B09R	IMB1140B09L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ニーエアバッグ付車は(NPC002×1必要)
Cクラス クーペ	C205	±0mm	B6	IMB1150B06R	IMB1150B06L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ニーエアバッグ付車は(NPC002×1必要)
Cクラス クーペ	C205	±0mm	LB9	IMB1150B09R	IMB1150B09L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ニーエアバッグ付車は(NPC002×1必要)
CLS クーペ	C218	-10mm	B6	IMB1131B06R	IMB1131B06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要

ミディアムクラス	W123	-35mm	B4	IMB1330B04R	IMB1330B04L	-	Sクラス(W126)共通
Eクラス	W124	-10mm	B4	IMB1180B04R	IMB1180B04L	-	E400,E500装着不可
E400,E500	W124	-10mm	B4	IMB1160B04R	IMB1160B04L	-	E400(124034),E500(124036)専用
Eクラス	W210	-20mm	B4	IMB1170B04R	IMB1170B04L	-	ドア側へ12mmオフセット 助手席面圧センサーあり Cクラス(W202)共通
Eクラス	W211	±0mm	B6	IMB1340B06R	IMB1340B06L	NPC001	運転席ポジションメモリー移設要 アクティブ装備未確認 Cクラス(W204,205),GLC(X253)共通
Eクラス	W212	±0mm	B6	IMB1350B06R	IMB1350B06L	NPC002	運転席ポジションメモリー移設要 アクティブ装備未確認 Cクラス(W204,205),GLC(X253)共通
Eクラス	W213	±0mm	B6	IMB1360B06R	IMB1360B06L	NPC002	運転席ポジションメモリー移設要 アクティブ装備未確認 Cクラス(W204,205),GLC(X253)共通
Gクラス	W463	-25mm	B4	IMB1190B04R	IMB1190B04L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり ボトム凸シート(AM19など)は 高さ調整最下端で干渉あり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右320×前後305)
Gクラス	W463	不明	B6	IMB1400B06R	IMB1400B06L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右320×前後200)

Gクラス	W463	不明	B1	IMB1410B01R	IMB1410B01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右320×前後200)
Gクラス	W463	不明	B4	IMB1420B04R	IMB1420B04L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり ボトム凸シート(AM19など)は 高さ調整最下端で干渉あり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右370×前後290)
Gクラス	W463	不明	B4	IMB1430B04R	IMB1430B04L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり ボトム凸シート(AM19など)は 高さ調整最下端で干渉あり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右250×前後390)
Gクラス	W463	±0mm	B6	IMB1450B06R	IMB1450B06L	NPC002	'02~'18 (M/C前) ユニット,面圧センサー移設要 ペルビスエアバッグ装着車は(NPC002×1)必要 脚台流用(左右420×前後390) ベルトアンカーフロア固定タイプ除く
Gクラス	W463	±0mm	B6	IMB1460B06R	IMB1460B06L	NPC002	'18/6~ (M/C後) ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)

GLC	X253	±0mm	B6	IMB1370B06R	IMB1370B06L	NPC002	運転席ポジションメモリー移設要 アクティブ装備未確認 Cクラス(W204,205)共通
Mクラス	W163	±0mm	B4	IMB1200B04R	IMB1200B04L	不明	助手席面圧センサーあり
SL	R107	不明	B1	IMB1221B01R	IMB1221B01L	-	詳細データ不明 '74~'81 500SL除く
SL500	R107	不明	B1	IMB1220B01R	IMB1220B01L	-	詳細データ不明 '82/01~'89/08 '89/09~はショルダールベルトのため交換不可
SL	R230	-10mm	B1	IMB1210B01R	IMB1210B01L	-	電子デバイス未確認
SL	R231	-10mm	B1	IMB1320B01R	IMB1320B01L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) ドア側へ10mmオフセット ショルダール幅590mm以上干渉あり AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
SLK	R170	-10mm	B1	IMB1240B01R	IMB1240B01L	-	助手席面圧センサーあり ショルダール幅530mm以上干渉あり
SLK	R171	-5mm	B6	IMB1230B06R	IMB1230B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット シートベルトキャッチW210用流用 運転席ポジションメモリー、 助手席面圧センサー移設要 助手席チャイルドセーフティセンサーあり

SLK	R172	-15mm	B1	IMB1440B01R	IMB1440B01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット アクティブヘッドレスト用キャンセラー付属 助手席面圧センサー移設要 コンソール部とプリテンショナー干渉あり プリテンショナースイッチ部に凸あり, 純正より薄くプリテンショナー無しの シートベルトキャッチ流用で回避可
Sクラス	W126	-35mm	B4	IMB1020B04R	IMB1020B04L	-	ミディアムクラス(W123)共通
Vクラス	W639	-25mm	B6	IMB1280B06R	IMB1280B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
Vクラス	W447	±0mm	B36	IMB1470B36R	IMB1470B36L	NPC001	ユニット,面圧センサー移設要 脚台流用 回転シート未確認
トランスポーター	310D	-25mm	B6	IMB1260B06R	IMB1260B06L	-	
バネオ	W414	不明	B36	IMB1270B36R	IMB1270B36L	NPC001	

## MINI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
ONE,クーパー	R50,R52,R53	-25mm	B1	IMI1040B01R	IMI1040B01L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	R55,R56,R57,R60	+10mm	B4	IMI1060B04R	IMI1060B04L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	R55,R56,R57,R60	-20mm	B1	IMI1070B01R	IMI1070B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
クーパークーペ ジョンクーパーワークス クーペ	R58	-35mm	B1	IMI1020B01R	IMI1020B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要



ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	F54,F55,F56,F57,F60	±0mm	B6	IMI1090B06R	IMI1090B06L	NPC002	純正シートベルトサイドシル固定タイプ ドア側へ25mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	F54,F55,F56,F57,F60	-30mm	B1	IMI1080B01R	IMI1080B01L	NPC002	スーパーローモデル 純正シートベルトサイドシル固定タイプ ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 IS84レカロシート,AM19装着不可 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	F54,F55,F56,F57,F60	±0mm	B6	IMI1110B06R	IMI1110B06L	NPC002	純正シートベルトシート同調タイプ ドア側へ25mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	F54,F55,F56,F57,F60	-30mm	B1	IMI1100B01R	IMI1100B01L	NPC002	スーパーローモデル 純正シートベルトシート同調タイプ ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 IS84レカロシート,AM19装着不可 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による

## OPEL

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
----	----	------	-----	-------	-------	--------	----

アストラ	XK180	-10mm	B1	IOL1010B01R	IOL1010B01L	NPC003	
ヴィータ	XN,XG	-20mm	B1	IOL1020B01R	IOL1020B01L	NPC002	ドア側へ22mmオフセット
オメガ	XF250,300	-10mm	B1	IOL1030B01R	IOL1030B01L	NPC003	
ザフィーラ	XM180,XM181	-20mm	B1	IOL1040B01R	IOL1040B01L	NPC001	トラヴィック(XM220)共通
ベクトラ	XH180,200,250	-10mm	B1	IOL1050B01R	IOL1050B01L	NPC003	
ベクトラ	Z02Z	-10mm	B1	IOL1060B01R	IOL1060B01L	NPC003	

## PORSCHE

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
911 NARROW	911	-10mm	B1	IPO1010B01R	IPO1010B01L	-	固定ピッチ確認必要 前後0,20,380,400mm×左右460mm M6ボルト8箇所どめ 左右共通 '69~'73/08
911	930,964,993	-20mm	B1	IPO1030B01R	IPO1030B01L	-	AM19装着不可 ダイヤル幅500mm以上装着不可(930除く) IS84はダイヤル,シャフト加工で装着可
911	930,964,993	-20mm	B1	IPO1032B01R	IPO1034B01L	-	AM19装着専用 ダイヤル幅500mm以上装着不可(930除く)
911	996,997,991	-15mm	B1	IPO1110B01R	IPO1110B01L	NPC002	純正シートベルトサイドシル固定タイプ
911	996,997,991	-15mm	B1	IPO1140B01R	IPO1140B01L	NPC002	純正シートベルトシート同調タイプ
928,944,968	928,944,968	-20mm	B1	IPO1031B01R	IPO1031B01L	-	AM19装着不可 ダイヤル幅500mm以上装着不可 IS84はダイヤル,シャフト加工で装着可
928,944,968	928,944,968	-20mm	B1	IPO1033B01R	IPO1033B01L	-	AM19装着専用 ダイヤル幅500mm以上装着不可

カイエン	957(9PA)	-20mm	B6	IPO1090B06R	IPO1090B06L	NPC002	脚台流用 北米仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する
カイエン	957(9PA)	-50mm	B1	IPO1090B01R	IPO1090B01L	NPC002	スーパーローモデル 脚台流用 北米仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する
ケイマン	987,981	-15mm	B1	IPO1111B01R	IPO1111B01L	NPC002	ドア側へ10~20mmオフセット マッチングデータは987による
パナメーラ	970	不明	B6	IPO1100B06R	IPO1100B06L	NPC002	
ボクスター	986,987,981	-15mm	B1	IPO1112B01R	IPO1112B01L	NPC002	ドア側へ10~20mmオフセット マッチングデータは987による
マカン	95B(J1H)	-20mm	B36	IPO1130B36R	IPO1130B36L	NPC001	ショルダーク幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 Audi Q5(8R)共通 マッチングデータはQ5(8R)による

マカン	95B(J1H)	-20mm	LB9	IPO1130B09R	IPO1130B09L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 Audi Q5(8R)共通 マッチングデータはQ5(8R)による
-----	----------	-------	-----	-------------	-------------	--------	---

## smart

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
スマート	450,MC01L,MC01X	±0mm	B1	IST1030B01R	IST1030B01L	NPC003	右ハンドル車
スマート	450,MC01L,MC01X	±0mm	B1	IST1040B01R	IST1040B01L	NPC003	左ハンドル車
スマート fortwo	451	-30mm	B1	IST1100B01R	IST1100B01L	NPC002	右ハンドル車
スマート fortwo	451	-30mm	B1	IST1110B01R	IST1110B01L	NPC002	左ハンドル車
スマート fortwo	453	不明	B6	IST1060B06R	IST1060B06L	NPC002	
スマート forfour	454	-25mm	B1	IST1070B01R	IST1070B01L	NPC001	ドア側へ17mmオフセット ダイヤル幅520mm以上干渉あり
スマート forfour	453	不明	B6	IST1061B06R	IST1061B06L	NPC002	