

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

GERMANY

Audi

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
A1	8X	-10mm	B6	IAI101B06R	IAI101B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ポロ(6R)共通
A1	8X	-50mm	B1	IAI128B01R	IAI128B01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 ポロ(6R)共通
A3	8LA	-10mm	B4	IAI102B04R	IAI102B04L	NPC003	
A3	8LA	-25mm	B1	IAI103B01R	IAI103B01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ4(1JA)共通
A3,S3	8P	±0mm	B4	IAI104B04R	IAI104B04L	NPC002	ゴルフ5(1KB),ゴルフ6(1KC)共通
A3,S3	8P	-25mm	B1	IAI104B01R	IAI104B01L	NPC002	スーパーローモデル ゴルフ5(1KB),ゴルフ6(1KC)共通
A3,S3	8V	-15mm	B6	IAI106B06R	IAI106B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通

A4,S4	8DA	±0mm	B4	IAI109B04R	IAI109B04L	-	純正手動スライドシート車 クワトロ装着不可
A4,S4	8DA	-20mm	B4	IAI110B04R	IAI110B04L	-	純正電動スライドシート車 クワトロ装着不可
A4	8E	-20mm	B4	IAI107B04R	IAI107B04L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
A5,S5,RS5	8T	+10mm	B6	IAI111B06R	IAI111B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
A5,S5,RS5	8T	-10mm	B1	IAI127B01R	IAI127B01L	NPC001	リクライニングシート専用 スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
A6	4BA	-10mm	B4	IAI114B04R	IAI114B04L	NPC003	パサート(3BA)共通
A6	4G	+10mm	B6	IAI113B06R	IAI113B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 運転席・助手席とも各種センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
A7 スポーツバック	4G	+10mm	B6	IAI113B06R	IAI113B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 運転席・助手席とも各種センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須) A6(4G)共通
A8	4DABZ,4DAQF,4DAE	±0mm	B4	IAI115B04R	IAI115B04L	NPC002	各種センサー,CPU移設要 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)

Q3	8U	-20mm	B36	IAI116B36R	IAI116B36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ダウン量はQ5(8R)のデータ
Q5	8R	-20mm	B36	IAI116B36R	IAI116B36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Q7	4LB	不明	B6	IAI117B06R	IAI117B06L	NPC002	一部仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する A4(8E)共通
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-30mm	B6	IAI119B06R	IAI119B06L	NPC005	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを側面から固定 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-30mm	B6	IAI125B06R	IAI125B06L	NPC005	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを上面から固定 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
R8	4SCSPF,4SCSPD	-10mm	B1	IAI118B01R	IAI118B01L	NPC003	ドア側へ15mmオフセット リクライナー幅500mm以上干渉あり シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)
TT	8N	-20mm	B1	IAI122B01R	IAI122B01L	NPC002	

TT	8J	-10mm	B1	IAI123B01R	IAI123B01L	NPC002	ドア側へ18mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり
TT	FVC	±0mm	B1	IAI124B01R	IAI124B01L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(テスター必須)

Volkswagen

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
アップ	AACHY	±0mm	B6	IVW101B06R	IVW101B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
アルテオン	3HDJHF	±0mm	B6	IVW135B06R	IVW135B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ヴァナゴン	70A	-30mm	B1	IVW132B01R	IVW132B01L	-	ベルトアンカーのリベット(6mm)取り外し要
ヴェント	1HA	-15mm	B4	IVW106B04R	IVW106B04L	NPC003	ゴルフ3(1HA)共通
コラード	50PG	-10mm	B4	IVW102B04R	IVW102B04L	-	シロッコ(50EN)共通
ゴルフ1	15,17	-20mm	B4	IVW103B04R	IVW103B04L	-	カブリオレ装着可
ゴルフ2	16,19	-20mm	B4	IVW104B04R	IVW104B04L	-	
ゴルフ3	1HA	-15mm	B4	IVW106B04R	IVW106B04L	NPC003	
ゴルフ4	1JA	-15mm	B4	IVW108B04R	IVW108B04L	NPC003	ガブリオレ装着不可
ゴルフ4	1JA	-25mm	B1	IVW109B01R	IVW109B01L	NPC003	スーパーローモデル ガブリオレ装着不可
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	±0mm	B4	IVW110B04R	IVW110B04L	NPC002	ドア側へ20mmオフセット
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	-25mm	B1	IVW111B01R	IVW111B01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット
ゴルフ7	AUC	±0mm	B6	IVW113B06R	IVW113B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要

ゴルフトウーラン	1TAXW	±0mm	B4	IVW115B04R	IVW115B04L	NPC002	ドア側へ25mmオフセット
ゴルフトウーラン	1TAXW	-25mm	B1	IVW116B01R	IVW116B01L	NPC002	スーパーローモデル
ゴルフトウーラン	1TCAV,1TCTH,1TCTHW	±0mm	B4	IVW114B04R	IVW114B04L	NPC002	～'15/12 ベルトアンカー垂直固定
ゴルフトウーラン	1TCZD	±0mm	B6	IVW117B06R	IVW117B06L	NPC002	'16/01～ ベルトアンカー水平固定
ジェッタ1	15,17	-20mm	B4	IVW103B04R	IVW103B04L	-	カブリオレ装着可 ゴルフ1(15,17)共通
ジェッタ2	16,19	-20mm	B4	IVW104B04R	IVW104B04L	-	ゴルフ2(16,19)共通
シャラン	7MAAA	-20mm	B4	IVW119B04R	IVW119B04L	-	
シロッコ	50EN	-10mm	B4	IVW102B04R	IVW102B04L	-	シロッコ(50EN)共通
シロッコ	13C	+20mm	B1	IVW120B01R	IVW120B01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ティグアン	5N	-10mm	B36	IVW121B36R	IVW121B36L	NPC002	
トゥアレグ	7LA	-25mm	B6	IVW122B06R	IVW122B06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
パサート	319A	-15mm	B4	IVW125B04R	IVW125B04L	NPC003	
パサート	3BA	-10mm	B4	IVW124B04R	IVW124B04L	NPC003	
パサート	3C	±0mm	B4	IVW126B04R	IVW126B04L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ベルトアンカーボルトを上面から固定～'15/06 ヴァリアント(ワゴン)装着可 2WD,4WD共通 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
パサート	3CCZE,3CCHH,3CDFC	±0mm	B6	IVW136B06R	IVW136B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ベルトアンカーボルトを側面から固定'15/07～ ヴァリアント(ワゴン)装着可 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ビートル	11	-15mm	B4	IVW127B04R	IVW127B04L	-	ピンどめ車

ニュービートル	9CA	-15mm	B4	IVW108B04R	IVW108B04L	NPC003	ガブリオレ装着不可 1.6L(9CB)未確認 ゴルフ4(1JA)共通
ニュービートル	9CA	-25mm	B1	IVW109B01R	IVW109B01L	NPC003	スーパーローモデル ガブリオレ装着不可 1.6L(9CB)未確認 ゴルフ4(1JA)共通
ザ・ビートル	16CBZ	±0mm	B6	IVW118B06R	IVW118B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ポロ	6NA	-15mm	B4	IVW106B04R	IVW106B04L	NPC003	ゴルフ3(1HA)共通
ポロ	9NB	-30mm	B4	IVW128B04R	IVW128B04L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット
ポロ	6R	-10mm	B6	IVW129B06R	IVW129B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 A1(8X)共通
ポロ	6R	-50mm	B1	IVW137B01R	IVW137B01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 A1(8X)共通
ポロ	AWCHZ	±0mm	B6	IVW134B06R	IVW134B06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ポラ	1JA	-15mm	B4	IVW108B04R	IVW108B04L	NPC003	ゴルフ4(1JA)共通
ポラ	1JA	-25mm	B1	IVW109B01R	IVW109B01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ4(1JA)共通
マルチバン	7H	不明	B16	IVW130B16R	IVW130B16L	NPC002	脚台リジット(固定)車 回転脚台は未確認
ルポ,ルポGTI	6XAUA,6EAVE,6XBBY	-10mm	B4	IVW131B04R	IVW131B04L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット

BMW

車名	型式(開発コード)	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
----	-----------	------	-----	-------	-------	--------	----

1シリーズ	E82,E87	±0mm	B1	IBW101B01R	IBW101B01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
1シリーズ	F20	-20mm	B6	IBW109B06R	IBW109B06L	NPC002	ドア側へ20~30mmオフセット 助手席面圧センサーはベルト警告用 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
1シリーズ	F20	-20mm	B1	IBW108B01R	IBW108B01L	NPC002	SPORTSTER装着専用 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーはベルト警告用 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
2002	不明	不明	B1	IBW103B01R	IBW103B01L	-	ボトム凸シート不可(AM19など)
2シリーズ	F22	-20mm	B6	IBW109B06R	IBW109B06L	NPC002	ドア側へ20~30mmオフセット 助手席面圧センサーは未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
2シリーズ	F22	-20mm	B1	IBW108B01R	IBW108B01L	NPC002	SPORTSTER装着専用 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
3シリーズ	E30	-15mm	B1	IBW104B01R	IBW104B01L	-	助手席面圧センサー移設要

3シリーズ	E36	-10mm	B1	IBW105B01R	IBW105B01L	-	
3シリーズ	E46	-10mm	B6	IBW106B06R	IBW106B06L	NPC001	カブリオレ装着不可 Z4(E85)共通 助手席面圧センサー移設要
3シリーズ	E90,E92	±0mm	B1	IBW107B01R	IBW107B01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
3シリーズ	F30,F31,F35,F80	-20mm	B6	IBW109B06R	IBW109B06L	NPC002	ドア側へ20~30mmオフセット 助手席面圧センサー無し ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 マッチングデータは320による
3シリーズ	F30,F31,F35,F80	-20mm	B1	IBW108B01R	IBW108B01L	NPC002	SPORTSTER装着専用 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー無し ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 マッチングデータは320による
4シリーズ	F32,F36,F82	-20mm	B6	IBW109B06R	IBW109B06L	NPC002	ドア側へ20~30mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
4シリーズ	F32,F36,F82	-20mm	B1	IBW108B01R	IBW108B01L	NPC002	SPORTSTER装着専用 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による

5シリーズ	E28	-10mm	B4	IBW115B04R	IBW115B04L	-	
5シリーズ	E34	-15mm	B4	IBW113B04R	IBW113B04L	-	レール前方は(ボルト固定ではなく)溝にかけて固定 7シリーズ(E32)共通
5シリーズ	E39	-20mm	B4	IBW114B04R	IBW114B04L	-	助手席面圧センサー移設要, ドア内臓エアバック連動 ミラー・チルトステアリング連動電動シート, ポジションメモリー移設要 チェックランプ点灯時テスター必須 7シリーズ(E38)共通
5シリーズ	E60,E61	-20mm	B16	IBW117B16R	IBW117B16L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 マッチングデータは525による
5シリーズ	F10	-10mm	B6	IBW116B06R	IBW116B06L	NPC001	~'13(前期) アクティブヘッドレストあり(NPC003×1必要) キャンバス配線未確認, BMW専門店での作業推奨 プリテンショナー,運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
5シリーズ	F10	-10mm	B6	IBW125B06R	IBW125B06L	NPC001	'13~(後期) アクティブヘッドレストあり(NPC003×1必要) キャンバス配線未確認, BMW専門店での作業推奨 プリテンショナー,運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
6シリーズ	E24	-20mm	B1	IBW119B01R	IBW119B01L	-	

6シリーズ	E63	±0mm	B6	IBW118B06R	IBW118B06L	-	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
7シリーズ	E32	-15mm	B4	IBW113B04R	IBW113B04L	-	レール前方は(ボルト固定ではなく)溝にかけて固定 5シリーズ(E34)共通
7シリーズ	E38	-20mm	B4	IBW114B04R	IBW114B04L	-	助手席面圧センサー移設要, ドア内臓エアバック連動 ミラー・チルトステアリング連動電動シート, ポジションメモリー移設要 チェックランプ点灯時テスター必須 5シリーズ(E39)共通
i 3	I01	-20mm	B6	IBW109B06R	IBW109B06L	NPC002	ドア側へ20~30mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
i 3	I01	-20mm	B1	IBW108B01R	IBW108B01L	NPC002	SPORTSTER装着専用 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
X1	E84	-10mm	B6	IBW120B06R	IBW120B06L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット 運転席ポジションメモリー移設要
X2	F39	±0mm	B6	IBW126B06R	IBW126B06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要

X2	F39	-20mm	B1	IBW127B01R	IBW127B01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要
X3	E83	-20mm	B4	IBW121B04R	IBW121B04L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
X5	E53	-20mm	B4	IBW121B04R	IBW121B04L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 X3(E83)共通 マッチングデータはX3による
Z1 アルピナロードスター	不明	±0mm	B1	IBW123B01R	IBW123B01L	-	
Z3	E40(E36)	±0mm	B1	IBW124B01R	IBW124B01L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット シートベルトキャッチE30テンショナー無し用流 用 ダイヤル幅540mm以上装着不可 助手席面圧センサー移設要
Z4	E85	-10mm	B6	IBW106B06R	IBW106B06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E46)共通 マッチングデータはE46による
Z4	E85	-30mm	B1	IBW111B01R	IBW111B01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E46)共通 マッチングデータはE46による

Z4	E89	±0mm	B1	IBW107B01R	IBW107B01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E90)共通 マッチングデータはE90による
----	-----	------	----	------------	------------	--------	--

Mercedes-Benz

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
123126	123126	-35mm	B4	IMB102B04R	IMB102B04L	-	
190	W201	±0mm	B4	IMB101B04R	IMB101B04L	-	
AMG GT	C190	±0mm	B1	IMB131B01R	IMB131B01L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカプラー着脱時, エラーコード発生(テスター必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 プリテンショナースイッチ部に凸あり, シートベルトキャッチW201用流用で回避可
Aクラス	W168	-20mm	B36	IMB103B36R	-	-	右座席のみ設定
Aクラス	W169	±0mm	B16	IMB104B16R	IMB104B16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
Aクラス	W176	-20mm	B6	IMB105B06R	IMB105B06L	NPC006	ドア側へ10mmオフセット ポジションメモリー移設要 アクティブシート車は キャンセラー(NPC002×1)必要
Bクラス	W245	±0mm	B16	IMB106B16R	IMB106B16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要

Bクラス	W246	±0mm	B36	IMB107B36R	IMB107B36L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
CLK	W208	-35mm	B1	IMB108B01R	IMB108B01L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサーあり
Cクラス	W202	-20mm	B4	IMB109B04R	IMB109B04L	-	ドア側へ12mmオフセット 助手席面圧センサーあり Eクラス(W210)共通
Cクラス	W203	±0mm	B4	IMB110B04R	IMB110B04L	-	助手席面圧センサーあり スポーツクーペ装着不可
Cクラス	W203	-20mm	B1	IMB110B01R	IMB110B01L	-	スーパーローモデル 助手席面圧センサーあり スポーツクーペ装着不可
Cクラス スポーツクーペ	W203	-20mm	B1	IMB111B01R	IMB111B01L	-	スポーツクーペ(203746,203745)専用 助手席面圧センサーあり
Cクラス	W204	±0mm	B6	IMB112B06R	IMB112B06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Cクラス クーペ	C204	-10mm	B6	IMB113B06R	IMB113B06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要

Cクラス	W205	±0mm	B6	IMB114B06R	IMB114B06L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(テスター必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Cクラス クーペ	C205	±0mm	B6	IMB115B06R	IMB115B06L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(テスター必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
CLS クーペ	C218	-10mm	B6	IMB113B06R	IMB113B06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Eクラス	W124	-10mm	B4	IMB118B04R	IMB118B04L	-	E400,E500装着不可
E400,E500	W124	-10mm	B4	IMB116B04R	IMB116B04L	-	E400(124034),E500(124036)専用
Eクラス	W210	-20mm	B4	IMB117B04R	IMB117B04L	-	ドア側へ12mmオフセット 助手席面圧センサーあり Cクラス(W202)共通
Gクラス	W463	-25mm	B4	IMB119B04R	IMB119B04L	-	助手席面圧センサーあり ボトム凸シート(AM19など)は 高さ調整最下端で干渉あり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (370×290,320×200,250×390等)
Mクラス	W163	±0mm	B4	IMB120B04R	IMB120B04L	不明	助手席面圧センサーあり
SL500	R107	不明	B1	IMB122B01R	IMB122B01L	-	
SL	R230	-10mm	B1	IMB121B01R	IMB121B01L	-	電子デバイス未確認

SLK	W170	-10mm	B1	IMB124B01R	IMB124B01L	-	助手席面圧センサーあり ショルダーク幅530mm以上干渉あり
SLK	W171	-5mm	B6	IMB123B06R	IMB123B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット シートベルトキャッチW210用流用 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 助手席チャイルドセーフティセンサーあり
Vクラス	W639	-25mm	B6	IMB128B06R	IMB128B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
トランスポーター	310D	-25mm	B6	IMB126B06R	IMB126B06L	-	
バネオ	W414	不明	B36	IMB127B36R	IMB127B36L	NPC001	

MINI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
ONE,クーパー	R50,R53	-25mm	B1	IMI104B01R	IMI104B01L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット RE16,RA16
ONE,クーパー	R55,R56	+10mm	B4	IMI106B04R	IMI106B04L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ME14,MF16
ONE,クーパー	R55,R56	-20mm	B1	IMI107B01R	IMI107B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ME14,MF16

クーパークーペ	R55,R56	-35mm	B1	IMI102B01R	IMI102B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 SX16
ジョンクーパー ワークスクーペ	R55,R56	-35mm	B1	IMI102B01R	IMI102B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 SXJCW
ONE,クーパー	F55,F56	-20mm	B6	IBW109B06R	IBW109B06L	NPC002	ドア側へ20~30mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による (XT15,XT20,XS15,XS20)4ドア = F55 (XM12,XS12,XN15,XM15,XN20)2ドア = F56
ONE,クーパー	F55,F56	-20mm	B1	IBW108B01R	IBW108B01L	NPC002	SPORTSTER装着専用 ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による (XT15,XT20,XS15,XS20)4ドア = F55 (XM12,XS12,XN15,XM15,XN20)2ドア = F56

OPEL

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
アストラ	XK180	-10mm	B1	IOL101B01R	IOL101B01L	NPC003	
ヴィータ	XN,XG	-20mm	B1	IOL102B01R	IOL102B01L	NPC002	ドア側へ22mmオフセット

オメガ	XF250,300	-10mm	B1	IOL103B01R	IOL103B01L	NPC003	
ザフィーラ	XM180, XM181	-20mm	B1	IOL104B01R	IOL104B01L	NPC001	トラヴィック(XM220)共通
ベクトラ	XH180, 200, 250	-10mm	B1	IOL105B01R	IOL105B01L	NPC003	
ベクトラ	Z02Z	-10mm	B1	IOL106B01R	IOL106B01L	NPC003	

PORSCHE

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
911 NARROW	911	-10mm	B1	IPO101B01R	IPO101B01L	-	固定ピッチ確認必要 前後0,20,380,400mm×左右460mm M6ボルト8箇所どめ 左右共通 '69~'73/08
911	930,964,993	-20mm	B1	IPO103B01R	IPO103B01L	-	
911	996,997,991	-15mm	B1	IPO111B01R	IPO111B01L	NPC002	純正シートベルトサイドシル固定タイプ
911	996,997,991	-15mm	B1	IPO114B01R	IPO114B01L	NPC002	純正シートベルトシート同調タイプ
928,944,968	928,944,968	-20mm	B1	IPO103B01R	IPO103B01L	-	
カイエン	957(9PA)	-20mm	B6	IPO109B06R	IPO109B06L	NPC002	脚台流用 北米仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する
ケイマン	987,981	-15mm	B1	IPO111B01R	IPO111B01L	NPC002	ドア側へ10~20mmオフセット マッチングデータは987による
パナメーラ	970	不明	B6	IPO110B06R	IPO110B06L	NPC002	
ボクスター	986,987,981	-15mm	B1	IPO111B01R	IPO111B01L	NPC002	ドア側へ10~20mmオフセット マッチングデータは987による

マカン	95B(J1H)	-20mm	B36	IPO113B36R	IPO113B36L	NPC001	ショルダーク幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 Audi Q5(8R)共通 マッチングデータはQ5(8R)による
-----	----------	-------	-----	------------	------------	--------	--

smart

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
スマート	450,MC01L	±0mm	B1	IST103B01R	IST103B01L	NPC003	右ハンドル車
スマート	450,MC01L	±0mm	B1	IST104B01R	IST104B01L	NPC003	左ハンドル車
スマート fortwo	451	-30mm	B1	IST110B01R	IST110B01L	NPC002	右ハンドル車
スマート fortwo	451	-30mm	B1	IST111B01R	IST111B01L	NPC002	左ハンドル車
スマート fortwo	453	不明	B6	IST106B06R	IST106B06L	NPC002	
スマート forfour	454	-25mm	B1	IST107B01R	IST107B01L	NPC001	ドア側へ17mmオフセット ダイヤル幅520mm以上干渉あり
スマート forfour	453	不明	B6	IST106B06R	IST106B06L	NPC002	