

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付け計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

GERMANY

Audi

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
A1	8X	-10mm	S6	IAI1010S06R	IAI1010S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ポロ(6R)共通 ダウン量はポロ(6R)のデータ
A1	8X	-50mm	S1	IAI1280S01R	IAI1280S01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 ポロ(6R)共通 ダウン量はポロ(6R)のデータ
A3	8LA	-10mm	S4	IAI1020S04R	IAI1020S04L	NPC003	
A3	8LA	-25mm	S1	IAI1030S01R	IAI1030S01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ4(1JA)共通 ダウン量はゴルフ4(1JA)のデータ

A3,S3,RS3	8P	±0mm	S4	IAI1040S04R	IAI1040S04L	NPC002	ゴルフ5(1KB),ゴルフ6(1KC)共通 ダウン量はゴルフ5(1KB),6(1KC)のデータ
A3,S3,RS3	8P	-35mm	S1	IAI1050S01R	IAI1050S01L	NPC002	スーパーローモデル ゴルフ5(1KB),ゴルフ6(1KC)共通 ダウン量はゴルフ5(1KB),6(1KC)のデータ
A3,S3	8V	±0mm	S6	IAI1060S06R	IAI1060S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 ダウン量はゴルフ7(AUC)のデータ
A3,S3	8V	-30mm	S1	IAI1310S01R	IAI1310S01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
A4	8DA	±0mm	S4	IAI1090S04R	IAI1090S04L	-	純正手動スライドシート車 クワトロ装着不可
A4,S4	8DA	-20mm	S4	IAI1100S04R	IAI1100S04L	-	純正電動スライドシート車
A4	8E	-20mm	S4	IAI1070S04R	IAI1070S04L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
A5,S5,RS5	8T	+10mm	S6	IAI1110S06R	IAI1110S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
A5,S5,RS5	8T	-10mm	S1	IAI1120S01R	IAI1120S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット スライドセンサー,面圧センサー移設要
A6	4BA	-10mm	S4	IAI1140S04R	IAI1140S04L	NPC003	パサート(3BA)共通 ダウン量はパサート(3BA)のデータ

A6	4GC	+10mm	S6	IAI1130S06R	IAI1130S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 運転席・助手席とも各種センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
A7 スポーツバック	4GC	+10mm	S6	IAI1131S06R	IAI1131S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 運転席・助手席とも各種センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須) A6(4G)共通 ダウン量はA6(4G)のデータ
A8	4DABZ,4DAQF,4DAE	±0mm	S4	IAI1150S04R	IAI1150S04L	NPC002	各種センサー,CPU移設要 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
A8,S8	4EBSMF,4EBPKF,4EBVJF 4EBVJL,4EBHTF	+20mm	LS9	IAI1290S09R	IAI1290S09L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ダウン量はS8のデータ 純正ハイト最下位置がかなり低いため 左記数値で設定
A8,S8	4EBSMF,4EBPKF,4EBVJF 4EBVJL,4EBHTF	±0mm	S1	IAI1300S01R	IAI1300S01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 ダウン量はS8のデータ 純正ハイト最下位置がかなり低いため 左記数値で設定
Q3	8U	-20mm	S36	IAI1160S36R	IAI1160S36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ダウン量はQ5(8R)のデータ

Q5	8R	-20mm	S36	IAI1161S36R	IAI1161S36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
Q7	4LB	不明	S6	IAI1170S06R	IAI1170S06L	NPC002	一部仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する A4(8E)共通
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-30mm	S6	IAI1190S06R	IAI1190S06L	NPC005	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを側面から固定 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-45mm	S1	IAI1200S01R	IAI1200S01L	NPC005	スーパーローモデル ドア側へ30mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを側面から固定 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-30mm	S6	IAI1250S06R	IAI1250S06L	NPC005	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを上面から固定 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)

R8	42BYHF,42BUJF 42CNDF,42CTYF	-45mm	S1	IAI1260S01R	IAI1260S01L	NPC005	スーパーローモデル ドア側へ30mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり ベルトアンカーボルトを上面から固定 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
R8	4SCSPF,4SCSPD	-10mm	S1	IAI1180S01R	IAI1180S01L	NPC003	ドア側へ15mmオフセット シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)
TT	8N	-20mm	S1	IAI1220S01R	IAI1220S01L	NPC002	
TT	8J	-10mm	S1	IAI1230S01R	IAI1230S01L	NPC002	ドア側へ18mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり
TT	FVC	±0mm	S1	IAI1240S01R	IAI1240S01L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 シート着脱時エラーコード発生(診断機必須)

Volkswagen

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
T-CROSS	C1DKR	±0mm	S36	IVW1390S36R	IVW1390S36L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
T-CROSS	C1DKR	-15mm	LS9	IVW1390S09R	IVW1390S09L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
アップ	AACHY	±0mm	S6	IVW1010S06R	IVW1010S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
アルテオン	3HDJHF	±0mm	S6	IVW1350S06R	IVW1350S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による

アルテオン	3HDJHF	-30mm	S1	IVW1381S01R	IVW1381S01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ヴァナゴン	70A	-30mm	S1	IVW1320S01R	IVW1320S01L	-	ベルトアンカーのリベット(6mm)取り外し要
ヴェント	1HA	-15mm	S4	IVW1061S04R	IVW1061S04L	NPC003	ゴルフ3(1HA)共通
ヴェント	1HA	-35mm	S1	IVW1072S01R	IVW1072S01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ3(1HA)共通
コラード	50PG	-10mm	S4	IVW1020S04R	IVW1020S04L	-	シロッコ(50EN)共通
ゴルフ1	15,17	-20mm	S4	IVW1030S04R	IVW1030S04L	-	カブリオレ装着可
ゴルフ2	19#	-20mm	S4	IVW1040S04R	IVW1040S04L	-	
ゴルフ2	19#	-45mm	S1	IVW1050S01R	IVW1050S01L	-	スーパーローモデル
ゴルフ3	1HA	-15mm	S4	IVW1060S04R	IVW1060S04L	NPC003	
ゴルフ3	1HA	-35mm	S1	IVW1070S01R	IVW1070S01L	NPC003	スーパーローモデル
ゴルフ4	1JA	-15mm	S4	IVW1080S04R	IVW1080S04L	NPC003	ガブリオレ装着不可
ゴルフ4	1JA	-25mm	S1	IVW1090S01R	IVW1090S01L	NPC003	スーパーローモデル ガブリオレ装着不可
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	±0mm	S4	IVW1100S04R	IVW1100S04L	NPC002	ドア側へ20mmオフセット
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	-35mm	S1	IVW1330S01R	IVW1330S01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット
ゴルフ5,ゴルフ6	1KB,1KC	-40mm	SSD-V	IVW1120SSDVR	IVW1120SSDVL	NPC002	ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅585mm以上干渉あり
ゴルフ7	AUC	±0mm	S6	IVW1130S06R	IVW1130S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ゴルフ7	AUC	-30mm	S1	IVW1380S01R	IVW1380S01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ゴルフトゥーラン	1TA,1TB	±0mm	S4	IVW1150S04R	IVW1150S04L	NPC002	ドア側へ25mmオフセット

ゴルフトゥーラン	1TA,1TB	-25mm	S1	IVW1160S01R	IVW1160S01L	NPC002	スーパーローモデル
ゴルフトゥーラン	1TC	±0mm	S4	IVW1140S04R	IVW1140S04L	NPC002	～'15/12 ベルトアンカー垂直固定
ゴルフトゥーラン	1TC	±0mm	S6	IVW1170S06R	IVW1170S06L	NPC002	'16/01～ ベルトアンカー水平固定
ジェッタ1	15,17	-20mm	S4	IVW1031S04R	IVW1031S04L	-	カブリオレ装着可 ゴルフ1(15,17)共通
ジェッタ2	16	-20mm	S4	IVW1041S04R	IVW1041S04L	-	ゴルフ2(19#)共通
ジェッタ2	16	-45mm	S1	IVW1051S01R	IVW1051S01L	-	ゴルフ2(19#)共通
シャラン	7MAAA	-20mm	S4	IVW1190S04R	IVW1190S04L	-	
シロッコ	53EN	-10mm	S4	IVW1021S04R	IVW1021S04L	-	シロッコ(50EN)共通
シロッコ	13C	+20mm	S1	IVW1200S01R	IVW1200S01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ティグアン	5NCAW	-10mm	S36	IVW1210S36R	IVW1210S36L	NPC002	
トゥアレグ	7LA	-25mm	S6	IVW1220S06R	IVW1220S06L	NPC003	助手席面圧センサー移設要
パサート	319A	-15mm	S4	IVW1250S04R	IVW1250S04L	NPC003	
パサート	3BA	-10mm	S4	IVW1240S04R	IVW1240S04L	NPC003	
パサート	3C	±0mm	S4	IVW1260S04R	IVW1260S04L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ベルトアンカーボルトを上面から固定～'15/06 ヴァリアント(ワゴン)装着可 2WD,4WD共通 ゴルフ5(1KB)共通 マッチングデータはゴルフ5による
パサート	3CCZE,3CCHH,3CDFC	±0mm	S6	IVW1360S06R	IVW1360S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ベルトアンカーボルトを側面から固定'15/07～ ヴァリアント(ワゴン)装着可 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ビートル	11	-15mm	S4	IVW1270S04R	IVW1270S04L	-	ピンどめ車

ニュービートル	9CA	-15mm	S4	IVW1082S04R	IVW1082S04L	NPC003	ガブリエレ装着不可 1.6L(9CB)未確認 ゴルフ4(1JA)共通
ニュービートル	9CA	-25mm	S1	IVW1092S01R	IVW1092S01L	NPC003	スーパーローモデル ガブリエレ装着不可 1.6L(9CB)未確認 ゴルフ4(1JA)共通
ザ・ビートル	16CBZ,16CZD,16CPL	±0mm	S6	IVW1180S06R	IVW1180S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ポロ	6NA	-15mm	S4	IVW1062S04R	IVW1062S04L	NPC003	ゴルフ3(1HA)共通
ポロ	6NA	-35mm	S1	IVW1071S01R	IVW1071S01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ3(1HA)共通
ポロ	9NB	-30mm	S4	IVW1280S04R	IVW1280S04L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット
ポロ	6R	-10mm	S6	IVW1290S06R	IVW1290S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 A1(8X)共通
ポロ	6R	-50mm	S1	IVW1370S01R	IVW1370S01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 A1(8X)共通
ポロ	AWCHZ	±0mm	S6	IVW1340S06R	IVW1340S06L	NPC002	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 ゴルフ7(AUC)共通 マッチングデータはゴルフ7による
ポラ	1JA	-15mm	S4	IVW1081S04R	IVW1081S04L	NPC003	ゴルフ4(1JA)共通
ポラ	1JA	-25mm	S1	IVW1091S01R	IVW1091S01L	NPC003	スーパーローモデル ゴルフ4(1JA)共通
マルチバン	7H	不明	S16	IVW1300S16R	IVW1300S16L	NPC002	脚台リジット(固定)車 回転脚台は未確認
ルポ,ルポGTI	6XAUA,6EAVE,6XBBY	-10mm	S4	IVW1310S04R	IVW1310S04L	NPC003	ドア側へ10mmオフセット

BMW

車名	型式(開発コード)	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
----	-----------	------	-----	-------	-------	--------	----

1シリーズ	E82,E87	±0mm	S1	IBW1021S01R	IBW1021S01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
1シリーズ	F20	-30mm	S1	IBW1081S01R	IBW1081S01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーはベルト警告用 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
1シリーズ	F40	±0mm	S6	IBW1290S06R	IBW1290S06L	NPC002	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー,スライドセンサー移設要
1シリーズ	F40	-30mm	S1	IBW1290S01R	IBW1290S01L	NPC002	スーパーローモデル 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー,スライドセンサー移設要
2002	不明	不明	S1	IBW1030S01R	IBW1030S01L	-	
2シリーズ	F22	-30mm	S1	IBW1082S01R	IBW1082S01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
2シリーズ	F44	±0mm	S6	IBW1330S06R	IBW1330S06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー,スライドセンサー移設要

2シリーズ	F44	-30mm	S1	IBW1340S01R	IBW1340S01L	NPC001	スーパーローモデル 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー,スライドセンサー移設要
3シリーズ	E30	-15mm	S1	IBW1040S01R	IBW1040S01L	-	
3シリーズ	E36	-10mm	S1	IBW1050S01R	IBW1050S01L	-	
3シリーズ	E36	-30mm	S1	IBW1100S01R	IBW1100S01L	-	スーパーローモデル
3シリーズ	E46	-10mm	S6	IBW1060S06R	IBW1060S06L	NPC001	カブリオレ装着不可 Z4(E85)共通 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
3シリーズ	E46	-30mm	S1	IBW1060S01R	IBW1060S01L	NPC001	スーパーローモデル カブリオレ装着不可 Z4(E85)共通 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
3シリーズ	E90,E92	±0mm	S1	IBW1070S01R	IBW1070S01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
3シリーズ	E90,E92	-10mm	S1	IBW1120S01R	IBW1120S01L	NPC001	スーパーローモデル 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)

3シリーズ	F30,F31,F35,F80	-30mm	S1	IBW1080S01R	IBW1080S01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー無し ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 マッチングデータは320による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
3シリーズ	G20,G21,G80	±0mm	S6	IBW1300S06R	IBW1300S06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
3シリーズ	G20,G21,G80	-30mm	S1	IBW1310S01R	IBW1310S01L	NPC002	スーパーローモデル ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
4シリーズ	F32,F33,F36,F82	-30mm	S1	IBW1084S01R	IBW1084S01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
4シリーズ	G22,G23,G26,G82	±0mm	S6	IBW1301S06R	IBW1301S06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨) G82はドア側ベルトキャッチ固定方式未確認
4シリーズ	G22,G23,G26,G82	-30mm	S1	IBW1311S01R	IBW1311S01L	NPC002	スーパーローモデル ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨) G82はドア側ベルトキャッチ固定方式未確認

5シリーズ	E28	-10mm	S4	IBW1150S04R	IBW1150S04L	-	
5シリーズ	E34	-15mm	S4	IBW1130S04R	IBW1130S04L	-	レール前方は(ボルト固定ではなく)溝にかけて固定 7シリーズ(E32)共通
5シリーズ	E39	-20mm	S4	IBW1140S04R	IBW1140S04L	-	助手席面圧センサー移設要, ドア内臓エアバック連動 ミラー・チルトステアリング連動電動シート, ポジションメモリー移設要 チェックランプ点灯時診断機必須 7シリーズ(E38)共通
5シリーズ	E60,E61	-20mm	S16	IBW1170S16R	IBW1170S16L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 マッチングデータは525による
5シリーズ	F10	-10mm	S6	IBW1160S06R	IBW1160S06L	NPC001	~'13(前期) アクティブヘッドレストあり(NPC003×1必要) キャンバス配線未確認, BMW専門店での作業推奨 プリテンショナー,運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
5シリーズ	F10	-10mm	S6	IBW1250S06R	IBW1250S06L	NPC001	'13~(後期) アクティブヘッドレストあり(NPC003×1必要) キャンバス配線未確認, BMW専門店での作業推奨 プリテンショナー,運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
6シリーズ	E24	-20mm	S1	IBW1190S01R	IBW1190S01L	-	

6シリーズ	E63	±0mm	S6	IBW1180S06R	IBW1180S06L	-	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
7シリーズ	E32	-15mm	S4	IBW1131S04R	IBW1131S04L	-	レール前方は(ボルト固定ではなく)溝にかけて固定 5シリーズ(E34)共通
7シリーズ	E38	-20mm	S4	IBW1141S04R	IBW1141S04L	-	助手席面圧センサー移設要, ドア内臓エアバック連動 ミラー・チルトステアリング連動電動シート, ポジションメモリー移設要 チェックランプ点灯時診断機必須 5シリーズ(E39)共通
8シリーズ	G14,G15,G16	+5mm	S6	IBW1370S06R	IBW1370S06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
8シリーズ	G14,G15,G16	-25mm	S1	IBW1380S01R	IBW1380S01L	NPC002	スーパーローモデル ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
i 3	I01	-30mm	S1	IBW1083S01R	IBW1083S01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー未確認 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
X1	E84	-10mm	S6	IBW1200S06R	IBW1200S06L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット 運転席ポジションメモリー移設要
X2	F39	±0mm	S6	IBW1260S06R	IBW1260S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要

X2	F39	-20mm	S1	IBW1270S01R	IBW1270S01L	NPC002	スーパーローモデル ドア側へ10mmオフセット ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要
X3	E83	-20mm	S4	IBW1210S04R	IBW1210S04L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
X3	G01	±0mm	S6	IBW1302S06R	IBW1302S06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
X5	E53	-20mm	S4	IBW1211S04R	IBW1211S04L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 X3(E83)共通 マッチングデータはX3による
X5	G05	±0mm	S6	IBW1350S06R	IBW1350S06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
X7	G07	±0mm	S6	IBW1351S06R	IBW1351S06L	NPC002	ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
Z1 アルピナロードスター	不明	±0mm	S1	IBW1230S01R	IBW1230S01L	-	
Z3	E40(E36)	±0mm	S1	IBW1240S01R	IBW1240S01L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット シートベルトキャッチE30テンショナー無し用流用 助手席面圧センサー移設要
Z3	E40(E36)	+20mm	S6	IBW1241S06R	IBW1241S06L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット シートベルトキャッチE30テンショナー無し用流用 助手席面圧センサー移設要

Z3	E40(E36)	±0mm	S1	IBW1242S01R	IBW1242S01L	NPC001	ドア側へ36mmオフセット 純正シートベルトキャッチ専用 助手席面圧センサー移設要
Z4	E85,E86	-10mm	S6	IBW1061S06R	IBW1061S06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E46)共通 マッチングデータはE46による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
Z4	E85,E86	-30mm	S1	IBW1111S01R	IBW1111S01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E46)共通 マッチングデータはE46による アクティブヘッドレスト付車は(NPC003×1必要)
Z4	E89	±0mm	S1	IBW1078S01R	IBW1078S01L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E90)共通 マッチングデータはE90による
Z4	E89	-10mm	S1	IBW1128S01R	IBW1128S01L	NPC001	スーパーローモデル 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(E90)共通 マッチングデータはE90による
Z4	G29	-10mm	S1	IBW1280S01R	IBW1280S01L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット ユニット,スイッチ,面圧センサー移設要

Mercedes-Benz

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
190	W201	±0mm	S4	IMB1010S04R	IMB1010S04L	-	
AMG GT	C190	±0mm	S1	IMB1310S01R	IMB1310S01L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 プリテンショナースイッチ部に凸あり, 純正より薄くプリテンショナー無しの シートベルトキャッチ流用で回避可
Aクラス	W168	-20mm	S36	IMB1030S36R	-	-	右座席のみ設定
Aクラス	W169	±0mm	S16	IMB1040S16R	IMB1040S16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
Aクラス	W176	-20mm	S6	IMB1050S06R	IMB1050S06L	NPC006	ドア側へ10mmオフセット ポジションメモリー移設要 アクティブシート車は キャンセラー(NPC002×1)必要
Aクラス	W177	-20mm	S6	IMB1051S06R	IMB1051S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット ポジションメモリー移設要 マッチングデータはW176による
Bクラス	W245	±0mm	S16	IMB1060S16R	IMB1060S16L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
Bクラス	W246	±0mm	S36	IMB1070S36R	IMB1070S36L	NPC003	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要

CLK	W208	-35mm	S1	IMB1080S01R	IMB1080S01L	-	ドア側へ15mmオフセット 助手席面圧センサーあり
CLK	W209	±0mm	S4	IMB1380S04R	IMB1380S04L	-	助手席面圧センサーあり マッチングデータはW203による
CLK	W209	-20mm	S1	IMB1380S01R	IMB1380S01L	-	スーパーローモデル 助手席面圧センサーあり マッチングデータはW203による
Cクラス	W202	-20mm	S4	IMB1090S04R	IMB1090S04L	-	ドア側へ12mmオフセット 助手席面圧センサーあり Eクラス(W210)共通
Cクラス	W203	±0mm	S4	IMB1100S04R	IMB1100S04L	-	助手席面圧センサーあり スポーツクーペ装着不可
Cクラス	W203	-20mm	S1	IMB1100S01R	IMB1100S01L	-	スーパーローモデル 助手席面圧センサーあり スポーツクーペ装着不可
Cクラス スポーツクーペ	W203	-20mm	S1	IMB1110S01R	IMB1110S01L	-	スポーツクーペ(203746,203745)専用 助手席面圧センサーあり
Cクラス	W204	±0mm	S6	IMB1120S06R	IMB1120S06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC001×1必要)

Cクラス	W204	±0mm	LS9	IMB1120S09R	IMB1120S09L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC001×1必要)
Cクラス クーペ	C204	-10mm	S6	IMB1130S06R	IMB1130S06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC001×1必要)
Cクラス クーペ	C204	-10mm	LS9	IMB1130S09R	IMB1130S09L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 アクティブヘッドレスト付車は(NPC001×1必要)
Cクラス	W205	±0mm	S6	IMB1140S06R	IMB1140S06L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカプラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ニーエアバッグ付車は(NPC002×1必要)
Cクラス	W205	±0mm	LS9	IMB1140S09R	IMB1140S09L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカプラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ニーエアバッグ付車は(NPC002×1必要)

Cクラス クーペ	C205	±0mm	S6	IMB1150S06R	IMB1150S06L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ニーエアバッグ付車は(NPC002×1必要)
Cクラス クーペ	C205	±0mm	LS9	IMB1150S09R	IMB1150S09L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) 純正シートカブラー着脱時, エラーコード発生(診断機必須) 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 ニーエアバッグ付車は(NPC002×1必要)
CLS クーペ	C218	-10mm	S6	IMB1131S06R	IMB1131S06L	NPC001	運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要
ミディアムクラス	W123	-35mm	S4	IMB1330S04R	IMB1330S04L	-	Sクラス(W126)共通
Eクラス	W124	-10mm	S4	IMB1180S04R	IMB1180S04L	-	E400,E500装着不可
E400,E500	W124	-10mm	S4	IMB1160S04R	IMB1160S04L	-	E400(124034),E500(124036)専用
Eクラス	W210	-20mm	S4	IMB1170S04R	IMB1170S04L	-	ドア側へ12mmオフセット 助手席面圧センサーあり Cクラス(W202)共通
Eクラス	W211	±0mm	S6	IMB1340S06R	IMB1340S06L	NPC001	運転席ポジションメモリー移設要 アクティブ装備未確認 Cクラス(W204,205),GLC(X253)共通

Eクラス	W212	±0mm	S6	IMB1350S06R	IMB1350S06L	NPC002	運転席ポジションメモリー移設要 アクティブ装備未確認 Cクラス(W204,205),GLC(X253)共通
Eクラス	W213	±0mm	S6	IMB1360S06R	IMB1360S06L	NPC002	運転席ポジションメモリー移設要 アクティブ装備未確認 Cクラス(W204,205),GLC(X253)共通
Gクラス	W463	-25mm	S4	IMB1190S04R	IMB1190S04L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右320×前後305)
Gクラス	W463	不明	S6	IMB1400S06R	IMB1400S06L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右320×前後200)
Gクラス	W463	不明	S1	IMB1410S01R	IMB1410S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右320×前後200)
Gクラス	W463	不明	S4	IMB1420S04R	IMB1420S04L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右370×前後290)

Gクラス	W463	不明	S4	IMB1430S04R	IMB1430S04L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 助手席面圧センサーあり 純正脚台とスライドレールの固定ピッチ確認必要 (左右250×前後390)
Gクラス	W463	±0mm	S6	IMB1450S06R	IMB1450S06L	NPC002	'02~'18 (M/C前) ユニット,面圧センサー移設要 ペルビスエアバッグ装着車は(NPC002×1)必要 脚台流用(左右420×前後390) ベルトアンカーフロア固定タイプ除く
Gクラス	W463	±0mm	S6	IMB1460S06R	IMB1460S06L	NPC002	'18/6~ (M/C後) ユニット,面圧センサー移設要 (専門店での作業推奨)
GLC	X253	±0mm	S6	IMB1370S06R	IMB1370S06L	NPC002	運転席ポジションメモリー移設要 アクティブ装備未確認 Cクラス(W204,205)共通
Mクラス	W163	±0mm	S4	IMB1200S04R	IMB1200S04L	不明	助手席面圧センサーあり
SL	R107	不明	S1	IMB1221S01R	IMB1221S01L	-	詳細データ不明 '74~'81 500SL除く
SL500	R107	不明	S1	IMB1220S01R	IMB1220S01L	-	詳細データ不明 '82/01~'89/08 '89/09~はショルダールベルトのため交換不可
SL	R230	-10mm	S1	IMB1210S01R	IMB1210S01L	-	電子デバイス未確認
SL	R231	-10mm	S1	IMB1320S01R	IMB1320S01L	NPC002	キャンバスシステムあり(専門店での作業推奨) ドア側へ10mmオフセット ショルダール幅590mm以上干渉あり

SLK	R170	-10mm	S1	IMB1240S01R	IMB1240S01L	-	助手席面圧センサーあり ショルダー幅530mm以上干渉あり
SLK	R171	-5mm	S6	IMB1230S06R	IMB1230S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット シートベルトキャッチW210用流用 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 助手席チャイルドセーフティセンサーあり
SLK	R172	-15mm	S1	IMB1440S01R	IMB1440S01L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット アクティブヘッドレスト用キャンセラー付属 助手席面圧センサー移設要 コンソール部とプリテンショナー干渉あり プリテンショナースイッチ部に凸あり, 純正より薄くプリテンショナー無しの シートベルトキャッチ流用で回避可
Sクラス	W126	-35mm	S4	IMB1020S04R	IMB1020S04L	-	ミディアムクラス(W123)共通
Vクラス	W639	-25mm	S6	IMB1280S06R	IMB1280S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
Vクラス	W447	±0mm	S36	IMB1470S36R	IMB1470S36L	NPC001	ユニット,面圧センサー移設要 脚台流用 回転シート未確認
トランスポーター	310D	-25mm	S6	IMB1260S06R	IMB1260S06L	-	
バネオ	W414	不明	S36	IMB1270S36R	IMB1270S36L	NPC001	

MINI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
ONE,クーパー	R50,R52,R53	-25mm	S1	IMI1040S01R	IMI1040S01L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット

ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	R55,R56,R57,R60	+10mm	S4	IMI1060S04R	IMI1060S04L	NPC001	ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	R55,R56,R57,R60	-20mm	S1	IMI1070S01R	IMI1070S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
クーパークーペ ジョンクーパーワークス クーペ	R58	-35mm	S1	IMI1020S01R	IMI1020S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ20mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	F54,F55,F56,F57,F60	±0mm	S6	IMI1090S06R	IMI1090S06L	NPC002	純正シートベルトサイドシル固定タイプ ドア側へ25mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	F54,F55,F56,F57,F60	-30mm	S1	IMI1080S01R	IMI1080S01L	NPC002	スーパーローモデル 純正シートベルトサイドシル固定タイプ ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	F54,F55,F56,F57,F60	±0mm	S6	IMI1110S06R	IMI1110S06L	NPC002	純正シートベルトシート同調タイプ ドア側へ25mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による

ONE,クーパー ジョンクーパーワークス	F54,F55,F56,F57,F60	-30mm	S1	IMI1100S01R	IMI1100S01L	NPC002	スーパーローモデル 純正シートベルトシート同調タイプ ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要 3シリーズ(F30)共通 マッチングデータは320による
-------------------------	---------------------	-------	----	-------------	-------------	--------	---

OPEL

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
アストラ	XK180	-10mm	S1	IOL1010S01R	IOL1010S01L	NPC003	
ヴィータ	XN,XG	-20mm	S1	IOL1020S01R	IOL1020S01L	NPC002	ドア側へ22mmオフセット
オメガ	XF250,300	-10mm	S1	IOL1030S01R	IOL1030S01L	NPC003	
ザフィエラ	XM180,XM181	-20mm	S1	IOL1040S01R	IOL1040S01L	NPC001	トラヴィック(XM220)共通
ベクトラ	XH180,200,250	-10mm	S1	IOL1050S01R	IOL1050S01L	NPC003	
ベクトラ	Z02Z	-10mm	S1	IOL1060S01R	IOL1060S01L	NPC003	

PORSCHE

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
911 NARROW	911	-10mm	S1	IPO1010S01R	IPO1010S01L	-	固定ピッチ確認必要 前後0,20,380,400mm×左右460mm M6ボルト8箇所どめ 左右共通 '69~'73/08
911	930,964,993	-20mm	S1 Porsche	IPO1040S01R	IPO1040S01L	-	フルバケ専用仕様 オフセット無し
911	996,997,991	-15mm	S1 Porsche	IPO1120S01R	IPO1120S01L	NPC002	フルバケ専用仕様 オフセット無し 純正シートベルトサイドシル固定タイプ

911	996,997,991	-15mm	S1 Porsche	IPO1150S01R	IPO1150S01L	NPC002	フルバケ専用仕様 オフセット無し 純正シートベルトシート同調タイプ
928,944,968	928,944,968	-20mm	S1 Porsche	IPO1041S01R	IPO1041S01L	-	フルバケ専用仕様 オフセット無し
カイエン	957(9PA)	-20mm	S6	IPO1090S06R	IPO1090S06L	NPC002	脚台流用 北米仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する
カイエン	957(9PA)	-50mm	S1	IPO1090S01R	IPO1090S01L	NPC002	スーパーローモデル 脚台流用 北米仕様は助手席にウエイトセンサーあり 純正シートより軽いシートに交換時は 重量差分のウエイトを組み込まないと SRS警告灯が点灯する
ケイマン	987,981	-15mm	S1	IPO1111S01R	IPO1111S01L	NPC002	ドア側へ10~20mmオフセット マッチングデータは987による
ケイマン	987,981	-15mm	S1 Porsche	IPO1121S01R	IPO1121S01L	NPC002	フルバケ専用仕様 オフセット無し マッチングデータは987による
パナメーラ	970	不明	S6	IPO1100S06R	IPO1100S06L	NPC002	
ボクスター	986,987,981	-15mm	S1	IPO1112S01R	IPO1112S01L	NPC002	ドア側へ10~20mmオフセット マッチングデータは987による

ボクスター	986,987,981	-15mm	S1 Porsche	IPO1122S01R	IPO1122S01L	NPC002	フルバケ専用仕様 オフセット無し マッチングデータは987による
マカン	95B(J1H)	-20mm	S36	IPO1130S36R	IPO1130S36L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 Audi Q5(8R)共通 マッチングデータはQ5(8R)による
マカン	95B(J1H)	-20mm	LS9	IPO1130S09R	IPO1130S09L	NPC001	ショルダー幅600mm以上干渉あり 運転席ポジションメモリー, 助手席面圧センサー移設要 Audi Q5(8R)共通 マッチングデータはQ5(8R)による

smart

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
スマート	450,MC01L,MC01X	±0mm	S1	IST1030S01R	IST1030S01L	NPC003	右ハンドル車
スマート	450,MC01L,MC01X	±0mm	S1	IST1040S01R	IST1040S01L	NPC003	左ハンドル車
スマート fortwo	451	-30mm	S1	IST1100S01R	IST1100S01L	NPC002	右ハンドル車
スマート fortwo	451	-30mm	S1	IST1110S01R	IST1110S01L	NPC002	左ハンドル車
スマート fortwo	453	不明	S6	IST1060S06R	IST1060S06L	NPC002	
スマート forfour	454	-25mm	S1	IST1070S01R	IST1070S01L	NPC001	ドア側へ17mmオフセット
スマート forfour	453	不明	S6	IST1061S06R	IST1061S06L	NPC002	