

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。
※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

HINO

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
スペースドルフィン 10t	不明	不明	B6	DHI1010B06R	-	-	取り付け寸法確認要 脚台流用 助手席不明 ベルトアンカーフロア固定タイプ
デュトロ	BU100系	+15mm	B1	DHI1060B01R	-	-	ダウン量はダイナ2.8Lトラックのデータ ドア側へ10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可 ベルトアンカーフロア固定タイプ ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
デュトロ	U400系	+15~20mm	B1	DHI1160B01R	-	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車
デュトロ	U400系	±0~-5mm	B6	-	DHI1170B06L	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車 ベルトアンカーフロア固定タイプ レール後方2点は純正ベルト固定部流用 レール前方右側はフロア穴あけ必要

デュトロ	C700系,U700系	-30mm	B1	DHI1090B01R	-	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車 ドア側に10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可
プロフィア 10t	不明	不明	B6	DHI1100B06R	-	-	取り付け寸法確認要 脚台流用 助手席不明 ベルトアンカーフロア固定タイプ
リエッセ	RX4	不明	B6	DHI1110B06R	DHI1110B06L	-	取り付け寸法確認要 マイクロバス ベルトアンカーフロア固定タイプ
リエッセ	不明	-30mm	B16	DHI1130B16R	-	-	取り付け寸法確認要 マイクロバス 助手席ドア有り車未確認 ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
リエッセ	不明	-30mm	B16	-	DHI1140B16L	-	取り付け寸法確認要 マイクロバス 助手席ドア有り車未確認
レンジャー	GX7JGFA改	不明	B6	DHI1120B06R	DHI1120B06L	-	取り付け寸法確認要 ベルトアンカーフロア固定タイプ
レンジャー	FE7J###,FC7J###	±0mm	B6	DHI1150B06R	-	-	取り付け寸法確認要 脚台流用 助手席不明 ベルトアンカーフロア固定タイプ