

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付け計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

HINO

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
スペースドルフィン 10t	不明	不明	S6	DHI1010S06R	-	-	取り付け寸法確認要 脚台流用 助手席不明 ベルトアンカーフロア固定タイプ
デュトロ	BU100系	+15mm	S1	DHI1060S01R	-	-	ダウン量はダイナ2.8Lトラックのデータ ドア側へ10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可 ベルトアンカーフロア固定タイプ 1ポジションオフセットシートレール
デュトロ	U400系	+15~20mm	S1	DHI1160S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車

デュトロ	U400系	±0~-5mm	S6	-	DHI1170S06L	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車 ベルトアンカーフロア固定タイプ レール後方2点は純正ベルト固定部流用 レール前方右側はフロア穴あけ必要
デュトロ	C700系,U700系	-30mm	S1	DHI1090S01R	-	-	取り付け寸法確認要 ワイドキャブ車 ドア側に10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可
プロフィア 10t	不明	不明	S6	DHI1100S06R	-	-	取り付け寸法確認要 脚台流用 助手席不明 ベルトアンカーフロア固定タイプ