

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付け計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

HONDA

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
CR-V	RE3,RE4	-20mm	S16	DHA101S16R	DHA101S16L	NPC001	
CR-V	RD1,RD2,RD3	-15mm	S4	DHA103S04R	DHA103S04L	-	
CR-V	RD4,RD5	-30mm	S4	DHA104S04R	DHA104S04L	NPC001	サイドテーブル装着不可
CR-V	RM1,RM4	-20mm	S36	DHA102S36R	DHA102S36L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
CR-V	RW1,RW2	-25mm	S6	DHA204S06R	DHA204S06L	NPC002	助手席面圧センサーあり ハイブリッド/RT5,RT6未確認
CR-X	EF6,EF7,EF8	-10mm	S1	DHA105S01R	DHA105S01L	-	
CR-X	AE,AF,AS	-15mm	S1	DHA106S01R	DHA106S01L	-	ドア側へ10mmオフセット 運転席下部CPU干渉注意 ショルダー幅670mm以上干渉あり
CR-Z	ZF1	-10mm	S6	DHA107S06R	DHA107S06L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ドア側へ5mmオフセット
HR-V	GH1,GH2,GH3,GH4	-20mm	S4	DHA108S04R	DHA108S04L	-	
NSX	NA1,NA2	-20mm	S1	DHA109S01R	DHA109S01L	-	
N-BOX	JF1,JF2	-10mm	S6	DHA110S06R	DHA110S06L	NPC001	脚台流用 スラッシュ共通 助手席面圧センサーはベルト警告用

N-BOX	JF1,JF2	-35mm	S36	DHA111S36R	DHA111S36L	NPC001	スーパーローモデル スラッシュ共通 助手席面圧センサーはベルト警告用 i サイドエアバッグ付車は面圧センサー移設推奨
N-BOX	JF3,JF4	-20mm	S6	DHA205S06R	DHA205S06L	NPC001	脚台流用 スーパースライドシート付車助手席装着不可
N-ONE	JG1,JG2	-15mm	S6	DHA112S06R	DHA112S06L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 i サイドエアバッグ付車は面圧センサー移設推奨
N-VAN	JJ1,JJ2	-20mm	S6	DHA203S06R	-	-	脚台流用
N-VAN	JJ1,JJ2	-20mm	S16	-	DHA203S16L	-	
N-WGN	JH1,JH2	-15mm	S36	DHA113S36R	DHA113S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用
N-WGN	JH3,JH4	±0mm	S6	DHA207S06R	DHA207S06L	NPC001	脚台流用
S2000	AP1,AP2	-10mm	S1	DHA114S01R	DHA114S01L	-	
S2000	AP1,AP2	未定	SSD-V	DHA115SSDV R	DHA115SSDVL	-	近日発売予定
S-MX	RH1,RH2	-15mm	S4	DHA116S04R	DHA116S04L	-	
Z	PA1	-10mm	S4	DHA119S04R	DHA119S04L	-	
アコード	CD,CE,CF2,CF1	-15mm	S4	DHA122S04R	DHA122S04L	-	クーペ除く
アコードワゴン,アコード トルネオ	CF3,CF6,CF7,CH9 CL1,CL2,CL3	-15mm	S4	DHA126S04R	DHA126S04L	-	
アコードワゴン,アコード	CM2,CM3,CL7,CL8,CL9	-25mm	S4	DHA125S04R	DHA125S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
アコード	CU,CW	-15mm	S36	DHA121S36R	DHA121S36L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
アコード	CP3	-30mm	S6	DHA123S06R	DHA123S06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
アコードハイブリッド	CR6,CR7	-20mm	S36	DHA124S36R	DHA124S36L	NPC002	
アスコット,ラファエーガ	CE4,CE5	-20mm	S4	DHA127S04R	DHA127S04L	-	'95/6~手動,電動アジャスター付車は装着不可
アバンシア	TA1,TA2,TA3	-15mm	S4	DHA128S04R	DHA128S04L	-	
インサイト	ZE1	-20mm	S1	DHA129S01R	DHA129S01L	-	
インサイト	ZE2,ZE3	-10mm	S36	DHA130S36R	DHA130S36L	NPC001	

インスパイア	UC1	-35mm	S6	DHA131S06R	DHA131S06L	NPC001	
インスパイア	UA1,UA2,UA3	-15mm	S4	DHA132S04R	DHA132S04L	-	
インスパイア	UA4,UA5	-10mm	S4	DHA133S04R	DHA133S04L	NPC001	'99/11~の i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
インテグラ	DB6,DB7,DB8,DC1,DC2	-15mm	S1	DHA135S01R	DHA135S01L	-	
インテグラ	DB6,DB7,DB8,DC1,DC2	-30mm	SSD	DHA134SSDR	DHA134SSDL	-	
インテグラ	DC5	-15mm	S1	DHA136S01R	DHA136S01L	NPC001	
インテグラ	DC5	-35mm	S1	DHA137S01R	DHA137S01L	NPC001	スーパーローモデル
ヴェゼル	RU1,RU2,RU3,RU4	-20mm	S6	DHA138S06R	DHA138S06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
ヴェゼル	RU1,RU2,RU3,RU4	-40mm	S1	DHA139S01R	DHA139S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット
エリシオン	PR1,PR2,PR3,PR4	-25mm	S36	DHA140S36R	DHA140S36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
エレメント	YH2	-25mm	S4	DHA141S04R	DHA141S04L	-	
オデッセイ	RA1,RA2,RA3,RA4,RA5	-20mm	S36	DHA142S36R	DHA142S36L	-	
オデッセイ	RA6,RA7,RA8,RA9	-15mm	S16	DHA145S16R	DHA145S16L	-	2WD,4WD共通
オデッセイ	RB1,RB2,RB3,RB4	-20mm	S36	DHA143S36R	DHA143S36L	NPC001	5AT車 アブソルート含む 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RB1,RB2,RB3,RB4	-20mm	S36	DHA144S36R	DHA144S36L	NPC001	CVT車 助手席面圧センサー移設要 2WD/RB3,4WD/RB4装着可は'08/10~'13
オデッセイ	RC1,RC2,RC4	-25mm	S6	DHA146S06R	DHA146S06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサーはベルト警告用
オルティア,パートナー	EL1,EY6,EY7,EY8	-20mm	S4	DHA147S04R	DHA147S04L	-	
キャパ	GA4,GA6	-20mm	S4	DHA148S04R	DHA148S04L	-	
グレイス	GM4,GM5,GM6,GM9	-20mm	S6	DHA149S06R	DHA149S06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
クロスロード	RT1,RT3	-20mm	S36	DHA150S36R	DHA150S36L	NPC001	ショルダー幅650mm以上干渉あり
クロスロード	RT2,RT4	-20mm	S36	DHA151S36R	DHA151S36L	NPC001	ショルダー幅650mm以上干渉あり
ジェイド	FR4,FR5	-20mm	S6	DHA152S06R	DHA152S06L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅600mm以上干渉あり
シティー	GA1,GA2	-10mm	S1	DHA153S01R	DHA153S01L	-	

シビック	EG	-10mm	S4	DHA154S04R	DHA154S04L	-	2WD
シビック	EG	-50mm	S1	DHA155S01R	DHA155S01L	-	2WD スーパーローモデル
シビック	EK2,EK3,EK4,EK5	-10mm	S4	DHA156S04R	DHA156S04L	-	2WD
シビック	EK2,EK3,EK4,EK5	-50mm	S1	DHA157S01R	DHA157S01L	-	2WD スーパーローモデル
シビック	EP3	-20mm	S1	DHA158S01R	DHA158S01L	-	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
シビック	EP3	-35mm	S1	DHA159S01R	DHA159S01L	-	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 スーパーローモデル
シビック	EU,ES	-10mm	S4	DHA160S04R	DHA160S04L	NPC001	2WD i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
シビック	UK	-10mm	S4	DHA161S04R	DHA161S04L	NPC001	
シビック	FD1,FD2,FD3	-20mm	S4	DHA162S04R	DHA162S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ショルダー幅600mm以上干渉あり
シビック	FD1,FD2,FD3	-45mm	S1	DHA163S01R	DHA163S01L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 スーパーローモデル ショルダー幅600mm以上干渉あり
シビック タイプR ユーロ	FN2	-25mm	S1	DHA164S01R	DHA164S01L	-	ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり リリースバーフラット加工要
シビック	FC1,FK7,FK8	#REF!	S6	DHA165S06R	DHA165S06L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
ステップワゴン	RF1,RF2	-10mm	S4	DHA166S04R	DHA166S04L	-	
ステップワゴン	RF3,RF4	-20mm	S4	DHA173S04R	DHA173S04L	NPC001	~'03/4 i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8	-30mm	S4	DHA172S04R	DHA172S04L	NPC001	'03/5~ i サイドエアバッグ付車助手席装着不可

ステップワゴン	RG1,RG2,RG3,RG4	-20mm	S16	DHA167S16R	DHA167S16L	NPC001	
ステップワゴン	RK1,RK2	-10mm	S36	DHA168S36R	DHA168S36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン スパーダ	RK5,RK6	-10mm	S36	DHA169S36R	DHA169S36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RP1,RP2	-20mm	S36	DHA170S36R	DHA170S36L	NPC001	運転席バンク修理キット移設要
ステップワゴン スパーダ	RP3,RP4	-20mm	S36	DHA171S36R	DHA171S36L	NPC001	ハイブリッド車除く 運転席バンク修理キット移設要
ステップワゴン スパーダ	RP5	±0mm	S6	DHA206S06R	DHA206S06L	NPC001	ハイブリッド車 脚台流用 運転席バンク修理キット移設要
ストリーム	RN1	-15mm	S4	DHA174S04R	DHA174S04L	-	2WD 1.7L '00/10~
ストリーム	RN2,RN3,RN4	-15mm	S4	DHA175S04R	DHA175S04L	-	2WD 2.0L '00/10~ 4WD 1.7,2.0L '00/10~
ストリーム	RN6,RN7,RN8,RN9	-20mm	S36	DHA176S36R	DHA176S36L	NPC001	2WD i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 インナー側ヒーターダクト干渉
セイバー	UA1,UA2,UA3	-15mm	S4	DHA177S04R	DHA177S04L	-	
セイバー	UA4,UA5	-10mm	S4	DHA178S04R	DHA178S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ゼスト	JE1	-20mm	S4	DHA179S04R	DHA179S04L	NPC001	4WD/JE2未確認 i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ショルダー幅550mm以上干渉あり
トゥデイ	JA1,JA2,JW1,JW2,JW3	-10mm	S1	DHA180S01R	DHA180S01L	-	4WD/JA3,JW4装着不可
トゥデイ	JA4	±0mm	S1	DHA118S01R	-	-	4WD/JA5装着不可 ショルダー幅520mm以上干渉あり 助手席装着不可
パモス	HM1,HM2	-20mm	S1	DHA181S01R	DHA181S01L	-	
フィット	GD	-20mm	S1	DHA182S01R	DHA182S01L	NPC001	2WD,4WD共通

フィット	GD1,GD2,GD3,GD4	-30mm	S4	DHA183S04R	DHA183S04L	NPC001	
フィット	GE6,GE7,GE8,GE9	-10mm	S6	DHA184S06R	DHA184S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
フィット	GP5,GK3,GK4,GK5,GK6	-20mm	S6	DHA186S06R	DHA186S06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
フィット	GP5,GK3,GK4,GK5,GK6	-40mm	S1	DHA187S01R	DHA187S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット
フリード	GB3,GB4	-20mm	S36	DHA188S36R	DHA188S36L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット
フリード	GB5,GB6,GB7,GB8	-40mm	S6	DHA189S06R	DHA189S06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサーはベルト警告用
プレリユード	BD1,BD2,BA8,BA9	-15mm	S1	DHA190S01R	DHA190S01L	-	
プレリユード	BD5,BB6,BB7,BB8	-15mm	S1	DHA191S01R	DHA191S01L	-	
モビリオ	GB1,GB2	-25mm	S4	DHA192S04R	DHA192S04L	NPC001	
モビリオスパイク	GK1,GK2	-25mm	S4	DHA193S04R	DHA193S04L	NPC001	
ライフ	JA4	-10mm	S4	DHA197S04R	DHA197S04L	-	
ライフ	JB1,JB2	-15mm	S4	DHA195S04R	DHA195S04L	-	ライフダンク(JB3,4)共通
ライフ ダンク	JB3,JB4	-15mm	S4	DHA195S04R	DHA195S04L	-	ライフ(JB1,2)共通
ライフ	JB5,JB6,JB7,JB8	-25mm	S4	DHA196S04R	DHA196S04L	-	type-C = 左右交換可能 TypeF = 運転席のみ交換可能 type-D = 純正助手席の座面が大きいため 運転席のみの交換不可 左右同時か助手席だけの交換は可
ライフ	JC1,JC2	-15mm	S16	DHA194S16R	DHA194S16L	NPC001	
ラグレイト	RL1	-20mm	S1	DHA198S01R	DHA198S01L	-	
レジェンド	KB1	-35mm	S4	DHA199S04R	DHA199S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
レジェンド	KA9	-15mm	S4	DHA200S04R	DHA200S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
□ゴ	GA3,GA5	-15mm	S4	DHA201S04R	DHA201S04L	-	~'98/10
□ゴ	GA3,GA5	-15mm	S4	DHA202S04R	DHA202S04L	-	'98/11~