

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

## HONDA

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
CR-V	RE3,RE4	-20mm	S16	DHA1010S16R	DHA1010S16L	NPC001	
CR-V	RD1,RD2,RD3	-15mm	S4	DHA1030S04R	DHA1030S04L	-	
CR-V	RD4,RD5	-30mm	S4	DHA1040S04R	DHA1040S04L	NPC001	サイドテーブル装着不可
CR-V	RM1,RM4	-20mm	S36	DHA1020S36R	DHA1020S36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
CR-V	RW1,RW2	-25mm	S6	DHA2040S06R	DHA2040S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ハイブリッド/RT5,RT6未確認
CR-X	AE,AF,AS	-15mm	S1	DHA1060S01R	DHA1060S01L	-	ドア側へ10mmオフセット 運転席下部CPU干渉注意 ショルダー幅670mm以上干渉あり
CR-X	EF6,EF7,EF8	-10mm	S1	DHA1050S01R	DHA1050S01L	-	
CR-Z	ZF1	-10mm	S6	DHA1070S06R	DHA1070S06L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ドア側へ5mmオフセット
HR-V	GH1,GH2,GH3,GH4	-20mm	S4	DHA1080S04R	DHA1080S04L	-	

NSX	NA1,NA2	-20mm	S1	DHA1090S01R	DHA1090S01L	-	
N-BOX	JF1,JF2	-10mm	S6	DHA1100S06R	DHA1100S06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサー移設要
N-BOX スラッシュ	JF1,JF2	-10mm	S6	DHA1101S06R	DHA1101S06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサー移設要
N-BOX	JF1,JF2	-35mm	S36	DHA1110S36R	DHA1110S36L	NPC001	スーパーローモデル スラッシュ共通 助手席面圧センサー移設要
N-BOX	JF3,JF4	-20mm	S6	DHA2050S06R	DHA2050S06L	NPC001	脚台流用 スーパースライドシート付車助手席装着不可
N-ONE	JG1,JG2	-15mm	S6	DHA1120S06R	DHA1120S06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
N-ONE	JG1,JG2	-40mm	S1	DHA1120S01R	DHA1120S01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要
N-ONE	JG3,JG4	-15mm	S6	DHA2100S06R	DHA2100S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅540mm以上装着不可
N-ONE	JG3,JG4	-15mm	LS9	DHA2100S09R	DHA2100S09L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅540mm以上装着不可
N-ONE	JG3,JG4	-45mm	S1	DHA2090S01R	DHA2090S01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅540mm以上装着不可
N-VAN	JJ1,JJ2	-20mm	S6	DHA2030S06R	-	-	脚台流用
N-VAN	JJ1,JJ2	-20mm	S16	-	DHA2030S16L	-	
N-WGN	JH1,JH2	-15mm	S36	DHA1130S36R	DHA1130S36L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
N-WGN	JH3,JH4	±0mm	S6	DHA2070S06R	DHA2070S06L	NPC001	脚台流用

S2000	AP1,AP2	-10mm	S1	DHA1140S01R	DHA1140S01L	-	
S-MX	RH1,RH2	-15mm	S4	DHA1160S04R	DHA1160S04L	-	
Z	PA1	-10mm	S4	DHA1190S04R	DHA1190S04L	-	
アコード	CD,CE,CF2,CF1	-15mm	S4	DHA1220S04R	DHA1220S04L	-	クーペ除く
アコードワゴン,アコード トルネオ	CF3,CF6,CF7,CH9 CL1,CL2,CL3	-15mm	S4	DHA1260S04R	DHA1260S04L	-	
アコードワゴン,アコード	CM2,CM3,CL7,CL8,CL9	-25mm	S4	DHA1250S04R	DHA1250S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
アコード	CU,CW	-15mm	S36	DHA1210S36R	DHA1210S36L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
アコードハイブリッド	CR6,CR7	-20mm	S36	DHA1241S36R	DHA1241S36L	NPC002	
アスコット,ラファエーガ	CE4,CE5	-20mm	S4	DHA1270S04R	DHA1270S04L	-	'95/6~手動,電動アジャスター付車は装着不可
アバンシア	TA1,TA2,TA3	-15mm	S4	DHA1280S04R	DHA1280S04L	-	
インサイト	ZE1	-20mm	S1	DHA1290S01R	DHA1290S01L	-	
インサイト	ZE2,ZE3	-10mm	S36	DHA1300S36R	DHA1300S36L	NPC001	
インスパイア	UA1,UA2,UA3	-15mm	S4	DHA1320S04R	DHA1320S04L	-	
インスパイア	UA4,UA5	-10mm	S4	DHA1330S04R	DHA1330S04L	NPC001	'99/11~の i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
インスパイア	UC1	-35mm	S6	DHA1310S06R	DHA1310S06L	NPC001	
インスパイア	CP3	-30mm	S6	DHA2180S06R	DHA2180S06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
インテグラ	DB6,DB7,DB8,DC1,DC2	-15mm	S1	DHA1350S01R	DHA1350S01L	-	
インテグラ	DB6,DB7,DB8,DC1,DC2	-30mm	SSD	DHA1340SSDR	DHA1340SSDL	-	
インテグラ	DC5	-15mm	S1	DHA1360S01R	DHA1360S01L	NPC001	
インテグラ	DC5	-35mm	S1	DHA1370S01R	DHA1370S01L	NPC001	スーパーローモデル
ヴェゼル	RU1,RU2,RU3,RU4	-20mm	S6	DHA1380S06R	DHA1380S06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
ヴェゼル	RU1,RU2,RU3,RU4	-40mm	S1	DHA1390S01R	DHA1390S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット
ヴェゼル	RV3,RV4,RV5,RV6	-20mm	S6	DHA2140S06R	DHA2140S06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット

ヴェゼル	RV3,RV4,RV5,RV6	-40mm	S1	DHA2150S01R	DHA2150S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット
エリシオン	PR1,PR2,PR3,PR4	-25mm	S36	DHA1400S36R	DHA1400S36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
エレメント	YH2	-25mm	S4	DHA1410S04R	DHA1410S04L	-	
オデッセイ	RA1,RA2,RA3,RA4,RA5	-20mm	S36	DHA1420S36R	DHA1420S36L	-	
オデッセイ	RA6,RA7,RA8,RA9	-15mm	S16	DHA1450S16R	DHA1450S16L	-	2WD,4WD共通
オデッセイ	RB1,RB2	-20mm	S36	DHA1430S36R	DHA1430S36L	NPC001	5AT車 アブソルート含む 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RB1	-20mm	S36	DHA1440S36R	DHA1440S36L	NPC001	CVT車 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RB3,RB4	-20mm	S36	DHA2110S36R	DHA2110S36L	NPC001	5AT車 アブソルート含む 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RB3	-20mm	S36	DHA2120S36R	DHA2120S36L	NPC001	CVT車 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RC1,RC2,RC4	-25mm	S6	DHA1460S06R	DHA1460S06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサー移設要
オルティア,パートナー	EL1,EY6,EY7,EY8	-20mm	S4	DHA1470S04R	DHA1470S04L	-	
キャバ	GA4,GA6	-20mm	S4	DHA1480S04R	DHA1480S04L	-	
グレイス	GM4,GM5,GM6,GM9	-20mm	S6	DHA1490S06R	DHA1861S06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
クロスロード	RT1,RT3	-20mm	S36	DHA1500S36R	DHA1500S36L	NPC001	ショルダーク幅650mm以上干渉あり
クロスロード	RT2,RT4	-20mm	S36	DHA1510S36R	DHA1510S36L	NPC001	ショルダーク幅650mm以上干渉あり
ジェイド	FR4,FR5	-20mm	S6	DHA1520S06R	DHA1520S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
シティー	GA1,GA2	-10mm	S1	DHA1530S01R	DHA1530S01L	-	
シビック	EG3,EG4,EG5,EG6 EG8,EG9	-10mm	S4	DHA1540S04R	DHA1540S04L	-	2WD
シビック	EG3,EG4,EG5,EG6 EG8,EG9	-50mm	S1	DHA1550S01R	DHA1550S01L	-	2WD スーパーローモデル

シビック	EK2,EK3,EK4,EK5 EK6,EK7,EK8,EK9	-10mm	S4	DHA1560S04R	DHA1560S04L	-	2WD
シビック	EK2,EK3,EK4,EK5 EK6,EK7,EK8,EK9	-50mm	S1	DHA1570S01R	DHA1570S01L	-	2WD スーパーローモデル
シビック	EP3	-20mm	S1	DHA1580S01R	DHA1580S01L	-	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
シビック	EP3	-35mm	S1	DHA1590S01R	DHA1590S01L	-	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 スーパーローモデル
シビック	EU,ES	-10mm	S4	DHA1600S04R	DHA1600S04L	NPC001	2WD i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
シビック	UK	-10mm	S4	DHA1610S04R	DHA1610S04L	NPC001	
シビック	FD1,FD2,FD3	-20mm	S4	DHA1620S04R	DHA1620S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ショルダー幅600mm以上干渉あり
シビック	FD1,FD2,FD3	-45mm	S1	DHA1630S01R	DHA1630S01L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 スーパーローモデル ショルダー幅600mm以上干渉あり
シビック タイプR ユーロ	FN2	-25mm	S1	DHA1640S01R	DHA1640S01L	-	ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり
シビック	FC1,FK7,FK8	-15mm	S6	DHA1650S06R	DHA1650S06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
シビック	FL1,FL4,FL5	-10mm	S6	DHA2190S06R	DHA2190S06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
シャトル	GK8,GK9,GP7,GP8	-20mm	S6	DHA1862S06R	DHA1862S06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット フィット(GP5,GK3,GK4,GK5,GK6)共通 ダウン量はフィット (GP5,GK3,GK4,GK5,GK6)のデータ

シャトル	GK8,GK9,GP7,GP8	-40mm	S1	DHA1872S01R	DHA1872S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット フィット(GP5,GK3,GK4,GK5,GK6)共通 ダウン量はフィット (GP5,GK3,GK4,GK5,GK6)のデータ
ステップワゴン	RF1,RF2	-10mm	S4	DHA1660S04R	DHA1660S04L	-	
ステップワゴン	RF3,RF4	-20mm	S4	DHA1730S04R	DHA1730S04L	NPC001	~'03/4 i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RF3,RF4,RF5 RF6,RF7,RF8	-30mm	S4	DHA1720S04R	DHA1720S04L	NPC001	'03/5~ i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RG1,RG2,RG3,RG4	-20mm	S16	DHA1670S16R	DHA1670S16L	NPC001	
ステップワゴン	RK1,RK2	-10mm	S36	DHA1680S36R	DHA1680S36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン スパーダ	RK5,RK6	-10mm	S36	DHA1690S36R	DHA1690S36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RP1,RP2	-20mm	S36	DHA1700S36R	DHA1700S36L	NPC001	運転席パンク修理キット移設要
ステップワゴン スパーダ	RP3,RP4	-20mm	S36	DHA1710S36R	DHA1710S36L	NPC001	ハイブリッド車除く 運転席パンク修理キット移設要
ステップワゴン スパーダ	RP5	±0mm	S6	DHA2060S06R	DHA2060S06L	NPC001	ハイブリッド車 脚台流用 運転席パンク修理キット移設要
ストリーム	RN1	-15mm	S4	DHA1740S04R	DHA1740S04L	-	2WD 1.7L '00/10~
ストリーム	RN2,RN3,RN4	-15mm	S4	DHA1750S04R	DHA1750S04L	-	2WD 2.0L '00/10~ 4WD 1.7,2.0L '00/10~
ストリーム	RN6,RN7,RN8,RN9	-20mm	S36	DHA1760S36R	DHA1760S36L	NPC001	2WD i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 インナー側ヒーターダクト干渉

セイバー	UA1,UA2,UA3	-15mm	S4	DHA1770S04R	DHA1770S04L	-	
セイバー	UA4,UA5	-10mm	S4	DHA1780S04R	DHA1780S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ゼスト	JE1	-20mm	S4	DHA1790S04R	DHA1790S04L	NPC001	4WD/JE2未確認 i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ショルダー幅550mm以上干渉あり
トゥデイ	JA1,JA2,JW1,JW2,JW3	-10mm	S1	DHA1800S01R	DHA1800S01L	-	4WD/JA3,JW4装着不可
トゥデイ	JA4	±0mm	S1	DHA1180S01R	-	-	4WD/JA5装着不可 1ポジションオフセットシートレール
バモス	HM1,HM2	-20mm	S1	DHA1810S01R	DHA1810S01L	-	
バモスホビオ	HM3,4	-20mm	S1	DHA1811S01R	DHA1811S01L	-	
フィット	GD1,GD2,GD3,GD4	-20mm	S1	DHA1820S01R	DHA1820S01L	NPC001	
フィット	GD1,GD2,GD3,GD4	-20mm	S4	DHA1830S04R	DHA1830S04L	NPC001	
フィット	GE6,GE7,GE8,GE9 GP1,GP4	-10mm	S6	DHA1840S06R	DHA1840S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
フィット	GP5,GK3,GK4,GK5,GK6	-20mm	S6	DHA1860S06R	DHA1860S06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
フィット	GP5,GK3,GK4,GK5,GK6	-40mm	S1	DHA1870S01R	DHA1870S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット
フィット	GR1,GR3,GR5,GR6	-25mm	S6	DHA2080S06R	DHA2080S06L	NPC001	2WD ドア側へ10mmオフセット 回転シート車未確認
フィット	GR1,GR3,GR5,GR6	-25mm	LS9	DHA2080S09R	DHA2080S09L	NPC001	2WD 回転シート車未確認

フィット	GR4,GR8	-25mm	S6	DHA2200S06R	DHA2200S06L	NPC001	4WD ドア側へ10mmオフセット 回転シート車未確認
フィット	GR4,GR8	-25mm	LS9	DHA2210S09R	DHA2210S09L	NPC001	4WD 回転シート車未確認
フリード	GB3,GB4	-20mm	S36	DHA1880S36R	DHA1880S36L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット
フリード	GB5,GB6,GB7,GB8	-40mm	S6	DHA1890S06R	DHA1890S06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサー移設要
プレリユード	BD1,BD2,BA8,BA9	-15mm	S1	DHA1900S01R	DHA1900S01L	-	
プレリユード	BD5,BB6,BB7,BB8	-15mm	S1	DHA1910S01R	DHA1910S01L	-	
モビリオ	GB1,GB2	-25mm	S4	DHA1920S04R	DHA1920S04L	NPC001	
モビリオスパイク	GK1,GK2	-25mm	S4	DHA1930S04R	DHA1930S04L	NPC001	
ライフ	JA4	-10mm	S4	DHA1970S04R	-	-	
ライフ	JB1,JB2	-15mm	S4	DHA1950S04R	DHA1950S04L	-	ライフダンク(JB3,4)共通
ライフ ダンク	JB3,JB4	-15mm	S4	DHA1951S04R	DHA1951S04L	-	ライフ(JB1,2)共通
ライフ	JB5,JB6,JB7,JB8	-25mm	S4	DHA1960S04R	DHA1960S04L	-	type-C = 左右交換可能 TypeF = 運転席のみ交換可能 type-D = 純正助手席の座面が大きいため 運転席のみの交換不可 左右同時か助手席だけの交換は可
ライフ	JC1,JC2	-15mm	S16	DHA1940S16R	DHA1940S16L	NPC001	
ラグレイト	RL1	-20mm	S1	DHA1980S01R	DHA1980S01L	-	
レジェンド	KB1	-35mm	S4	DHA1990S04R	DHA1990S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
レジェンド	KA9	-15mm	S4	DHA2000S04R	DHA2000S04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
レジェンド	KC2	-20mm	S36	DHA1240S36R	DHA1240S36L	NPC002	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ロゴ	GA3,GA5	-15mm	S4	DHA2010S04R	DHA2010S04L	-	~'98/10
ロゴ	GA3,GA5	-15mm	S4	DHA2020S04R	DHA2020S04L	-	'98/11~