

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。  
 取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。  
 ※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。  
 ※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

## MITSUBISHI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
eKワゴン	H81W,H82W	-20mm	B4	DMI1010B04R	DMI1010B04L	-	オッティ(H91W,H92W)共通
eKワゴン	B11W	-20mm	B6	DMI1020B06R	DMI1020B06L	-	2WD,4WD共通 デイズ(B21W)共通
eKワゴン eKクロス	B33W,B36W B34W,B35W,B37W,B38W	-20mm	B36	DMI1630B36R	DMI1630B36L	NPC001	ダイヤル幅510mm以上干渉あり 2WD,4WD共通 デイズ(B4#W)共通 助手席面圧センサー移設要
eKワゴン eKクロス	B33W,B36W B34W,B35W,B37W,B38W	-20mm	LB25	DMI1630B25R	DMI1630B25L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ダイヤル幅510mm以上干渉あり 2WD,4WD共通 デイズ(B4#W)共通 助手席面圧センサー移設要
eKクロス EV	B5AW	-20mm	B36	DMI1631B36R	DMI1631B36L	NPC001	ダイヤル幅510mm以上干渉あり 2WD,4WD共通 サクラ(B6AW)共通 助手席面圧センサー移設要
eKクロス EV	B5AW	-20mm	LB25	DMI1631B25R	DMI1631B25L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ダイヤル幅510mm以上干渉あり 2WD,4WD共通 サクラ(B6AW)共通 助手席面圧センサー移設要
eKスペース	B11A	-20mm	B36	DMI1030B36R	DMI1030B36L	NPC001	デイズルークス(B21A)共通

eKスペース eKクロススペース	B34A,B35A,B37A,B38A	-20mm	B6	DMI1640B06R	DMI1640B06L	NPC001	2WD,4WD共通 ルークス(B4#W)共通 助手席面圧センサー移設要 脚台流用
eKスペース eKクロススペース	B34A,B35A,B37A,B38A	-20mm	LB9	DMI1640B09R	DMI1640B09L	NPC001	2WD,4WD共通 ルークス(B4#W)共通 助手席面圧センサー移設要 脚台流用
FTO	DE2A,DE3A	-10mm	B1	DMI1040B01R	DMI1040B01L	-	
GTO	Z15A,Z16A	-10mm	B1	DMI1050B01R	DMI1050B01L	-	
i (アイ) i-MiEV (アイミーブ)	HA1W,HA3W,HA4W,HD4W	-10mm	B4	DMI1060B04R	DMI1060B04L	-	ボトム凸シート不可(AM19など) ドア側へ8mmオフセット ショルダ幅545mm以上干渉あり サイドサポート幅459mm以上干渉あり ドア側ダイヤル取り外し要
RVR	N13W,N23W	-15mm	B4	DMI1070B04R	DMI1070B04L	-	
RVR	N60W~N74W	-20mm	B16	DMI1080B16R	DMI1080B16L	-	
RVR	GA3,GA4	-30mm	B36	DMI1091B36R	DMI1091B36L	NPC001	ダウン量はアウトランダー(CW5W)のデータ
RVR	GA3,GA4	-30mm	LB25	DMI1091B25R	DMI1091B25L	NPC001	ダウン量はアウトランダー(CW5W)のデータ
アウトランダー	CW5W,GF7W,GF8W	-30mm	B36	DMI1090B36R	DMI1090B36L	NPC001	RVR(GA3 H22.2~.GA4 H23.10~) 共通
アウトランダー	CW5W,GF7W,GF8W	-30mm	LB25	DMI1090B25R	DMI1090B25L	NPC001	RVR(GA3 H22.2~.GA4 H23.10~) 共通
アウトランダー PHEV	GG2W,GG3W	-20mm	B36	DMI1110B36R	DMI1110B36L	NPC001	
アウトランダー PHEV	GG2W,GG3W	-20mm	LB9	DMI1110B09R	DMI1110B09L	NPC001	
アウトランダー PHEV	GN0W	-10mm	B36	DMI1700B36R	DMI1700B36L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
エアトレック	CU2W,CU4W	-20mm	B4	DMI1120B04R	DMI1120B04L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
エクリプス	D32A	-10mm	B1	DMI1130B01R	DMI1130B01L	-	スパイダー(D53A)装着不可

エクリプス	D27A	-20mm	B1	DMI1140B01R	DMI1140B01L	-	ドア側へ10mmオフセット 2WD/D22A未確認 USA/GSR-4 底どめシート専用 ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
エクリプス クロス	GK1W	-20mm	B36	DMI1150B36R	DMI1150B36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用
エクリプス クロス	GK1W	-20mm	LB25	DMI1150B25R	DMI1150B25L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用
エクリプス クロス PHEV	GL3W	-20mm	B36	DMI1650B36R	DMI1650B36L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
エクリプス クロス PHEV	GL3W	-20mm	LB25	DMI1650B25R	DMI1650B25L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
ギャランフォルティス	CY4A	-20mm	B6	DMI1511B06R	DMI1511B06L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅610mm以上干渉あり ランサー EVO10(CZ4A)共通
ギャランフォルティス スポーツバック	CX4A	-20mm	B6	DMI1512B06R	DMI1512B06L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅610mm以上干渉あり ランサー EVO10(CZ4A)共通
ギャラン,レグナム	EA,EC	-20mm	B1	DMI1160B01R	DMI1160B01L	NPC001	
ギャラン VR4	E39A	-20mm	B6	DMI1680B06R	DMI1680B06L	NPC001	
グランディス	NA4W	-20mm	B4	DMI1170B04R	DMI1170B04L	NPC001	

コルト	Z20A~Z28A Z23W,Z24W,Z27W	±0mm	B6	DMI1180B06R	DMI1180B06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
ジープ	J53~59	-10mm	B1	DMI1600B01R	DMI1600B01L	-	AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要 運転席・助手席ともに跳ね上げ不可 運転席レール後方コンソール側、 助手席レール後方左右はフロア穴あけ必要
シャリオ	N30W,N40W	-20mm	B4	DMI1200B04R	DMI1200B04L	-	
シャリオ グランディス	N84W,N86W,N94W,N96W	-20mm	B4	DMI1210B04R	DMI1210B04L	NPC001	
タウンボックス	U61,U62	±0mm	B1	DMI1421B01R	-	-	運転席用のみ ドア側へ15mmオフセット ミニキャブ(U61,U62),クリッパー(U71V)共通 ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
チャレンジャー	K94W~K97W,K99W	-20mm	B4	DMI1230B04R	DMI1230B04L	-	'96/06~'99/05 K99Wの助手席は'99/06~が適合 センターデフ付フルタイム4WD無し車
チャレンジャー	K99W	-15mm	B4	DMI1231B04R	DMI1250B04L	-	'99/06~ 運転席は'96/06~'99/05共通 センターデフ付フルタイム4WD付き車
ダイヤモンド	F11~F27	-10mm	B4	DMI1260B04R	DMI1260B04L	-	
ダイヤモンド	F30,F40	-10mm	B4	DMI1270B04R	DMI1270B04L	-	
ディンゴ,ディオ	CQ,CR	-20mm	B4	DMI1280B04R	DMI1280B04L	-	
デリカ スペースギア	PF,PE,PD,PC,PB	-15mm	B4	DMI1220B04R	DMI1220B04L	-	

デリカ D2	MB15S	-30mm	B36	DMI1300B36R	DMI1300B36L	NPC001	コンソール側へ25mmオフセット ショルダー幅615mm以上干渉あり
デリカ D2	MB36S,MB46S	-10mm	B36	DMI1310B36R	DMI1310B36L	NPC001	
デリカ D2	MB37S	-20mm	B36	DMI1720B36R	DMI1720B36L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
デリカ D2	MB37S	-20mm	LB25	DMI1720B25R	DMI1720B25L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
デリカ D3	BM20	-10mm	B1	DMI1690B01R	DMI1690B01L	-	脚台流用 NV200(M20)共通 ダウン量はNV200(M20)のデータ
デリカ D5	CV5W,CW1W	-30mm	B36	DMI1290B36R	DMI1290B36L	-	カーテンエアバッグのためサイドエアバッグ無し M/C後('19/11~)はシート下部の青色カブラー移設要※未移設時、エアバッグ警告灯点灯
デリカ D5	CV5W,CW1W	-30mm	LB25	DMI1290B25R	DMI1290B25L	-	カーテンエアバッグのためサイドエアバッグ無し M/C後('19/11~)はシート下部の青色カブラー移設要※未移設時、エアバッグ警告灯点灯
デリカ ミニ	B34A,B35A,B37A,B38A	-20mm	B6	DMI1641B06R	DMI1641B06L	NPC001	2WD,4WD共通 eKスペース(B3#W)共通 助手席面圧センサー移設要 脚台流用
デリカ ミニ	B34A,B35A,B37A,B38A	-20mm	LB9	DMI1641B09R	DMI1641B09L	NPC001	2WD,4WD共通 eKスペース(B3#W)共通 助手席面圧センサー移設要 脚台流用
トッポ	H82A	-20mm	B4	DMI1011B04R	DMI1011B04L	-	
トッポ BJ	H42A,H47A	-30mm	B4	DMI1340B04R	DMI1340B04L	-	ミニカ(H42A,H42V,H47A,H47V)共通
パジェロ	L040,L140	-20mm	B1	DMI1370B01R	DMI1370B01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
パジェロ	V10~40,V55	-25mm	B36	DMI1350B36R	DMI1350B36L	-	コンソール側へ5mmオフセット
パジェロ	V60,V70	-20mm	B4	DMI1360B04R	DMI1360B04L	NPC001	

パジェロ	V80,V90	-20mm	B36	DMI1380B36R	DMI1380B36L	NPC001	
パジェロ イオ	H60,H70	-15mm	B4	DMI1390B04R	DMI1390B04L	-	
パジェロ ジュニア	H57A	-20mm	B4	DMI1410B04R	DMI1410B04L	-	
パジェロ ミニ	H56A	-20mm	B4	DMI1411B04R	DMI1411B04L	-	
パジェロ ミニ	H53A,H58A	-15mm	B4	DMI1400B04R	DMI1400B04L	-	
ミニキャブ ミニキャブ-MiEV	U61,62V,U67,U68	±0mm	B1	DMI1420B01R	-	-	運転席用のみ ボトム凸シート不可(AM19など) ドア側へ15mmオフセット タウンボックス(U61W,U62W), クリッパー(U71V)共通 シートレール変換アダプター装着不可
ミニカ	H20	-30mm	B4	DMI1330B04R	DMI1330B04L	-	ドア側へ10mmオフセット
ミニカ	H30,H31,H32	-30mm	B4	DMI1440B04R	DMI1440B04L	-	
ミニカ	H42A,H42V,H47A,H47V	±0mm	B4	DMI1341B04R	DMI1341B04L	-	トッポBJ(H42A,H47A)共通
ミラージュ	A05A	-25mm	B6	DMI1450B06R	DMI1450B06L	NPC001	
ミラージュ	CM,CK,CJ,CD,CB	-10mm	B1	DMI1461B01R	DMI1461B01L	-	
ランサー EVO7,8,9 ランサー セディア	CT9A,,CT9W,CS2A,CA5A	-20mm	B1	DMI1490B01R	DMI1490B01L	-	
ランサー EVO7,8,MR	CT9A	-20mm	B1	DMI1500B01R	DMI1500B01L	-	純正レカロシート用ローダウンレール
ランサー EVO10	CZ4A	-20mm	B6	DMI1510B06R	DMI1510B06L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅610mm以上干渉あり ギャランフォルティス(CY4A)、 スポーツバック(CX4A)共通

ローザー	BE664	不明	B1	DMI1530B01R	DMI1530B01L	-	取り付け寸法確認要 マイクロバス 運転席 ハンドルセンター30mm以上ずれる 助手席 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
キャンター	FE437F	不明	B1	DMI1580B01R	-	-	取り付け寸法確認要 5代目 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
キャンター	FE50EB	不明	B1	DMI1610B01R	-	-	取り付け寸法確認要 6代目 AM19シリーズ装着不可
キャンター	FE50EB	不明	B1	-	DMI1620B01L	-	取り付け寸法確認要 6代目 アダプターのみ(スライドレール無し) ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
キャンター ワイドキャビン	FE638EV	+10mm	B1	DMI1550B01R	-	-	取り付け寸法確認要 6代目ワイド ドア側へ12mmオフセット AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
キャンター	FE71D,FG73DC	不明	B1	DMI1560B01R	-	-	取り付け寸法確認要 7代目 AM19シリーズ装着不可
キャンター ワイドキャビン	FEB50	-20mm	B6	DMI1660B06R	-	-	取り付け寸法確認要 9代目 標準キャビンは未確認

キャンター ガッツ	TZ2F24	不明	B4	DMI1570B04R	-	-	取り付け寸法確認要 アトラス,タイタン,エルフ共通
-----------	--------	----	----	-------------	---	---	------------------------------