

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
 取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のへたりなどにより差異が生じます。
 ※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

NISSAN

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
GTR	R35	+15mm	B1	DNN104B01R	DNN104B01L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット ショルダー幅580mm以上干渉あり
GTR	R35	-10mm	B1	-	DNN101B01L	NPC001	助手席用 スーパーローモデル
GTR	R35	-10mm	B1	DNN102B01R	-	NPC001	運転席用 スーパーローモデル ショルダー580mm以上干渉あり ドア側へ20mmオフセット ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
NAVARA	不明	-20mm	B1	DNN105B01R	DNN105B01L	NPC002	ダブルピックアップ ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサーあり 移設要
NV200 バネット	M20,VM20	±0mm	B1	DNN106B01R	DNN106B01L	-	M20(乗用車) VM20(バン)
NV350 キャラバン	E26	+15mm	B1	DNN107B01R	-	-	助手席未確認
NV400	不明	-10mm	B36	DNN108B36R	-	-	助手席取り付け不可
UD 10t	不明	-20mm	B6	DNN109B06R	-	-	取り付け寸法確認要(2種類あり) スライドレール連結不可

アトラス	H42型	+10mm	B1	DNN217B01R	-	-	取り付け寸法確認要 ベルトアンカーフロア固定タイプ ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
アベニール	W10	-10mm	B1	DNN110B01R	DNN110B01L	-	2WD
アベニール,エキスパート	W11	-10mm	B1	DNN111B01R	DNN111B01L	NPC001	2WD
アベニール,エキスパート	NW11	-10mm	B1	DNN112B01R	DNN112B01L	NPC001	4WD
ウィングロード,ADバン	WFY10	-10mm	B1	DNN113B01R	DNN113B01L	-	2WD
ウィングロード,ADバン	WFNY10	-10mm	B1	DNN114B01R	DNN114B01L	-	4WD
ウィングロード	WFY11,WHNY11	-10mm	B1	DNN115B01R	DNN115B01L	-	2WD,4WD共通
ウィングロード	Y12,NY12	-10mm	B16	DNN116B16R	DNN116B16L	-	ドア側へ7mmオフセット 2WD,4WD共通
エクストレイル	NT30,T30	-20mm	B4	DNN117B04R	DNN117B04L	-	2WD,4WD共通
エクストレイル	NT32,T32	-30mm	B36	DNN118B36R	DNN118B36L	NPC001	2WD,4WD共通
エルグランド	E50	-10mm	B16	DNN119B16R	DNN119B16L	-	
エルグランド	E51,NE51	-20mm	B16	DNN120B16R	DNN120B16L	-	~'04/8 M/C前 2WD,4WD共通
エルグランド	E51,NE51	-20mm	B16	DNN121B16R	DNN121B16L	-	'04/9~ M/C後 2WD,4WD共通
エルグランド	E52	-30mm	B36	DNN122B36R	DNN122B36L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
オッテイ	H91W,H92W	-20mm	B4	DNN213B04R	DNN213B04L	-	eKワゴン(H81W,H82W)共通
キャラバン	E25	±0mm	B1	DNN123B01R	DNN123B01L	-	AM19は10mmポジションアップ
キューブ	Z10	-20mm	B4	DNN124B04R	DNN124B04L	-	2WD
キューブ	Z11	-15mm	B36	DNN125B36R	DNN125B36L	NPC001	2WD
キューブ	Z12,NZ12	-20mm	B16	DNN126B16R	DNN126B16L	-	2WD,4WD共通
クリッパー	U71	±0mm	B1	DNN214B01R	DNN214B01L	-	ドア側へ15mmオフセット ミニキャブ(U61,U62), タウンボックス(U61,U62) ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
サニー	B310	不明	B1	DNN127B01R	DNN127B01L	-	B311除く S52.11~S56.9
サニー	B13	-10mm	B1	DNN128B01R	DNN128B01L	-	2WD
サニー	B14	±0mm	B1	DNN129B01R	DNN129B01L	-	2WD

サニー	B15	-10mm	B1	DNN130B01R	DNN130B01L	-	2WD
サファリ	Y60	-20mm	B4	DNN132B04R	DNN132B04L	-	PATROL S62.9~H9.9
サファリ	Y61	-20mm	B4	DNN131B04R	DNN131B04L	-	
シーマ	GNF50	±0mm	B4	DNN133B04R	DNN133B04L	NPC001	4WD
シーマ	HF50	±0mm	B4	DNN134B04R	-	NPC001	2WD 助手席取り付け不可 ドア側にもベルトアンカーあり
シビリアン	W40,41	+20mm	B1	DNN137B01R	-	-	S63.5~H11.1 Lシリーズ専用(レール幅290mm) ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
シビリアン	W40,41	+30mm	B1	-	DNN136B01L	-	S63.5~H11.1 左側壁に固定タイプ(前後ピッチ約305mm) コンソール側へ30mmオフセット ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
シビリアン	W40,41	+30mm	B1	-	DNN135B01L	-	エンジンカバーに固定 年式等詳細不明
ジューク,シルフィー	F15,B17	+30mm	B36	DNN138B36R	DNN138B36L	NPC001	純正トルクスM10-30(P1.25)2本必要 ドア側へ5mmオフセット
シルビア,180SX	S13,14,15	-10mm	B1	-	DNN140B01L	NPC001	サイドエアバッグはS15のみ
シルビア,180SX	S13,14,15	-20mm	B1	DNN226B01R	-	NPC001	スーパーローモデル ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可 サイドエアバッグはS15のみ

スカイライン	GC10	不明	B1	DNN215B01R	DNN215B01L	-	スーパーローモデル ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可 フルバケ装着車で製作のためダウン量不明ですが、 物理的最下位置で設計しています
スカイライン	R31	-30mm	B4	DNN141B04R	DNN141B04L	-	
スカイライン	R32,33,R34	-10mm	B1	-	DNN143B01L	NPC001	2WD,4WD共通(ER34,HR34除く) サイドエアバッグはR34のみ
スカイライン	R32,33,R34	-20mm	B1	DNN227B01R	-	NPC001	スーパーローモデル ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可 2WD,4WD共通(ER34,HR34除く) サイドエアバッグはR34のみ
スカイライン	ER34,HR34	-20mm	B1	DNN144B01R	DNN144B01L	NPC001	2WD
スカイライン	V35	-10mm	B4	DNN145B04R	DNN145B04L	NPC001	アクティブシート車は キャンセラー(NPC001×1)必要
スカイライン クーペ	CPV35	-20mm	B1	DNN146B01R	DNN146B01L	NPC001	アクティブシート車は キャンセラー(NPC001×1)必要
スカイライン	V36	-10mm	B4	DNN147B04R	DNN147B04L	NPC001	2WD 4WD/NV36未確認 運転席のみシート中心が1度内側へ向く (純正と同じ)
スカイライン クーペ	CKV36	-10mm	B1	DNN148B01R	DNN148B01L	NPC001	ドア側へ18mmオフセット 運転席のみシート中心が1度内側へ向く (純正と同じ)

スカイライン クロスオーバー	J50,NJ50	-20mm	B6	DNN149B06R	DNN149B06L	NPC001	2WD,4WD共通 CKV36とフロアは異なる
ステージア	WC34	-10mm	B4	DNN150B04R	DNN150B04L	NPC001	2WD,4WD共通
ステージア	M35	-10mm	B4	DNN151B04R	DNN151B04L	NPC001	アクティブシート車は キャンセラー(NPC001×1)必要
セドリック,グロリア レパード,シーマ	Y33	-10mm	B4	DNN152B04R	DNN152B04L	NPC001	
セドリック,グロリア	Y34	-20mm	B4	DNN153B04R	DNN153B04L	NPC001	2WD
セフィーロ	A31	-10mm	B1	DNN154B01R	DNN154B01L	-	
セフィーロ,セフィーロワゴン	A32	-20mm	B4	DNN155B04R	DNN155B04L	NPC001	
セフィーロ	A33	-20mm	B4	DNN156B04R	DNN156B04L	NPC001	
セレナ	NC24,C24	-30mm	B16	DNN157B16R	DNN157B16L	-	2WD,4WD共通
セレナ	C25,C26,C27	-25mm	B36	DNN158B36R	DNN158B36L	-	e-POWER装着不可
ダットサントラック	D22	-15mm	B1	DNN159B01R	DNN159B01L	-	
ダットサントラック(角目)	720	-20mm	B4	DNN160B04R	DNN160B04L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
ティアナ	J31	-20mm	B4	DNN161B04R	DNN161B04L	NPC001	4WD/NJ31未確認
ティアナ	J32	-20mm	B16	DNN162B16R	DNN162B16L	NPC001	2WD
ティーダ,ラティオ	C11,NC11	-25mm	B16	DNN163B16R	DNN163B16L	-	2WD,4WD共通 ドア側へ15mmオフセット
ティーノ	V10	-20mm	B4	DNN164B04R	DNN164B04L	NPC001	
デイズ	B21W	-20mm	B6	DNN165B06R	DNN165B06L	-	2WD,4WD共通
デイズルークス	B21A	-20mm	B36	DNN166B36R	DNN166B36L	NPC001	
デュアリス	J10,NJ10	-20mm	B16	DNN167B16R	DNN167B16L	NPC001	2WD,4WD共通 ドア側へ8mmオフセット
テラノ	R50	-15mm	B4	DNN168B04R	DNN168B04L	-	
テラノ,ダットサントラック	D21,20	-20mm	B4	DNN169B04R	DNN169B04L	-	
ノート	E11,NE11	-25mm	B16	DNN170B16R	DNN170B16L	-	2WD,4WD共通 ドア側へ15mmオフセット
ノート	E12,NE12	-20mm	B6	DNN171B06R	DNN171B06L	-	2WD,4WD共通 ドア側へ15mmオフセット

ノート e-POWER	HE12	-10mm	B36	DNN172B36R	DNN172B36L	-	ドア側へ12mmオフセット ボトム凸シート注意 フロアにバッテリーと吹き出し口があるため ボトムが出ているシートは干渉する (ポジション上げれば装着可) カーテンエアバッグあり
パルサー	N14	-10mm	B1	DNN174B01R	DNN174B01L	-	2WD
パルサー	NN14	-20mm	B1	DNN175B01R	DNN175B01L	-	4WD
パルサー	N15	±0mm	B1	DNN176B01R	DNN176B01L	-	4WD/NN15装着不可
フーガ	Y50	-10mm	B4	DNN177B04R	DNN177B04L	NPC001	運転席のみポジションメモリー移設要 4WD/NY50未確認
フーガ	KNY51	-10mm	B6	DNN178B06R	DNN178B06L	NPC001	4WD ドア側へ7mmオフセット 2WD,ハイブリッド/Y,KY51未確認
フェアレディ	SR311	不明	B1	DNN179B01R	DNN179B01L	-	リクライナーダイヤル取り外し要 LX-VFでショルダーぎりぎり
フェアレディ	G-S30,A-S30	+10mm	B4	DNN180B04R	DNN180B04L	-	ボトム凸シート不可(AM19など)
フェアレディZ	S30	不明	B1	DNN181B01R	DNN181B01L	-	ボトム凸シート不可(AM19など)
フェアレディZ	Z31	-20mm	B1	DNN182B01R	DNN182B01L	-	
フェアレディZ	Z32	±0mm	B4	DNN183B04R	DNN183B04L	-	
フェアレディZ	Z33	-20mm	B1	DNN184B01R	DNN184B01L	NPC001	ドア側へ13mmオフセット アクティブシート車は キャンセラー(NPC001×1)必要
フェアレディZ	Z34	±0mm	B4	DNN185B04R	DNN185B04L	NPC001	3段階調整 ボトム凸シートは リアモースト付近ボトム干渉注意 ドア側へ5mmオフセット ショルダー幅570mm以上干渉あり

プリメーラ	P10	-10mm	B4	DNN187B04R	DNN187B04L	-	
プリメーラ	P11	-10mm	B1	DNN188B01R	DNN188B01L	NPC001	2WD
プリメーラ	P12	-20mm	B1	DNN189B01R	DNN189B01L	NPC001	2WD ドア側へ5mmオフセット
プリメーラ	NP11	-10mm	B1	DNN190B01R	DNN190B01L	NPC001	4WD
ブルーバード	U14	-10mm	B1	DNN191B01R	DNN191B01L	-	2WD
ブルーバード	NU14	-10mm	B1	DNN192B01R	DNN192B01L	NPC001	4WD
ブルーバードシルフィー	G10	-25mm	B1	DNN193B01R	DNN193B01L	NPC001	4WD/NG10装着不可
ブルーバードシルフィー	G11,NG11	-15mm	B16	DNN194B16R	DNN194B16L	-	2WD,4WD共通 ドア側へ15mmオフセット
プレーリージョイ	M11	-15mm	B4	DNN195B04R	DNN195B04L	-	
プレサージュ	U31,NU31	-20mm	B4	DNN196B04R	DNN196B04L	NPC001	助手席サイドテーブル装着不可
マーチ	K11	-10mm	B4	DNN197B04R	DNN197B04L	-	2WD
マーチ	NK11	-10mm	B6	DNN198B06R	DNN198B06L	-	4WD ドア側へ13mmオフセット
マーチ	K12	-30mm	B4	DNN199B04R	DNN199B04L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
マーチ	K13	-20mm	B36	DNN200B36R	DNN200B36L	NPC001	2WD,4WD共通 ドア側へ10mmオフセット
ムラーノ	Z50,NZ50	-35mm	B16	DNN201B16R	DNN201B16L	-	
ムラーノ	NZ51	-10mm	B16	DNN202B16R	DNN202B16L	NPC001	全車4WD(2WDの設定はありません) 純正フロアー6角ボルト16mmの工具が必要
モコ	MG21S,MG22S	-15mm	B16	DNN203B16R	DNN203B16L	-	
モコ	MG33S	-20mm	B36	DNN204B36R	DNN204B36L	NPC001	ワゴンR(MH34S,MH44S),MRワゴン(MF33S), スペーシア(MK32S,MK42S), フレア(MJ34S,MJ44S)共通
ラシーン	NB14	-20mm	B1	DNN205B01R	DNN205B01L	-	4WD
ラフェスタ	B30,NB30	-20mm	B4	DNN206B04R	DNN206B04L	NPC001	
リーフ	ZE0	-10mm	B6	DNN207B06R	DNN207B06L	NPC001	
リーフ	ZE1	-10mm	B6	DNN216B06R	DNN216B06L	NPC002	
リパティ,プレーリー	NM12,M12	-20mm	B4	DNN208B04R	DNN208B04L	NPC001	
ルネッサ,プレサージュ バサラ	NN30,N30,NU30,U30	-20mm	B16	DNN209B16R	DNN209B16L	NPC001	寒冷地仕様車除く

ルネッサ,プレサージュ バサラ	NN30,N30,NU30,U30	-20mm	B4	DNN214B04R	DNN214B04L	NPC001	寒冷地仕様車
□ーレル	C32	-30mm	B4	DNN141B04R	DNN141B04L	-	
□ーレル	C33	-10mm	B1	DNN212B01R	DNN212B01L	-	2WD
□ーレル	C34	-10mm	B1	DNN211B01R	DNN211B01L	-	2WD
□ーレル	C35	-10mm	B4	DNN210B04R	DNN210B04L	NPC001	2WD