

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付け計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

SUZUKI

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
Kei	HN22S,HN11S,HN21S	-15mm	S1	DSI1010S01R	DSI1010S01L	-	
MRワゴン	MF21S	-20mm	S4	DSI1020S04R	DSI1020S04L	-	クッションレストレイント付車(NPC001×2必要) ワゴンR(MC11S,MC22S),モコ(MG21S)共通
MRワゴン	MF22S	-20mm	S16	DSI1641S16R	DSI1641S16L	-	ワゴンR(MH21S,MH22S),モコ(MG22S)共通
MRワゴン	MF33S	-20mm	S36	DSI1033S36R	DSI1033S36L	NPC001	ワゴンR(MH34S,MH44S), スペーシア(MK32S,MK42S), モコ(MG33S),フレア(MJ34S,MJ44S)共通
SX4	YA11S,YB11S	-20mm	S4	DSI1041S04R	DSI1041S04L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット スイフト(ZC11S,ZD11S,ZD21S,ZC31S)共通
アルト	CL~CS22S	-10mm	S1	DSI1050S01R	DSI1050S01L	-	
アルト	HA12,HA22,HA23	-10mm	S4	DSI1070S04R	DSI1070S04L	-	
アルト	HA12,HA22,HA23	-25mm	S1	DSI1080S01R	DSI1080S01L	-	スーパーローモデル
アルト	HA24S	-20mm	S4	DSI1110S04R	DSI1110S04L	-	セルボ(HG21S)共通

アルト	HA25S,HA25V	-20mm	S6	DSI1120S06R	DSI1120S06L	-	キャロル(HB25S,HB25V)共通
アルト	HA36S,HA36V	-30mm	S6	DSI1130S06R	DSI1130S06L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅540mm以上干渉あり ダウン量はワークス純正レカロとの比較値 キャロル(HB36S)共通
アルト	HA36S,HA36V	-65mm	S1	DSI1540S01R	DSI1540S01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅540mm以上干渉あり ダウン量はワークス純正レカロとの比較値 キャロル(HB36S)共通
アルト エコ	HA35S	-20mm	S6	DSI1121S06R	DSI1121S06L	-	キャロル(HB25S)共通
アルト ラパン	HE21S	-20mm	S1	DSI1430S01R	DSI1430S01L	-	ドア側へ10mmオフセット
アルト ラパン	HE22S	±0mm	S16	DSI1420S16R	DSI1420S16L	NPC001	4WD/未確認
アルト ラパン	HE33S	-30mm	S6	DSI1550S06R	DSI1550S06L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅540mm以上干渉あり 各数値はアルト(HA36S,HA36V)のデータ アルト(HA36S,HA36V)共通
アルト ラパン	HE33S	-65mm	S1	DSI1560S01R	DSI1560S01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅540mm以上干渉あり 各数値はアルト(HA36S,HA36V)のデータ アルト(HA36S,HA36V)共通

イグニス	FF21S	-20mm	S6	DSI1140S06R	DSI1140S06L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅590mm以上干渉あり
エスクード	TD02,TD32,TD52,TD62	-20mm	S6	DSI1630S06R	DSI1630S06L	-	
エスクード	TD54,TD94	-20mm	S4	DSI1620S04R	DSI1620S04L	NPC001	コンソール側へ8mmオフセット スイフト(ZC11S,ZD11S,ZD21S,ZC31S)共通
エスクード	TDA4W,TDB4W	-10mm	S6	DSI1170S06R	DSI1170S06L	NPC001	
エスクード	YE21S,YEA1S,YD21S	-10mm	S36	DSI1150S36R	DSI1150S36L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
エブリイ	DA64W,DA64V	+20mm	S1	DSI1180S01R	DSI1180S01L	-	純正スライドレール,純正ヒンジ流用 ショルダー幅580mm以上干渉あり
エリオ	RA21S,RB21S RC51S,RD51S	-30mm	S4	DSI1190S04R	DSI1190S04L	-	ドア側へ10mmオフセット
キザシ	RE91S,RF91S	±0mm	S6	DSI1301S06R	DSI1301S06L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット スイフト(ZC72S,ZD72S,ZC32S)共通 運転席の電動シートにポジションメモリーあり 移設要
キャリイトラック	DA16T	+20mm	S1	DSI1670S01R	-	-	'21/08～(3BD-DA16T)専用 ショルダー幅540mm以上干渉あり 純正ベルトキャッチ分離加工要 スーパーキャリイは不適合
クロスビー	MN71S	-30mm	S36	DSI1570S36R	DSI1570S36L	NPC001	ドア側へ6mmオフセット ワゴンR(MH35S,MH55S),フレア(MJ55S)共通
ジムニー	SJ30,JA11,JA71	-10mm	S1	DSI1250S01R	DSI1250S01L	-	

ジムニー, ジムニー シエラ	JA12,JA22,JB31,JB32	-30mm	S1	DSI1260S01R	DSI1260S01L	-	
ジムニー, ジムニー シエラ	JB23W,JB33W,JB43W	-20mm	S1	DSI1230S01R	DSI1230S01L	-	AZオフロード(JM23W)共通
ジムニー, ジムニー シエラ	JB64W,JB74W	-30mm	S36	DSI1240S36R	DSI1240S36L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット
スイフト	HT51S,HT81S	-20mm	S4	DSI1270S04R	DSI1270S04L	-	シボレークルーズ(HR51S,HR81S)共通
スイフト	ZC11S,ZD11S ZD21S,ZC31S	-20mm	S4	DSI1040S04R	DSI1040S04L	NPC001	
スイフト	ZC11S,ZD11S ZD21S,ZC31S	-45mm	S1	DSI1290S01R	DSI1290S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ7mmオフセット
スイフト	ZC72S,ZD72S,ZC32S	±0mm	S6	DSI1300S06R	DSI1300S06L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅550mm以上干渉あり
スイフト	ZC72S,ZD72S,ZC32S	-30mm	S1	DSI1510S01R	DSI1510S01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ7mmオフセット ショルダー幅550mm以上干渉あり
スイフト	ZC13S,ZC33S,ZC53S ZC73S,ZC83S ZD53S,ZD83S	±0mm	S6	DSI1310S06R	DSI1310S06L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅580mm以上干渉あり
スイフト	ZC13S,ZC33S,ZC53S ZC73S,ZC83S ZD53S,ZD83S	-15mm	S1	DSI1520S01R	DSI1520S01L	NPC001	スーパーローモデル ショルダー幅580mm以上干渉あり

スぺーシア	MK32S,MK42S	-20mm	S36	DSI1031S36R	DSI1031S36L	NPC001	ワゴンR(MH34S,MH44S),MRワゴン(MF33S),モコ(MG33S),フレア(MJ34S,MJ44S)共通
スぺーシア	MK53S	-30mm	S36	DSI1580S36R	DSI1580S36L	NPC001	ドア側へ6mmオフセット ワゴンR(MH35S,MH55S),フレア(MJ55S)共通
スぺーシア ベース	MK33V	-10mm	S36	DSI1680S36R	DSI1680S36L	NPC001	ショルダー幅560mm以上干渉あり
セルボモード	CN31S	-10mm	S1	DSI1051S01R	DSI1051S01L	-	
セルボ	HG21S	-20mm	S4	DSI1111S04R	DSI1111S04L	-	アルト(HA24S)共通
ソリオ	MA34S	-20mm	S16	DSI1371S16R	DSI1371S16L	-	ワゴンプラス(MA63S)共通
ソリオ	MA15S	-30mm	S36	DSI1350S36R	DSI1350S36L	NPC001	コンソール側へ10mmオフセット ショルダー幅615mm以上干渉あり デリカD:2(MB15S)共通
ソリオ	MA26S	-10mm	S36	DSI1361S36R	DSI1361S36L	-	
ソリオ ハイブリッド	MA36S,MA46S	-10mm	S36	DSI1360S36R	DSI1360S36L	NPC001	デリカD:2(MB36S,MB46S)共通
ソリオ ソリオ ハイブリッド	MA27S,MA37S,MA47S	-20mm	S36	DSI1530S36R	DSI1530S36L	NPC001	バンディット(MA37S,MA47S)共通
ツイン	EC22S	-10mm	S1	DSI1390S01R	DSI1390S01L	-	
ハスラー	MR31S,MR41S	-20mm	S36	DSI1650S36R	DSI1650S36L	NPC001	マニュアルシフト車装着不可 ワゴンR(MH34S,MH44S)共通
ハスラー	MR52S,MR92S	-30mm	S36	DSI1590S36R	DSI1590S36L	NPC001	ドア側へ6mmオフセット ワゴンR(MH35S,MH55S),フレア(MJ55S)共通
パレット	MK21S	-30mm	S16	DSI1451S16R	DSI1451S16L	NPC001	ワゴンR(MH23S)共通
バレーノ	WB32S,WB42S	±0mm	S6	DSI1600S06R	DSI1600S06L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅580mm以上干渉あり

バレーノ	WB32S,WB42S	-15mm	S1	DSI1610S01R	DSI1610S01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅580mm以上干渉あり
マイティボーイ	SS40	不明	S1	DSI1410S01R	DSI1410S01L	-	
ランディ	C25,C26	-25mm	S36	DSI1690S36R	DSI1690S36L	-	
ランディ	C27	-25mm	S36	DSI1691S36R	DSI1691S36L	NPC002	助手席面圧センサーはベルト警告用
ワゴンR	CT21S,CV21S	-20mm	S4	DSI1440S04R	DSI1440S04L	-	
ワゴンR	MC11S,MC21S	-20mm	S4	DSI1480S04R	DSI1480S04L	-	MRワゴン(MF21S),モコ(MG21S), AZワゴン(MD11S,MD21S,MD22S)共通
ワゴンR	MH21S,MH22S	-20mm	S16	DSI1640S16R	DSI1640S16L	-	MT車除く MRワゴン(MF22S),モコ(MG22S), AZワゴン(MJ21S,MJ22S)共通
ワゴンR	MH21S,MH22S	-30mm	S16	DSI1660S04R	DSI1660S04L	-	MT車 MRワゴン(MF22S),モコ(MG22S), AZワゴン(MJ21S,MJ22S)共通
ワゴンR	MH23S	-20mm	S16	DSI1450S16R	DSI1450S16L	NPC001	スティングレー共通 AZワゴン(MJ23S)共通
ワゴンR	MH34S,MH44S	-20mm	S36	DSI1030S36R	DSI1030S36L	NPC001	スティングレー共通 MRワゴン(MF33S),スパーシア(MK32S,MK42S), モコ(MG33S),フレア(MJ34S,MJ44S)共通

ワゴンR	MH35S,MH55S	-30mm	S36	DSI1470S36R	DSI1470S36L	NPC001	ドア側へ6mmオフセット スティングレー共通 ハスラー(MS52S,MS92S)共通, スペーシア(MK53S)共通, クロスビー(MN71S),フレア(MJ55S)共通
ワゴンR プラス	MA63S	-20mm	S16	DSI1370S16R	DSI1370S16L	-	ソリオ(MA34S)共通