

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。  
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。  
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。  
※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

## SWEDEN

### SAAB

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
9-3	DB	-10mm	B1	ISA1010B01R	ISA1010B01L	NPC003	ダウン量はベクトラZ02Z(オペル)のデータ

### VOLVO

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
240	AB230	-20mm	B4	IVO1010B04R	IVO1010B04L	-	164,260共通
740	7B	-20mm	B1	IVO1032B01R	IVO1032B01L	-	SIPS付車装着不可 ダウン量は940(9B)のデータ
760	7B	-20mm	B1	IVO1033B01R	IVO1033B01L	-	SIPS付車装着不可
850	8B	-15mm	B4	IVO1021B04R	IVO1021B04L	-	
940	9B	-20mm	B1	IVO1030B01R	IVO1030B01L	-	SIPS付車装着不可
960	9B	-20mm	B1	IVO1031B01R	IVO1031B01L	-	SIPS付車装着不可
S40,V40	4B	-30mm	B1	IVO1050B01R	IVO1050B01L	NPC001	
S40,V40	MB,MD	-20mm	B6	IVO1040B06R	IVO1040B06L	NPC002	スライドセンサー移設要 S60,V60(FB4)共通
S60,V60	FB4	-20mm	B6	IVO1041B06R	IVO1041B06L	NPC002	スライドセンサー移設要 S40,V40(MB,MD)共通

S60	RB5	±0mm	B4	IVO1062B04R	IVO1062B04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
S70,V70	8B	-15mm	B4	IVO1020B04R	IVO1020B04L	-	
S70,V70	SB5	±0mm	B4	IVO1060B04R	IVO1060B04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
S80,V80	TB6	±0mm	B4	IVO1061B04R	IVO1061B04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
XC60	DB	±0mm	B6	IVO1042B06R	IVO1042B06L	NPC002	ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 ダウン量はXC70(BB)のデータ
XC70	BB	±0mm	B16	IVO1070B16R	IVO1070B16L	NPC001	ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要
XC90	CB	±0mm	B16	IVO1080B16R	IVO1080B16L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり ポジションメモリー移設要