

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付け計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

SWEDEN

SAAB

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
9-3	DB	-10mm	S1	ISA1010S01R	ISA1010S01L	NPC003	ダウン量はベクトラZ02Z(オペル)のデータ

VOLVO

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
240	AB230	-20mm	S4	IVO1010S04R	IVO1010S04L	-	164,260共通
740	7B	-20mm	S1	IVO1032S01R	IVO1032S01L	-	SIPS付車装着不可 ダウン量は940(9B)のデータ
760	7B	-20mm	S1	IVO1033S01R	IVO1033S01L	-	SIPS付車装着不可
850	8B	-15mm	S4	IVO1021S04R	IVO1021S04L	-	
940	9B	-20mm	S1	IVO1030S01R	IVO1030S01L	-	SIPS付車装着不可
960	9B	-20mm	S1	IVO1031S01R	IVO1031S01L	-	SIPS付車装着不可
S40,V40	4B	-30mm	S1	IVO1050S01R	IVO1050S01L	NPC001	

S40,V40	MB,MD	-20mm	S6	IVO1040S06R	IVO1040S06L	NPC002	スライドセンサー移設要 S60,V60(FB4)共通
S60,V60	FB4	-20mm	S6	IVO1041S06R	IVO1041S06L	NPC002	スライドセンサー移設要 S40,V40(MB,MD)共通
S60	RB5	±0mm	S4	IVO1062S04R	IVO1062S04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
S70,V70	8B	-15mm	S4	IVO1020S04R	IVO1020S04L	-	
S70,V70	SB5	±0mm	S4	IVO1060S04R	IVO1060S04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
S80,V80	TB6	±0mm	S4	IVO1061S04R	IVO1061S04L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり
XC60	DB	±0mm	S6	IVO1042S06R	IVO1042S06L	NPC002	ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要 ダウン量はXC70(BB)のデータ
XC70	BB	±0mm	S16	IVO1070S16R	IVO1070S16L	NPC001	ミラー連動電動シートポジションメモリー移設要
XC90	CB	±0mm	S16	IVO1080S16R	IVO1080S16L	-	サイドエアバッグはキャンセラーで対処不可 純正シートから取り外しフロアに残す必要あり ポジションメモリー移設要