

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。
取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。
※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。
※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

HONDA

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
CR-V	RE3,RE4	-20mm	B16	DHA1010B16R	DHA1010B16L	NPC001	
CR-V	RD1,RD2,RD3	-15mm	B4	DHA1030B04R	DHA1030B04L	-	
CR-V	RD4,RD5	-30mm	B4	DHA1040B04R	DHA1040B04L	NPC001	サイドテーブル装着不可
CR-V	RM1,RM4	-20mm	B36	DHA1020B36R	DHA1020B36L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
CR-V	RW1,RW2	-25mm	B6	DHA2040B06R	DHA2040B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ハイブリッド/RT5,RT6未確認
CR-X	AE,AF,AS	-15mm	B1	DHA1060B01R	DHA1060B01L	-	ドア側へ10mmオフセット 運転席下部CPU干渉注意 ボトム凸シート(AM19など)はスペーサー必要 ショルダー幅670mm以上干渉あり
CR-X	EF6,EF7,EF8	-10mm	B1	DHA1050B01R	DHA1050B01L	-	
CR-Z	ZF1	-10mm	B6	DHA1070B06R	DHA1070B06L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ドア側へ5mmオフセット
HR-V	GH1,GH2,GH3,GH4	-20mm	B4	DHA1080B04R	DHA1080B04L	-	
NSX	NA1,NA2	-20mm	B1	DHA1090B01R	DHA1090B01L	-	AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要

N-BOX	JF1,JF2	-10mm	B6	DHA1100B06R	DHA1100B06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサー移設要
N-BOX スラッシュ	JF1,JF2	-10mm	B6	DHA1101B06R	DHA1101B06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサー移設要
N-BOX	JF1,JF2	-35mm	B36	DHA1110B36R	DHA1110B36L	NPC001	スーパーローモデル スラッシュ共通 助手席面圧センサー移設要
N-BOX	JF3,JF4	-20mm	B6	DHA2050B06R	DHA2050B06L	NPC001	脚台流用 スーパースライドシート付車助手席装着不可
N-ONE	JG1,JG2	-15mm	B6	DHA1120B06R	DHA1120B06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
N-ONE	JG1,JG2	-40mm	B1	DHA1120B01R	DHA1120B01L	NPC001	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
N-ONE	JG3,JG4	-15mm	B6	DHA2100B06R	DHA2100B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅540mm以上装着不可 座面幅510mm以上干渉あり シートレール変換アダプター装着時、 前後270×左右345mmは使用不可
N-ONE	JG3,JG4	-15mm	LB9	DHA2100B09R	DHA2100B09L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅540mm以上装着不可 座面幅510mm以上干渉あり

N-ONE	JG3,JG4	-45mm	B1	DHA2090B01R	DHA2090B01L	NPC002	スーパーローモデル 助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅540mm以上装着不可 座面幅510mm以上干渉あり シートレール変換アダプター装着時、 前後270×左右345mmは使用不可
N-VAN	JJ1,JJ2	-20mm	B6	DHA2030B06R	-	-	脚台流用
N-VAN	JJ1,JJ2	-20mm	B16	-	DHA2030B16L	-	
N-WGN	JH1,JH2	-15mm	B36	DHA1130B36R	DHA1130B36L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
N-WGN	JH3,JH4	±0mm	B6	DHA2070B06R	DHA2070B06L	NPC001	脚台流用
S2000	AP1,AP2	-10mm	B1	DHA1140B01R	DHA1140B01L	-	
S-MX	RH1,RH2	-15mm	B4	DHA1160B04R	DHA1160B04L	-	
Z	PA1	-10mm	B4	DHA1190B04R	DHA1190B04L	-	
アコード	CD,CE,CF2,CF1	-15mm	B4	DHA1220B04R	DHA1220B04L	-	クーペ除く
アコードワゴン,アコード トルネオ	CF3,CF6,CF7,CH9 CL1,CL2,CL3	-15mm	B4	DHA1260B04R	DHA1260B04L	-	
アコードワゴン,アコード	CM2,CM3,CL7,CL8,CL9	-25mm	B4	DHA1250B04R	DHA1250B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
アコード	CU,CW	-15mm	B36	DHA1210B36R	DHA1210B36L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
アコードハイブリッド	CR6,CR7	-20mm	B36	DHA1241B36R	DHA1241B36L	NPC002	
アスコット,ラファエーガ	CE4,CE5	-20mm	B4	DHA1270B04R	DHA1270B04L	-	'95/6～手動,電動アジャスター付車は装着不可
アバンシア	TA1,TA2,TA3	-15mm	B4	DHA1280B04R	DHA1280B04L	-	
インサイト	ZE1	-20mm	B1	DHA1290B01R	DHA1290B01L	-	
インサイト	ZE2,ZE3	-10mm	B36	DHA1300B36R	DHA1300B36L	NPC001	
インスパイア	UA1,UA2,UA3	-15mm	B4	DHA1320B04R	DHA1320B04L	-	
インスパイア	UA4,UA5	-10mm	B4	DHA1330B04R	DHA1330B04L	NPC001	'99/11～の i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
インスパイア	UC1	-35mm	B6	DHA1310B06R	DHA1310B06L	NPC001	

インスパイア	CP3	-30mm	B6	DHA2180B06R	DHA2180B06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
インテグラ	DB6,DB7,DB8,DC1,DC2	-15mm	B1	DHA1350B01R	DHA1350B01L	-	
インテグラ	DC5	-15mm	B1	DHA1360B01R	DHA1360B01L	NPC001	
インテグラ	DC5	-35mm	B1	DHA1370B01R	DHA1370B01L	NPC001	スーパーローモデル
ヴェゼル	RU1,RU2,RU3,RU4	-20mm	B6	DHA1380B06R	DHA1380B06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
ヴェゼル	RU1,RU2,RU3,RU4	-40mm	B1	DHA1390B01R	DHA1390B01L	NPC001	スーパーローモデル ボトム凸シート不可(AM19など) スパルコ底どめシート不可 ドア側へ15mmオフセット
ヴェゼル	RV3,RV4,RV5,RV6	-20mm	B6	DHA2140B06R	DHA2140B06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
ヴェゼル	RV3,RV4,RV5,RV6	-40mm	B1	DHA2150B01R	DHA2150B01L	NPC001	スーパーローモデル ボトム凸シート不可(AM19など) スパルコ底どめシート不可 ドア側へ15mmオフセット
エリシオン	PR1,PR2,PR3,PR4	-25mm	B36	DHA1400B36R	DHA1400B36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
エレメント	YH2	-25mm	B4	DHA1410B04R	DHA1410B04L	-	
オデッセイ	RA1,RA2,RA3,RA4,RA5	-20mm	B36	DHA1420B36R	DHA1420B36L	-	
オデッセイ	RA6,RA7,RA8,RA9	-15mm	B16	DHA1450B16R	DHA1450B16L	-	2WD,4WD共通
オデッセイ	RB1,RB2	-20mm	B36	DHA1430B36R	DHA1430B36L	NPC001	5AT車 アブソルート含む 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RB1	-20mm	B36	DHA1440B36R	DHA1440B36L	NPC001	CVT車 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RB3,RB4	-20mm	B36	DHA2110B36R	DHA2110B36L	NPC001	5AT車 アブソルート含む 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RB3	-20mm	B36	DHA2120B36R	DHA2120B36L	NPC001	CVT車 助手席面圧センサー移設要
オデッセイ	RC1,RC2,RC4	-25mm	B6	DHA1460B06R	DHA1460B06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサー移設要

オルティア,パートナー	EL1,EY6,EY7,EY8	-20mm	B4	DHA1470B04R	DHA1470B04L	-	
キャバ	GA4,GA6	-20mm	B4	DHA1480B04R	DHA1480B04L	-	
グレイス	GM4,GM5,GM6,GM9	-20mm	B6	DHA1490B06R	DHA1861B06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
クロスロード	RT1,RT3	-20mm	B36	DHA1500B36R	DHA1500B36L	NPC001	ショルダー幅650mm以上干渉あり
クロスロード	RT2,RT4	-20mm	B36	DHA1510B36R	DHA1510B36L	NPC001	ショルダー幅650mm以上干渉あり
ジェイド	FR4,FR5	-20mm	B6	DHA1520B06R	DHA1520B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要 ショルダー幅600mm以上干渉あり
シティー	GA1,GA2	-10mm	B1	DHA1530B01R	DHA1530B01L	-	
シビック	EG3,EG4,EG5,EG6 EG8,EG9	-10mm	B4	DHA1540B04R	DHA1540B04L	-	2WD
シビック	EG3,EG4,EG5,EG6 EG8,EG9	-50mm	B1	DHA1550B01R	DHA1550B01L	-	2WD スーパーローモデル
シビック	EK2,EK3,EK4,EK5 EK6,EK7,EK8,EK9	-10mm	B4	DHA1560B04R	DHA1560B04L	-	2WD
シビック	EK2,EK3,EK4,EK5 EK6,EK7,EK8,EK9	-50mm	B1	DHA1570B01R	DHA1570B01L	-	2WD スーパーローモデル
シビック	EP3	-20mm	B1	DHA1580B01R	DHA1580B01L	-	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
シビック	EP3	-35mm	B1	DHA1590B01R	DHA1590B01L	-	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 スーパーローモデル
シビック	EU,ES	-10mm	B4	DHA1600B04R	DHA1600B04L	NPC001	2WD i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
シビック	UK	-10mm	B4	DHA1610B04R	DHA1610B04L	NPC001	

シビック	FD1,FD2,FD3	-20mm	B4	DHA1620B04R	DHA1620B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ショルダー幅600mm以上干渉あり
シビック	FD1,FD2,FD3	-45mm	B1	DHA1630B01R	DHA1630B01L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 スーパーローモデル ショルダー幅600mm以上干渉あり
シビック タイプR ユーロ	FN2	-25mm	B1	DHA1640B01R	DHA1640B01L	-	ボトム凸シート不可(AM19など) ドア側へ10mmオフセット ショルダー幅560mm以上干渉あり
シビック	FC1,FK7,FK8	-15mm	B6	DHA1650B06R	DHA1650B06L	NPC002	助手席面圧センサー移設要
シビック	FL1,FL4,FL5	-10mm	B6	DHA2190B06R	DHA2190B06L	NPC001	助手席面圧センサー移設要
シャトル	GK8,GK9,GP7,GP8	-20mm	B6	DHA1862B06R	DHA1862B06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット フィット(GP5,GK3,GK4,GK5,GK6)共通 ダウン量はフィット (GP5,GK3,GK4,GK5,GK6)のデータ
シャトル	GK8,GK9,GP7,GP8	-40mm	B1	DHA1872B01R	DHA1872B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット AM19シリーズ装着不可 スパルコ底どめシート不可 シートレール変換アダプター装着時、 前後270×左右345mmは使用不可 フィット(GP5,GK3,GK4,GK5,GK6)共通 ダウン量はフィット (GP5,GK3,GK4,GK5,GK6)のデータ
ステップワゴン	RF1,RF2	-10mm	B4	DHA1660B04R	DHA1660B04L	-	

ステップワゴン	RF3,RF4	-20mm	B4	DHA1730B04R	DHA1730B04L	NPC001	~'03/4 i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RF3,RF4,RF5 RF6,RF7,RF8	-30mm	B4	DHA1720B04R	DHA1720B04L	NPC001	'03/5~ i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RG1,RG2,RG3,RG4	-20mm	B16	DHA1670B16R	DHA1670B16L	NPC001	
ステップワゴン	RK1,RK2	-10mm	B36	DHA1680B36R	DHA1680B36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン スパーダ	RK5,RK6	-10mm	B36	DHA1690B36R	DHA1690B36L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ステップワゴン	RP1,RP2	-20mm	B36	DHA1700B36R	DHA1700B36L	NPC001	運転席パンク修理キット移設要
ステップワゴン スパーダ	RP3,RP4	-20mm	B36	DHA1710B36R	DHA1710B36L	NPC001	ハイブリッド車除く 運転席パンク修理キット移設要
ステップワゴン スパーダ	RP5	±0mm	B6	DHA2060B06R	DHA2060B06L	NPC001	ハイブリッド車 脚台流用 運転席パンク修理キット移設要
ストリーム	RN1	-15mm	B4	DHA1740B04R	DHA1740B04L	-	2WD 1.7L '00/10~
ストリーム	RN2,RN3,RN4	-15mm	B4	DHA1750B04R	DHA1750B04L	-	2WD 2.0L '00/10~ 4WD 1.7,2.0L '00/10~
ストリーム	RN6,RN7,RN8,RN9	-20mm	B36	DHA1760B36R	DHA1760B36L	NPC001	2WD i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 インナー側ヒーターダクト干渉
セイバー	UA1,UA2,UA3	-15mm	B4	DHA1770B04R	DHA1770B04L	-	
セイバー	UA4,UA5	-10mm	B4	DHA1780B04R	DHA1780B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ゼスト	JE1	-20mm	B4	DHA1790B04R	DHA1790B04L	NPC001	4WD/JE2未確認 i サイドエアバッグ付車助手席装着不可 ショルダー幅550mm以上干渉あり
トゥデイ	JA1,JA2,JW1,JW2,JW3	-10mm	B1	DHA1800B01R	DHA1800B01L	-	4WD/JA3,JW4装着不可

トゥデイ	JA4	±0mm	B1	DHA1180B01R	-	-	4WD/JA5装着不可 SR系ショルダー干渉 助手席装着不可 ボトム凸シート不可(AM19など) シートレール変換アダプター装着不可
バモス	HM1,HM2	-20mm	B1	DHA1810B01R	DHA1810B01L	-	
バモスホビオ	HM3,4	-20mm	B1	DHA1811B01R	DHA1811B01L	-	
フィット	GD1,GD2,GD3,GD4	-20mm	B1	DHA1820B01R	DHA1820B01L	NPC001	
フィット	GD1,GD2,GD3,GD4	-20mm	B4	DHA1830B04R	DHA1830B04L	NPC001	
フィット	GE6,GE7,GE8,GE9 GP1,GP4	-10mm	B6	DHA1840B06R	DHA1840B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 助手席面圧センサー移設要
フィット	GP5,GK3,GK4,GK5,GK6	-20mm	B6	DHA1860B06R	DHA1860B06L	NPC001	ドア側へ15mmオフセット
フィット	GP5,GK3,GK4,GK5,GK6	-40mm	B1	DHA1870B01R	DHA1870B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット AM19シリーズ装着不可 スパルコ底どめシート不可 シートレール変換アダプター装着時、 前後270×左右345mmは使用不可
フィット	GR1,GR3,GR5,GR6	-25mm	B6	DHA2080B06R	DHA2080B06L	NPC001	2WD ドア側へ10mmオフセット 回転シート車未確認 シートレール変換アダプター装着時、 前後270×左右345mmは使用不可
フィット	GR1,GR3,GR5,GR6	-25mm	LB9	DHA2080B09R	DHA2080B09L	NPC001	2WD 回転シート車未確認

フィット	GR4,GR8	-25mm	B6	DHA2200B06R	DHA2200B06L	NPC001	4WD ドア側へ10mmオフセット 回転シート車未確認 シートレール変換アダプター装着時、 前後270×左右345mmは使用不可
フィット	GR4,GR8	-25mm	LB9	DHA2210B09R	DHA2210B09L	NPC001	4WD 回転シート車未確認
フリード	GB3,GB4	-20mm	B36	DHA1880B36R	DHA1880B36L	NPC001	ドア側へ7mmオフセット
フリード	GB5,GB6,GB7,GB8	-40mm	B6	DHA1890B06R	DHA1890B06L	NPC001	脚台流用 助手席面圧センサー移設要
プレリウド	BD1,BD2,BA8,BA9	-15mm	B1	DHA1900B01R	DHA1900B01L	-	
プレリウド	BD5,BB6,BB7,BB8	-15mm	B1	DHA1910B01R	DHA1910B01L	-	
モビリオ	GB1,GB2	-25mm	B4	DHA1920B04R	DHA1920B04L	NPC001	
モビリオスパイク	GK1,GK2	-25mm	B4	DHA1930B04R	DHA1930B04L	NPC001	
ライフ	JA4	-10mm	B4	DHA1970B04R	-	-	
ライフ	JB1,JB2	-15mm	B4	DHA1950B04R	DHA1950B04L	-	ライフダンク(JB3,4)共通
ライフ ダンク	JB3,JB4	-15mm	B4	DHA1951B04R	DHA1951B04L	-	ライフ(JB1,2)共通
ライフ	JB5,JB6,JB7,JB8	-25mm	B4	DHA1960B04R	DHA1960B04L	-	type-C = 左右交換可能 TypeF = 運転席のみ交換可能 type-D = 純正助手席の座面が大きいため 運転席のみの交換不可 左右同時か助手席だけの交換は可
ライフ	JC1,JC2	-15mm	B16	DHA1940B16R	DHA1940B16L	NPC001	
ラグレイト	RL1	-20mm	B1	DHA1980B01R	DHA1980B01L	-	
レジェンド	KB1	-35mm	B4	DHA1990B04R	DHA1990B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
レジェンド	KA9	-15mm	B4	DHA2000B04R	DHA2000B04L	NPC001	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
レジェンド	KC2	-20mm	B36	DHA1240B36R	DHA1240B36L	NPC002	i サイドエアバッグ付車助手席装着不可
ロゴ	GA3,GA5	-15mm	B4	DHA2010B04R	DHA2010B04L	-	~'98/10
ロゴ	GA3,GA5	-15mm	B4	DHA2020B04R	DHA2020B04L	-	'98/11~