

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付け計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

— 注 —

オフセットの数値は底どめ式シートレールのデータを引用したものです。

サイドステーを「取り付ける向き」「長穴による左右位置の調整」で最大20mm前後解消可能です。

※ベルトキャッチステーとの干渉や、車内とシートの干渉など、車種により差異が生じます。

※スライドレールの上にシートを落とし込む「SSD」「SSD-V」は除きます。

LEXUS

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
GS	UZS190,GRS191	-35mm	S4	DLS1010S04R	DLS1010S04L	NPC001	2WD ドア側へ9mmオフセット スライドセンサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
GS	GRS196	-35mm	S4	DLS1020S04R	DLS1020S04L	NPC001	4WD ドア側へ9mmオフセット スライドセンサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
GS	GRL10,GRL11,GRL12 GWL10,ARL10,AWL10	-20mm	S6	DLS1051S06R	DLS1051S06L	NPC002	4WD/GRL15,16未確認 ドア側へ10mmオフセット 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用

GS-F	URL10	-20mm	S6	DLS1052S06R	DLS1052S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
HS	ANF10	-10mm	S36	DLS1030S36R	DLS1030S36L	NPC001	運転席の電動シートにポジションメモリーあり シート内部にあれば取り外し要 SAI(AZK10)共通
IS	GSE20,21	-20mm	S4	DLS1040S04R	DLS1040S04L	NPC001	4WD/GSE25未確認 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
IS-F	USE20	-20mm	S4	DLS1041S04R	DLS1041S04L	NPC001	運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
IS	USE30 GSE30,31	-20mm	S6	DLS1050S06R	DLS1050S06L	NPC002	ドア側へ10mmオフセット 4WD/GSE35未確認 運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
LS	USF40	-20mm	S16	DLS1060S16R	DLS1060S16L	NPC001	4WD/F45,F46未確認 助手席面圧センサーあり 移設要 助手席の交換は困難なため整備工場での作業推奨
LS500	VXFA50,55	-15mm	S6	DLS1140S06R	DLS1140S06L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 運転席・助手席メモリーユニット、 助手席面圧センサー 移設要 整備工場での作業推奨

LS500	VXFA50,55	-15mm	LS9	DLS1140S09R	DLS1140S09L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 運転席・助手席メモリーユニット、 助手席面圧センサー 移設要 整備工場での作業推奨
LS500h	GVF50,55	-15mm	S6	DLS1150S06R	DLS1150S06L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 運転席・助手席メモリーユニット、 助手席面圧センサー 移設要 整備工場での作業推奨
LS500h	GVF50,55	-15mm	LS9	DLS1150S09R	DLS1150S09L	NPC002	ドア側へ8mmオフセット 運転席・助手席メモリーユニット、 助手席面圧センサー 移設要 整備工場での作業推奨
RC	AVC,ASC,GSC10	-20mm	S1	DLS1070S01R	DLS1070S01L	NPC002	運転席の電動シートにポジションメモリーあり CPU移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
RC-F	USC10	-20mm	S1	DLS1071S01R	DLS1071S01L	NPC002	運転席の電動シートにポジションメモリーあり CPU移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用
RX200,450	L20W,L25W	±0mm	S36	DLS108S36R	DLS108S36L	NPC002	助手席サブマリン防止機能あり(NPC001×1必要) 運転席スライドセンサーあり 移設要

RX450h,350,RX270	L10,L15,L16	-20mm	S36	DLS109S36R	DLS109S36L	NPC001	運転席スライドセンサーあり 移設要 助手席面圧センサーはベルト警告用 ショルダー幅630mm以上干渉あり ポジションメモリーは車体側にあり
SC430	UZZ40	-10mm	S6	DLS1130S06R	DLS1130S06L	NPC001	アリスト(JZS160)共通 ダウン量はアリスト(JZS160)のデータ
UX	MZAA10,MZAA15 MZAH10,MZAH15	-10mm	S6	DLS1120S06R	DLS1120S06L	NPC002	助手席面圧センサーあり 移設要 その他電子デバイス未確認
UX	MZAA10,MZAA15 MZAH10,MZAH15	-10mm	LS9	DLS1120S09R	DLS1120S09L	NPC002	助手席面圧センサーあり 移設要 その他電子デバイス未確認