― 注 ―	適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロのリクライニングシートを取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。 取り付けるシートの座面の厚み及び形状、スペーサー使用の有無、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。 ※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。 ※原則として運転席のデータ（助手席はハイトコントロールの有無で数値が異なります。）

DAIHATSU

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
BOON	M300S,M301S M310S,M312S	-20㎜	B4	DDU1020B04R	DDU1020B04L	NPC001	ドア側へ12mmオフセット
BOON X4	M300S,M301S M310S,M312S	-50㎜	B1	DDU1010B01R	DDU1010B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ15mmオフセット
BOON	M600S,M601S	-20㎜	B36	DDU1490B36R	DDU1490B36L	NPC001	4WD/M610S未確認 ドア側へ10mmオフセット
BOON	M700S	-30㎜	B36	DDU1510B36R	DDU1510B36L	NPC001	4WD/M710S未確認
COO	M401S,M402S	-25㎜	B16	DDU1030B16R	DDU1030B16L	NPC001	4WD/M411S未確認 ショルダー幅600mm以上干渉あり
YRV	M200G,M201G,M211G	-10㎜	B4	DDU1040B04R	DDU1040B04L	-	
アトレー	S220G,S230G	±0㎜	B1	DDU1050B01R	DDU1050B01L	-	ハイゼット バン（S200G,S210G）共通 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
アトレー7	S221,S231	±0㎜	B1	DDU1060B01R	DDU1060B01L	NPC001	スパーキー(S221E,S231E)共通 ボトム凸シート不可(AM19など)
ウエイク	LA700S,LA710S	-35㎜	B36	DDU1070B36R	DDU1070B36L	NPC001	脚台流用

エッセ	L235S,L245S	-25㎜	B4	DDU1080B04R	DDU1080B04L	-	ドア側へ10mmオフセット
オプティ	L300S,L310S	-10㎜	B1	DDU1420B01R	DDU1420B01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
オプティ	L800S,L810S	-15㎜	B1	DDU1430B01R	DDU1430B01L	-	
キャスト	LA250S,LA260S	-20㎜	B36	DDU1092B36R	DDU1092B36L	NPC001	ミライース(LA300,LA310), ココア(L675,L685)共通 ダウン量はミライース(LA300)のデータ
コペン	L880K	+20㎜	B1	DDU1110B01R	DDU1110B01L	-	ダイヤル幅520mm以上装着不可 AM19シリーズ装着不可
コペン	LA400K	+5㎜	B1	DDU1100B01R	DDU1100B01L	-	ダイヤル幅520mm以上装着不可 AM19シリーズ装着不可
ストーリア	M110S,M112S	-10㎜	B4	DDU1120B04R	DDU1120B04L	NPC001	デュエット(M111S,M101S,M110S,M112S)共通
ストーリア	M110S,M112S	-30㎜	B1	DDU1140B01R	DDU1140B01L	NPC001	スーパーローモデル ドア側へ30mmオフセット デュエット(M111S,M101S,M110S,M112S)共通
ソニカ	L405S,L415S	-20㎜	B16	DDU1271B16R	DDU1271B16L	NPC001	ミラ(L275,L285),ミラジーノ(L650,L660)共通 ダウン量はミラ(L275)のデータ
タフト	LA900S,LA910S	-20㎜	B6	DDU1390B06R	DDU1390B06L	NPC001	
タント	L350S,L360S	-20㎜	B16	DDU1460B16R	-	-	助手席装着不可 ダウン量はタント(L375)のデータ
タント	L375S,L385S	-20㎜	B16	DDU1150B16R	-	-	助手席装着不可
タント	LA600S,LA610S	-20㎜	B16	DDU1470B16R	-	-	助手席装着不可 ダウン量はタント(L375)のデータ
タント エグゼ	L455S,L465S	-35㎜	B36	DDU1160B36R	DDU1160B36L	-	コンソール側へ11mmオフセット

テリオスキッド テリオスルキア	J111G,J131G	-15㎜	B4	DDU1170B04R	DDU1170B04L	NPC001	
デルタワゴン	SR40N,CR40N SR50N,CR50N	-10㎜	B4	DDU1180B01R	DDU1180B01L	-	フット,ハンドブレーキ共通
トール	M900S,M910S	-30㎜	B36	DDU1190B36R	DDU1190B36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 タンク,ルーミー,ジャスティ共通
ネイキッド	L750,L760	-15㎜	B4	DDU1200B04R	DDU1200B04L	-	
ハイゼット バン	S200G,S210G	±0㎜	B1	DDU1051B01R	DDU1051B01L	-	アトレー（S220G,S230G）共通 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
ハイゼットトラック	S200P,S210P S201P,S211P	+30㎜	B1	DDU1210B01R	DDU1210B01L	-	助手席は重度の加工が必要 AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
ハイゼットトラックジャンボ	S200P,S210P S201P,S211P	+40㎜	B1	DDU1220B01R	DDU1220B01L	-	AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要
ハイゼットトラック ハイゼットトラックジャンボ	S500P,S510P	±0㎜	B1	DDU1440B01R	DDU1440B01L	-	助手席は重度の加工が必要(ジャンボ除く) ベルトアンカーフロア固定タイプ ショルダー幅580mm以上干渉あり AM19は電動機能の有無に関わらず、 20mmスペーサー必要 純正ヘッドレスト取り外し要(ジャンボ除く) ジャンボはフロア段差より後方へのスライド不可

ハイゼットトラックジャンボ	S500P,S510P	+45㎜	B6	DDU1230B06R	DDU1230B06L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ ショルダー幅580mm以上干渉あり 6ポジション最下段装着時+45mmで、 フロア段差より後方へスライド可能
ハイゼット キャディ	LA700V,LA710V	-35㎜	B36	DDU1480B36R	DDU1480B36L		脚台流用
ビーゴ	J200,J210	-10㎜	B6	DDU1240B06R	DDU1240B06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
ミラ	L200,L210 L500,L502,L510	-10㎜	B1	DDU1250B01R	DDU1250B01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ
ミラ	L200,L210	-10㎜	B1	DDU1410B01R	DDU1410B01L	-	ベルトアンカーシート同調タイプ
ミラ	L700S,L710S	-15㎜	B1	DDU1260B01R	DDU1260B01L	-	
ミラ ジーノ	L700S,L710S	-15㎜	B1	DDU1261B01R	DDU1261B01L	-	
ミラ ミラ アヴィ	L250,L260	-20㎜	B4	DDU1290B04R	DDU1290B04L	NPC001	
ミラ	L275,L285	-20㎜	B16	DDU1270B16R	DDU1270B16L	NPC001	ソニカ(L405S,L415S)共通
ミラ ジーノ	L650S,L660S	-20㎜	B16	DDU1272B16R	DDU1272B16L	NPC001	ソニカ(L405S,L415S)共通
ミラ イース	LA300S,LA310S	-20㎜	B36	DDU1090B36R	DDU1090B36L	NPC001	キャスト(LA250S,LA260S)共通 ダウン量はミライース(LA300)のデータ
ミラ イース	LA350S,LA360S	-20㎜	B6	DDU1380B06R	DDU1380B06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット
ミラ イース	LA350S,LA360S	-15㎜	LB9	DDU1380B09R	DDU1380B09L	NPC001	
ミラ トコット	LA550S,LA560S	-20㎜	B6	DDU1450B06R	DDU1450B06L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット ダウン量はミライース(LA350)のデータ
ミラ ココア	L675,L685	-20㎜	B36	DDU1091B36R	DDU1091B36L	NPC001	
ムーヴ	L600	-10㎜	B4	DDU1320B04R	DDU1320B04L	-	
ムーヴ	L900S,L902S	-15㎜	B4	DDU1330B04R	DDU1330B04L	-	
ムーヴ	L150S,L160S	-15㎜	B4	DDU1370B04R	DDU1370B04L	-	ムーヴラテ(L550S,L560)共通
ムーヴ	L175S,L185S	-15㎜	B36	DDU1340B36R	DDU1340B36L	NPC001	

ムーヴ	LA100S,LA110S	-15㎜	B36	DDU1341B36R	DDU1341B36L	NPC001	ムーヴ(LA150S,LA160S,L175S,L185S), ステラ(LA100F,LA110F)共通
ムーヴ	LA150S,LA160S	-15㎜	B36	DDU1342B36R	DDU1342B36L	NPC001	ムーヴ(LA100S,LA110S,L175S,L185S), ステラ(LA100F,LA110F)共通
ムーヴ キャンバス	LA800S,LA810S	-20㎜	B16	DDU1500B16R	DDU1500B16L	NPC001	ダウン量はタント(L375S,L385S)のデータ
ムーヴ キャンバス	LA850S	-15㎜	B36	DDU1520B36R	DDU1520B36L	NPC001	4WD/LA860S未確認
ムーヴ キャンバス	LA850S	-5㎜	LB25	DDU1520B25R	DDU1520B25L	NPC001	4WD/LA860S未確認
ムーヴ コンテ	L550S.L560S	-15㎜	B4	DDU1371B04R	DDU1371B04L	NPC001	
ムーヴ コンテ	L575S,L585S	-20㎜	B36	DDU1360B36R	DDU1360B36L	NPC001	
ロッキー	A200S,A201S A202S,A210S	-25㎜	B36	DDU1400B36R	DDU1400B36L	NPC001	ライズ(A200A,A201A,A202A,A210A)共通 助手席面圧センサー移設要
ロッキー	A200S,A201S A202S,A210S	-25㎜	LB9	DDU1400B09R	DDU1400B09L	NPC001	ライズ(A200A,A201A,A202A,A210A)共通 助手席面圧センサー移設要